

Kommunikationsprofil CANopen für SERVOSTAR®



Technische Beschreibung, Inbetriebnahmeanleitung

Bisher erschienene Ausgaben

Ausgabe	Bemerkung
01 / 99	Erstausgabe, gültig ab Software-Versionen 1.57
08 / 99	Layout, kleinere Korrekturen
03 / 01	Ergänzung des Objektverzeichnisses, gültig ab Firmwareversion 4.20
08 / 01	Detail-Korrekturen, Index erweitert, Objektverzeichnis erweitert, gültig ab Firmwareversion 4.80
09 / 02	neues Layout, TPDO 34 neu, diverse Korrekturen

SERVOSTAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Danaher Motion reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Kürzel / Symbole	7
I Allgemeines	
I.1 Über dieses Handbuch	9
I.2 Verwendung dieses Handbuches	9
I.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces	9
I.4 Realisierte Grundfunktionen über CANopen	10
I.5 Systemvoraussetzungen	10
I.6 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren	10
I.7 Busleitung	11
I.8 Verhalten bei Kommunikationsstörung BUSOFF	11
II Installation / Inbetriebnahme	
II.1 Montage, Installation	13
II.1.1 Anschlusstechnik	13
II.1.2 Einstellen der Stationsadresse	13
II.1.3 Einstellen der Baudrate	13
II.2 Inbetriebnahme	14
III CANopen Kommunikationsprofil	
III.1 Allgemeine Erläuterungen zu CAN	15
III.2 Aufbau des COB-Identifiers	16
III.3 Definition der verwendeten Datentypen	16
III.3.1 Basisdatentypen	17
III.3.1.1 Unsigned Integer	17
III.3.1.2 Signed Integer	17
III.3.2 Zusammengesetzte Datentypen	17
III.3.3 Erweiterte Datentypen	18
III.3.3.1 Octet String	18
III.3.3.2 Visible String	18
III.4 Kommunikationsobjekte	18
III.4.1 Network Management Objects (NMT)	19
III.4.2 Synchronisation Object (SYNC)	19
III.4.3 Time Stamp Object (TIME)	19
III.4.4 Emergency Object (EMCY)	19
III.4.4.1 Verwendung des Emergency Object	20
III.4.4.2 Aufteilung des Emergency Objekts	20
III.4.5 Service Data Objects (SDO)	21
III.4.5.1 Aufbau des Service Data Objects	21
III.4.5.2 Initiate SDO Download Protocol	22
III.4.5.3 Download SDO Segment Protocol	22
III.4.5.4 Initiate SDO Upload Protocol	22
III.4.5.5 Upload SDO Segment Protocol	22
III.4.5.6 Abort SDO Protocol	23
III.4.6 Process Data Object (PDO)	23
III.4.6.1 Übertragungsmodi	24
III.4.6.2 Triggermodi	25
III.4.7 Nodeguard	25

IV CANopen Antriebsprofil

IV.1	Emergency Messages	27
IV.2	Allgemeine Definitionen	29
IV.2.1	Allgemeine Objekte	29
IV.2.1.1	SDO 1000h: Device Type (DS301)	29
IV.2.1.2	SDO 1001h: Error register (DS301)	30
IV.2.1.3	SDO 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)	31
IV.2.1.4	SDO 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)	32
IV.2.1.5	SDO 1004h: Zahl der unterstützten PDOs (DS301)	33
IV.2.1.6	SDO 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)	34
IV.2.1.7	SDO 1006h: Communication Cycle Period (DS301)	34
IV.2.1.8	SDO 1007h: Synchronous window length (DS301)	35
IV.2.1.9	SDO 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)	35
IV.2.1.10	SDO 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)	35
IV.2.1.11	SDO 100Bh: Node-ID (DS301)	36
IV.2.1.12	SDO 100Ch: Guard Time (DS301)	36
IV.2.1.13	SDO 100Dh: Life Time Factor (DS301)	37
IV.2.1.14	SDO 100Eh: COB - ID Nodeguarding (DS301)	37
IV.2.1.15	SDO 100Fh: Zahl der unterstützten SDOs (DS301)	37
IV.2.1.16	SDO 1010h: Store Parameters (DS301)	38
IV.2.1.17	SDO 1012h: COB - ID für Time - Stamp Message (DS301)	39
IV.2.1.18	SDO 1013h: High Resolution Time Stamp (i.V.) (DS301)	39
IV.2.1.19	SDO 1014h: COB - ID für Emergency message (DS301)	39
IV.2.1.20	SDO 1018h: Identity Object (DS301)	40
IV.3	PDO Mapping	41
IV.3.1	Empfangs-PDOs (RPDO)	42
IV.3.1.1	Beschreibung der vordefinierten Empfangs-PDOs	42
IV.3.1.1.1	PDO controlword (1) (DS402)	42
IV.3.1.1.2	PDO ASCII-Kanal empfangen (21)	43
IV.3.1.1.3	PDO Strom- / Drehzahlsollwert (22)	43
IV.3.1.1.4	PDO Sollwert 2 (32)	43
IV.3.1.1.5	PDO Trajektorie (33)	44
IV.3.1.1.6	PDO Fahrsatz (34)	44
IV.3.1.1.7	PDO Starte Fahrsatz (35)	45
IV.3.1.1.8	PDO Frei definierbar (37 bis 40)	45
IV.3.1.2	Objektbeschreibung	46
IV.3.1.2.1	SDO 1400-1403h: 1st-4th Receive – PDO Kommunikationsparameter (DS301)	46
IV.3.1.2.2	SDO 1600-1603h: 1st -4th Receive – PDO Mappingparameter (DS301)	46
IV.3.1.2.3	SDO 2600-2603h: 1st -4th Receive PDO select	46
IV.3.1.2.4	SDO 2721h: Konfiguration Receive PDO 33	47
IV.3.2	Sende-PDOs (TPDO)	48
IV.3.2.1	Beschreibung der vordefinierten Sende-PDOs	48
IV.3.2.1.1	PDO statusword (1) (DS402)	48
IV.3.2.1.2	PDO ASCII-Kanal senden (21)	49
IV.3.2.1.3	PDO Ist-Lage (22)	49
IV.3.2.1.4	PDO Erweiterter Status (23)	49
IV.3.2.1.5	PDO Ist-Lage 2 (32)	50
IV.3.2.1.6	PDO Inkrementeller Positionswert (33)	50
IV.3.2.1.7	PDO Positionsschwellen (34)	50
IV.3.2.1.8	PDO Frei definierbar (37 bis 40)	50
IV.3.2.2	Objektbeschreibung	51
IV.3.2.2.1	SDO 1800-1803h: 1st -4th Transmit – PDO Kommunikationsparameter (DS301)	51
IV.3.2.2.2	SDO 1A00-1A03h: 1st -4th Transmit – PDO Mappingparameter (DS301)	51
IV.3.2.2.3	SDO 2A00-2A03h: 1st -4th Transmit PDO select	51
IV.3.2.2.4	SDO 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs	52
IV.4	Gerätesteuerung (dc)	52
IV.4.1	Zustandsmaschine (DS402)	53
IV.4.1.1	Zustände der Zustandsmaschine	53
IV.4.1.2	Übergänge der Zustandsmaschine	54
IV.4.2	Objektbeschreibung	55
IV.4.2.1	SDO 6040h: Controlword (DS402)	55
IV.4.2.2	SDO 6041h: statusword (DS402)	56
IV.4.2.3	SDO 6060h: modes_of_operation (DS402)	58
IV.4.2.4	SDO 6061h: mode_of_operation_display (DS402)	59

	Seite
IV.5 Factor Groups (fg) (DS402)	59
IV.5.1 Allgemeine Informationen	59
IV.5.1.1 Faktoren	59
IV.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten	59
IV.5.2 Objektbeschreibung	60
IV.5.2.1 SDO 608Bh: velocity_notation_index (DS402)	60
IV.5.2.2 SDO 608Ch: velocity_dimension_index (DS402)	60
IV.5.2.3 SDO 6093h: position_factor (DS402)	61
IV.5.2.4 SDO 6094h: velocity_encoder_factor (DS402)	62
IV.5.2.5 SDO 6097h: acceleration_factor (DS402)	64
IV.6 Herstellerspezifischer Strom- und Drehzahlmode	65
IV.6.1 SDO2060h: Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert	65
IV.7 Einrichtdaten für den herstellerspez. Tipp- und Referenziermode	65
IV.7.1 SDO 2024h: Einrichtbetrieb für den Mode Lage (SERVOSTAR)	65
IV.8 Positionierdaten für den Mode Lage (SERVOSTAR)	68
IV.8.1 SDO 2020h: Lageregler	68
IV.8.2 SDO 2022h: Positionierdaten für den Mode Lage	71
IV.9 Latchfunktion	78
IV.9.1 SDO 2026h: Latchfreigabe	78
IV.10 Herstellerspezifische Istwerte	78
IV.10.1 SDO 2070h: Istwerte	78
IV.11 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)	84
IV.11.1 Allgemeine Informationen	84
IV.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	84
IV.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	84
IV.11.4 Objektbeschreibung	84
IV.11.4.1 SDO 606Ch: velocity_actual_value* (DS402)	84
IV.11.4.2 SDO 60FFh: target_velocity (DS402)	85
IV.12 Position Control Function (pc) (DS402)	85
IV.12.1 Allgemeine Information	85
IV.12.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	85
IV.12.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	85
IV.12.4 Objektbeschreibung	86
IV.12.4.1 SDO 6063h: position_actual_value* (DS402)	86
IV.12.4.2 SDO 6064h: position_actual_value (DS402)	86
IV.13 Homing Mode (hm) (DS402)	87
IV.13.1 Allgemeine Informationen	87
IV.13.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	87
IV.13.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	87
IV.13.4 Objektbeschreibung	87
IV.13.4.1 SDO 607Ch: home_offset (DS402)	87
IV.13.4.2 SDO 6098h: homing_method (DS402)	88
IV.13.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden	89
IV.13.4.3 SDO 6099h: homing_speeds (DS402)	89
IV.13.4.4 SDO 609Ah: homing_acceleration (DS402)	89
IV.13.5 Homing Mode Sequence	90
IV.14 Profile Position Mode (pp)	90
IV.14.1 Allgemeine Informationen	90
IV.14.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	90
IV.14.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	91
IV.14.4 Objektbeschreibung	91
IV.14.4.1 SDO 607Ah: target_position (DS402)	91
IV.14.4.2 SDO 607Bh: position_range_limit (DS402)	92
IV.14.4.3 SDO 6081h: profile_velocity (DS402)	92
IV.14.4.4 SDO 6083h: profile_acceleration (DS402)	93
IV.14.4.5 SDO 6084h: profile_deceleration (DS402)	93
IV.14.4.6 SDO 6086h: motion_profile_type (DS402)	94
IV.14.5 Funktionelle Beschreibung	94
V Der Objektkanal	
V.1 Objektbeschreibung	97
V.1.1 SDO > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal	97

VI Anhang

VI.1	Beispiele für die Inbetriebnahme	106
VI.1.1	Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb	106
VI.1.2	Prinzipielle Prüfung des Verbindungsaufbaus der Steuerung zum SERVOSTAR 400/600	107
VI.1.3	Beispiel für die Bedienung der Zustandsmaschine	107
VI.1.4	Beispiel für PDO-Bedienung	108
VI.1.5	Beispiel für die Referenzierung	111
VI.1.6	Beispiel für Fahrsatzverarbeitung	112
VI.1.7	Beispiel für Bedienung des Profile-Position Modes	113
VI.1.8	ASCII - Kommunikation	116
VI.1.9	Test für Synctelegramme	116
VI.1.10	SYNC-Objekt	117
VI.1.11	Emergency-Objekt	117
VI.2	Spezielle Applikationen	117
VI.2.1	Externe Trajektorie	117
VI.2.1.1	Lageregler im Servoverstärker	117
VI.2.1.1.1	Beschreibung	118
VI.2.1.2	Lageregler in der Steuerung	121
VI.3	Beschreibung Objektverzeichnis	122
VI.4	Neukonfiguration des SERVOSTAR 400/600	127
VI.5	Stichwortverzeichnis	129



In diesem Handbuch verwendete Kürzel

In der Tabelle unten werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen erklärt.

Kürzel	Bedeutung
BTB/RTO	Betriebsbereit
COB-ID	Communication Object Identifier
EEPROM	Elektrisch löschbarer Festspeicher
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
ISO	International Standardization Organisation
LED	Leuchtdiode
MB	Megabyte
NSTOP	Endschaltereingang Drehrichtung links
PC	Personal Computer mit 80x86-Prozessor
PDO	Prozessdatenobjekt

Kürzel	Bedeutung
PSTOP	Endschaltereingang Drehrichtung rechts
RAM	flüchtiger Speicher
RES	Resolver
ROD	Inkrementelle Positionsausgabe
RPDO	Receive- (Empfangs-) PDO
SDO	Servicadatenobjekt
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
SW/SETP.	Sollwert (setpoint)
TPDO	Transmit- (Sende-) PDO

In diesem Handbuch verwendete Symbole

	personelle Gefährdung durch Elektrizität und ihre Wirkung			Allgemeine Warnung Allgemeine Hinweise maschinelle Gefährdung
⇒ S.	siehe Seite (Querverweis)		●	Hervorhebung

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

I Allgemeines

I.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Inbetriebnahme, Funktionsumfang und Softwareprotokoll des Servoverstärkers SERVOSTAR™ 400/600 mit dem Kommunikationsprofil CANopen. Es ist Bestandteil der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familie SERVOSTAR.

Installation und Inbetriebnahme der Servoverstärker, sowie alle Standardfunktionen werden in der zugehörigen Installationsanleitung beschrieben.

Sonstige Bestandteile der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien:

Titel	Herausgeber
Handbuch Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE	Kollmorgen
Montage-/ Installations-/ Inbetriebnahmeanleitung SERVOSTAR	Kollmorgen

Weiterführende Dokumentation:

Titel	Herausgeber
CAN Application Layer (CAL) for Industrial Applications	CiA e.V.
Draft standards 301 (ab Version 4.0), 401	CiA e.V.
CAN Specification Version 2.0	CiA e.V.
ISO 11898 ...Controller area network (CAN) for high-speed communication	

Dieses Handbuch richtet sich mit folgenden Anforderungen an Fachpersonal:



Verdrahtung: *Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung*

Programmierung: *Softwareentwickler, CAN-BUS Projektoren*

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

I.2 Verwendung dieses Handbuches

Konkrete Beispiele zu einzelnen Kapiteln sind im Applikationsteil (⇒ VI.1 und VI.2) dieses Handbuches zu finden.

I.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces

Beachten Sie das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" im Inbetriebnahmehandbuch des Servoverstärkers.

Das Interface ist Bestandteil der digitalen Servoverstärker der Serie SERVOSTAR.

Das CANopen Interface dient allein dem Anschluss des Servoverstärkers an einen Master mit CAN BUS Anbindung.

Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrischen Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.



Wir garantieren nur bei Verwendung der von uns genannten Komponenten und Einhaltung der Installationsvorschriften die Konformität der Servoverstärker zu folgenden Normen im Industriebereich:

EG-EMV-Richtlinie

89/336/EWG

EG-Niederspannungs-Richtlinie

73/23/EWG

I.4 Realisierte Grundfunktionen über CANopen

In Zusammenhang mit dem im digitalen Servoverstärker SERVOSTAR integrierten Lageregler werden folgende Funktionen bereitgestellt:

Einricht- und Allgemeine Funktionen:

- Referenzfahren, Referenzpunkt setzen
- Tippen mit variabler Geschwindigkeit
- Vorgabe digitaler Sollwerte für die Drehzahl- und Momentenregelung

Positionierfunktionen:

- Ausführen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Ausführen eines Direktfahrauftrages
- Trajektorie absolut

Datentransferfunktionen:

- Übertragen eines Fahrauftrages in den Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
 - » Positionssollwert (Absolutauftrag) oder Wegsollwert (Relativauftrag)
 - » Geschwindigkeitssollwert
 - » Beschleunigungszeit, Bremszeit, bei Bedarf Ruckbegrenzungszeiten (i.V.)
 - » Fahrauftragsart (absolut/relativ)
 - » Nummer eines Folgefahrauftrags (mit oder ohne Zwischenstopp)
- Lesen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Lesen von Istwerten
- Lesen der Fehlerregister
- Lesen der Statusregister
- Lesen / Schreiben von Regelparametern

I.5 Systemvoraussetzungen

- Servoverstärker SERVOSTAR
- Masterstation mit CAN-Bus Anbindung (z.B. PC mit CAN-Interface)

I.6 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren

- Busan Kopplung und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (CAN-Highspeed)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 1MBit/s
Einstellmöglichkeiten des Servoverstärkers:
10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud

I.7 Busleitung

Nach ISO 11898 sollten Sie eine Busleitung mit einem Wellenwiderstand von $120\ \Omega$ verwenden. Die verwendbare Leitungslänge für eine sichere Kommunikation nimmt mit zunehmender Übertragungsrate ab. Als Anhaltspunkte können folgende bei uns gemessenen Werte dienen, die allerdings nicht als Grenzwerte zu verstehen sind:

Leistungsdaten:	Wellenwiderstand	100..120 Ω
	Leitungskapazität	max. 60 nF/km
	Leiterwiderstand (Schleife)	159,8 Ω /km

Leitungslängen in Abhängigkeit von der Übertragungsrate

Übertragungsrate / kBaud	max. Leitungslänge / m
1000	20
500	70
250	115


Mit geringerer Leitungskapazität (max. 30 nF/km) und geringerem Leiterwiderstand (Schleife, 115 Ω /km) können größere Übertrageweiten erreicht werden.

(Wellenwiderstand $150 \pm 5\ \Omega \Rightarrow$ Abschlusswiderstand $150 \pm 5\ \Omega$).

An das SubD-Steckergehäuse sind aus EMV-Gründen folgende Anforderung gestellt:

- metallisches oder metallisch beschichtetes Gehäuse
- Anschlussmöglichkeit für den Leitungsschirm im Gehäuse, großflächige Verbindung

Von der Firma Danaher Motion können spezielle Klemmbuchsenstecker (Best.Nr. 90650) bezogen werden, die für den Busbetrieb leicht konfektioniert werden können. Darüber hinaus kann auch ein CAN – Bus – Adapter für den Optionsschacht verwendet werden (Option -2CAN-, Best.Nr. 101174), der die Möglichkeit der Durchverdrahtung und das optionale Zuschalten des $120\ \Omega$ Terminierungswiderstandes bietet. Die Pinbelegung entspricht dem Standard CANopen DS301.



I.8 Verhalten bei Kommunikationsstörungen BUSOFF

Die Kommunikationsstörung BUSOFF wird direkt von der Schicht 2 (CAN controller) überwacht und gemeldet. Diese Meldung kann unterschiedliche Ursachen haben.

Hier einige Beispiele:

- Telegramm wird gesendet, obwohl kein weiterer CAN – Knoten angeschlossen ist
- CAN Knoten weisen unterschiedliche Baudraten auf
- Busleitung defekt
- Reflexionen auf den Leitungen aufgrund fehlerhafter Leitungsabschlüsse.

Ein BUSOFF wird vom SERVOSTAR nur gemeldet, wenn ein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist und mindesten ein Objekt zu Beginn erfolgreich abgesetzt werden konnte. Der Zustand BUSOFF wird mit der Fehlermeldung F23 signalisiert. Sollte beim Auftreten dieses Fehlers die Endstufe freigegeben (enable) sein und eine Fahrfunktion ausgeführt werden, wird der Antrieb mit der Notbremsrampe angehalten und die Endstufe gesperrt (disable).

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

II Installation / Inbetriebnahme

II.1 Montage, Installation



Installieren und verdrahten Sie die Geräte immer in spannungsfreiem Zustand. Weder die Leistungsversorgung, noch die 24V-Hilfsspannung, noch die Betriebsspannung eines anderen anzuschliessenden Gerätes darf eingeschaltet sein.

Sorgen Sie für eine sichere Freischaltung des Schaltschranks (Sperrung, Warnschilder etc.). Erst bei der Inbetriebnahme werden die einzelnen Spannungen eingeschaltet.

Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Servoverstärker nie unter Spannung. Es könnte zu Zerstörungen der Elektronik kommen.

Restladungen in den Kondensatoren können auch mehrere Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen. Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist.

Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

- Montieren Sie den Servoverstärker wie in der Installationsanleitung SERVOSTAR beschrieben. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der zum Servoverstärker gehörenden Installationsanleitung. Beachten Sie alle Hinweise zu Einbaulage, Umgebungsbedingungen und Verdrahtung, sowie Absicherung.
- Den Motor-, Steuerungs- und Leistungsanschluss, sowie Hinweise zu EMV-gerechtem Systemaufbau finden Sie in der Installationsanleitung des Servoverstärkers.

II.1.1 Anschlusstechnik

Netzanschluss, Motoranschluss, Analoge Sollwerte, Digitale Steuersignale, CAN-Anschluss
siehe Installationsanleitung SERVOSTAR.

II.1.2 Einstellen der Stationsadresse

Die Stationsadresse (Geräteadresse am CAN-Bus) des Servoverstärkers können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung SERVOSTAR)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII-Kommandos:
ADDR nn ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit nn = Adresse)

Der Adressbereich kann mit Hilfe des ASCII – Objektes MDRV von 1..63 auf 1..127 expandiert werden.

II.1.3 Einstellen der Baudrate

Die CAN - Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung SERVOSTAR)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII - Kommandos:
CBAUD bb ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit bb = Baudrate in kB)


Mögliche Baudraten sind 10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud.

II.2

Inbetriebnahme



Nur Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen in Regelungstechnik und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Montage / Installation prüfen	Prüfen Sie, ob alle Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung des Servoverstärkers und im vorliegenden Handbuch beachtet und umgesetzt wurden. Kontrollieren Sie die eingestellte Stationsadresse.
PC anschließen, Inbetriebnahmesoftware starten	Zum Parametrieren des Servoverstärkers verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE.
Grundfunktionen in Betrieb nehmen	Nehmen Sie nun die Grundfunktionen des Servoverstärkers in Betrieb und optimieren Sie Strom- und Drehzahlregler. Dieser Teil der Inbetriebnahme ist im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware genauer beschrieben.
Parameter speichern	Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Optimierung im Servoverstärker.
Buskommunikation in Betrieb nehmen	Die geänderten Parameter werden erst nach einem Software-Reset (Warmboot) wirksam. Wechseln Sie hierzu auf die Bildschirmseite "Status" und betätigen Sie den Reset-Button. Voraussetzung: das in Kapitel IV beschriebene Software-Protokoll ist auf dem Master realisiert. Passen Sie die Baudrate des SERVOSTAR an die des Masters an.
Test der Kommunikation	Vorschlag: Fordern Sie das Emergency-Objekt an.
<div></div> <div><i>Vorsicht!</i> <i>Stellen Sie sicher, dass auch bei ungewollter Bewegung des Antriebs keine maschinelle oder personelle Gefährdung eintreten kann.</i></div>	
Lageregler in Betrieb nehmen	Nehmen Sie den Lageregler in Betrieb, wie im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

III CANopen Kommunikationsprofil

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Dienste und Kommunikationsobjekte des CANopen Kommunikationsprofils DS 301, die vom SERVOSTAR verwendet werden.

Es wird vorausgesetzt, dass das Kommunikationsprofil in seiner grundlegenden Funktionsweise bekannt ist und als Referenzdokumentation zur Verfügung steht.

Da die Geschäftssprache der CiA englisch ist, werden feststehende Begriffe im Original verwendet (z.B. Objekt 1000_h: Device Type).

III.1 Allgemeine Erläuterungen zu CAN

Das hier verwendete Übertragungsverfahren ist in der ISO 11898 (Controller Area Network [CAN] for high-speed communication) definiert.

Das in allen CAN-Bausteinen implementierte Schicht 1/2-Protokoll (Physical Layer/Data Link Layer) stellt u. a. die Anforderung von Daten zur Verfügung.

Datentransport bzw. Datenanforderung erfolgen über ein Datentelegramm (Data Frame) mit bis zu 8 Byte Nutzdaten bzw. über ein Datenanforderungstelegramm (Remote Frame).

Kommunikationsobjekte werden durch einen 11 Bit Identifier (ID) gekennzeichnet, der auch die Priorität von Objekten bestimmt.

Um die Applikation von der Kommunikation zu entkoppeln, wurde ein Schicht-7-Protokoll (Anwendungsschicht) entwickelt. Die von der Anwendungsschicht bereitgestellten Dienstelemente ermöglichen die Realisierung einer über das Netzwerk verteilten Applikation. Diese Dienstelemente sind im "CAN Applikation Layer (CAL) for Industrial Applications" beschrieben.

Auf die CAL ist das Kommunikationsprofil CANopen und das Antriebsprofil aufgesetzt.

Das folgende Diagramm zeigt die grundlegende Struktur eines Kommunikationsobjekts:

S O M	COB-ID	R T R	CTRL	Data Segment	CRC	A C K	EOM
-------------	--------	-------------	------	--------------	-----	-------------	-----

SOM	Start of message
COB-ID	COB-Identifier (11 Bit)
RTR	Remote Transmission Request
CTRL	Control Field (u.a. Data Length Code)
Data Segment	0..8 Byte (Data-COB) 0 Byte (Remote-COB)
CRC	Prüfsequenz
ACK	Acknowledge Slot
EOM	End of message

III.2 Aufbau des COB-Identifiers

Die folgende Grafik zeigt den Aufbau des COB – Identifiers (COB - ID). Der “Function Code” legt die Bedeutung und die Priorität des jeweiligen Objekts fest.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Code				Module-ID						

Bit 0..6 Modul ID (Stationsnummer, Bereich 1..63; wird in der Inbetriebnahmesoftware oder am Servoverstärker eingestellt, ⇒ II.1.2)

Bit 7..10 Function Code (Nummer des im Server definierten Kommunikationsobjektes)



Achtung: Wird eine ungültige Stationsnummer eingestellt (=0 oder >63), so wird die Modul-ID intern auf 1 gesetzt. Mit dem ASCII Objekt MDRV ist es möglich, den Adressbereich von 63 auf 127 zu expandieren.

Die folgenden Tabellen zeigen die Default - Belegung der COB - Identifier nach dem Einschalten des Servoverstärkers. Die Objekte, die mit einem Index (Communication Parameters at Index) versehen sind, können nach der Initialisierungsphase mit einem neuen Identifier versehen werden. Die Indizes in Klammern sind optional.

Vordefinierte “Broadcast” Objekte (Senden an alle)

Objekt	Function code (binary)	Resulting COB-IDs		Communication parameters at index
		Dez.	Hex.	
NMT	0000	0	0 _h	—
SYNC	0001	128	80 _h	(1005 _h)
TIME	0010	256	100 _h	—

Vordefinierte “Peer to Peer” Objekte (Senden Station zu Station)

Objekt	Function code (binary)	Resulting COB-IDs		Communication parameters at index	Priorität
		Dez.	Hex.		
EMERGENCY	0001	129..255	81 _h ..FF _h	—	hoch ↓ niedrig
TPDO 1	0011	385..511	181 _h ..1FF _h	1800 _h	
RPDO 1	0100	513..639	201 _h ..27F _h	1400 _h	
TPDO 2	0101	641..767	281 _h ..2FF _h	1801 _h	
RPDO 2	0110	769..895	301 _h ..37F _h	1401 _h	
TPDO 3	0110	897..1023	381 _h ..3FF _h	1802 _h	
RPDO 3	1000	1025..1151	401 _h ..47F _h	1402 _h	
TPDO 4	1001	1153..1279	481 _h ..4FF _h	1803 _h	
RPDO 4	1010	1281..1407	501 _h ..57F _h	1403 _h	
SDO (tx*)	1011	1409..1535	581 _h ..5FF _h		
SDO (rx*)	1100	1537..1663	601 _h ..67F _h		
Nodeguard	1110	1793..1919	701 _h ..77F _h	(100E _h)	

* tx = Senderichtung SERVOSTAR ⇒ Master

rx = Senderichtung Master ⇒ SERVOSTAR

III.3 Definition der verwendeten Datentypen

Dieses Kapitel definiert die verwendeten Datentypen. Jeder Datentyp kann mit Hilfe von Bit -Sequenzen beschrieben werden. Diese Bit - Sequenzen werden in “Octets” (Bytes) zusammengefasst. Für numerische Datentypen wird das “**Little – Endian**” – **Format** (Intel) verwendet (s. auch DS301 Application Layer “General Description of Data Types and Encoding Rules”).

III.3.1 Basisdatentypen

III.3.1.1 Unsigned Integer

Daten vom Basis Datentyp UNSIGNEDn definiert ausschließlich positive Integer.

Der Wertebereich ist $0..2^n-1$. Die Bitsequenz $b = b_0..b_{n-1}$ definiert den Wert

$$\text{UNSIGNEDn}(b) = b_{n-1} 2^{n-1} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

Beispiel: Der Wert 266 = 10A_h wird mit dem Datentyp UNSIGNED16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = 0A_h, 2. octet = 01_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp UNSIGNEDn:

octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UNSIGNED8	b ₇ ..b ₀							
UNSIGNED16	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈						
UNSIGNED24	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆					
UNSIGNED32	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄				
UNSIGNED40	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂			
UNSIGNED48	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂	b ₄₇ ..b ₄₀		
UNSIGNED56	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂	b ₄₇ ..b ₄₀	b ₅₅ ..b ₄₈	
UNSIGNED64	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂	b ₄₇ ..b ₄₀	b ₅₅ ..b ₄₈	b ₆₃ ..b ₅₆

III.3.1.2 Signed Integer

Daten vom Basis Datentyp INTEGERn definiert positive und negative Integer.

Der Wertebereich ist $-2^{n-1}..2^{n-1}-1$. Die Bitsequenz $b = b_0..b_{n-1}$ definiert den Wert

$$\text{INTEGERn}(b) = b_{n-2} 2^{n-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0 \text{ mit } b_{n-1} = 0$$

Negative Zahlen werden im zweier Komplement dargestellt - somit gilt:

$$\text{INTEGERn}(b) = - \text{INTEGERn}(b) - 1 \text{ mit } b_{n-1} = 1$$

Beispiel: Der Wert -266 = FEF6_h wird mit dem Datentyp INTEGER16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = F6_h, 2. octet = FE_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp INTEGERn:

octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
INTEGER8	b ₇ ..b ₀							
INTEGER16	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈						
INTEGER24	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆					
INTEGER32	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄				
INTEGER40	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂			
INTEGER48	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂	b ₄₇ ..b ₄₀		
INTEGER56	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂	b ₄₇ ..b ₄₀	b ₅₅ ..b ₄₈	
INTEGER64	b ₇ ..b ₀	b ₁₅ ..b ₈	b ₂₃ ..b ₁₆	b ₃₁ ..b ₂₄	b ₃₉ ..b ₃₂	b ₄₇ ..b ₄₀	b ₅₅ ..b ₄₈	b ₆₃ ..b ₅₆

III.3.2 Zusammengesetzte Datentypen

Zusammengesetzte Datentypen nutzen Basisdatentypen (INTEGERn, UNSIGNEDn, REAL). Es werden zwei Datentypen unterschieden:

- **STRUCT**
Dieser Datentyp setzt sich aus unterschiedlichen Basisdatentypen zusammen.
- **ARRAY**
Dieser Datentyp setzt sich aus gleichen Basisdatentypen zusammen.

III.3.3 Erweiterte Datentypen

Erweiterte Datentypen werden aus Basisdatentypen und zusammengesetzten Datentypen abgeleitet. Im Folgenden werden die unterstützten Datentypen definiert.

III.3.3.1 Octet String

Der Datentyp "OCTET_STRING" definiert sich aus dem Datentyp ARRAY. "Length" ist die Länge des "octet string".

ARRAY[length] OF UNSIGNED8 OCTET_STRINGlength

III.3.3.2 Visible String

Der Datentyp "VISIBLE_" kann sich aus dem Datentyp UNSIGNED8 oder aus dem Datentyp ARRAY definieren. Die zulässigen Werte sind 00_h und der Bereich von 20_h bis 7E_h. Die Daten werden als 7 Bit ASCII Code interpretiert (ISO 646-1973(E)). "Length" ist die Länge des "visible string".

UNSIGNED8 VISIBLE_CHAR
ARRAY[length] OF VISIBLE_CHAR VISIBLE_STRINGlength

III.4 Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjekte werden mit Hilfe von Dienstelementen und Protokollen beschrieben. Es können im wesentlichen zwei Dienstelemente unterschieden werden:

- Unbestätigte Dienste
- Bestätigte Dienste

Sämtliche Dienste setzen voraus, das "Data Link" und "Physical Layer" fehlerfrei arbeiten.

Der SERVOSTAR unterstützt die Kommunikationsobjekte, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden:

- Network Management Objects (NMT)
- Synchronisation Object (SYNC)
- Time Stamp Object (TIME)
- Emergency Object (EMCY)
- Process Data Object (PDO)
- Service Data Object (SDO)
- Nodeguard


III.4.1 Network Management Objects (NMT)

Das NMT - Telegramm sieht wie folgt aus:

NMT Master

NMT Slave(s)

Start Remote Node



Der Antrieb unterstützt folgende Funktionen des Netzwerkmanagements:

- cs = 129, reset node:** führt zu einem Kaltstart des Antriebs, damit werden sämtliche im RAM abgelegte Parameter gelöscht und wieder die im EEPROM gespeicherten Werte bzw. Defaultwerte eingestellt.
- cs = 1, start remote node:** startet den CAN-Knoten, d.h. gibt die PDOs des Antriebs zur Bedienung frei. Ab diesem Zeitpunkt werden Sende-PDOs ereignisgesteuert gesendet, bzw. kann der zyklische Prozessdatenbetrieb starten.
- cs = 2, Stop remote node:** stoppt den CAN-Knoten, d.h. der Antrieb reagiert nicht mehr auf empfangene PDOs und sendet keine mehr.

III.4.2 Synchronisation Object (SYNC)

Das SYNC ist ein periodisches "Broadcast" – Objekt und gibt den Basis - Bustakt vor. Um einen zeitlich äquidistanten Abstand zu ermöglichen, besitzt das SYNC eine hohe Priorität. Die Anwendung dieses Protokolls wird im Applikationsteil dieses Handbuchs veranschaulicht.

III.4.3 Time Stamp Object (TIME)

Dieses Kommunikationsobjekt wird vom SERVOSTAR nicht unterstützt.


III.4.4 Emergency Object (EMCY)

Das EMCY wird ereignisgetriggert aufgrund einer internen Fehlersituation generiert. Für jeden Fehler wird dieses Objekt erneut übertragen. Da die Fehlercodes geräteabhängig sind, werden sie im Kapitel "CANopen Antriebsprofil" (⇒ Kap.IV) beschrieben.

III.4.4.1 Verwendung des Emergency Object

Das Verhalten im Fehlerfall ist von der Fehlerart abhängig und somit unterschiedlich. Aus diesem Grund wird das Verhalten mit Hilfe eine Fehlerzustandsmaschine beschrieben. Es werden die Fehlerzustände "error free" und "error occurred" unterschieden. Es sind die folgenden Übergänge definiert:

0. Nach der Initialisierung wird der Zustand "error free" eingenommen, falls kein Fehler erkannt wurde. In diesem Zustand wird keine Fehlermeldung generiert.
1. Der SERVOSTAR erkennt einen internen Fehler und zeigt diesen in den ersten drei Bytes des "emergency" Telegramms an ("error code" Byte 0,1 und "error register" Byte 2). Da der SERVOSTAR mehrere Fehlerarten unterscheidet, wird Byte 3 aus dem herstellerspezifischen Fehlerfeld dazu genutzt, um die Fehlerkategorie anzuzeigen.
2. Einer, aber nicht alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000_h, das "Error Register" zeigt die restlichen noch anstehenden Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.
3. Ein neuer Fehler ist aufgetreten. Der SERVOSTAR verbleibt im Zustand "Error State" und überträgt ein EMCY Objekt mit dem entsprechenden "Error Code". Der neue "Error Code" wird in den Bytes 0 und 1 eingetragen.
4. Alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000_h, das "Error Register" zeigt keine Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.



III.4.4.2 Aufteilung des Emergency Object

Das Emergency - Objekt setzt sich aus 8 Byte zusammen und ist folgendermaßen aufgeteilt:

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7
Inhalt	Emergency error code (⇒ IV.1)		Error register (Objekt 1001 _h)	Kategorie	Reserviert			

Wurde ein Emergency Objekt generiert, wird im Anschluss daran der Fehlerzustand der Zustandsmaschine gemeldet (error free / error occurred), indem ein zweites Emergency - Objekt generiert wird. Hier sind nur die ersten 4 Bytes relevant (Emergency ErrorCode, Error register, Kategorie). Byte 0/1 enthält den "Error Reset Code" (0000_h) und Byte 2 zeigt an, dass eventuell noch ein Fehler ansteht. Ist das Error Register 00_h, ist der Fehlerzustand "error free".

Byte 3 enthält die Kategorie. Die Bedeutung der Fehlernummern (Error Code) und der Fehlerkategorie werden im Kapitel "Emergency Message" (⇒ Kap. IV.1) beschrieben. Das Fehlerregister wird über das Objekt 1001_h "Error register" definiert.

III.4.5 Service Data Objects (SDO)

Mit Hilfe der SDOs wird der Zugriff auf das Objektverzeichnis realisiert. Die SDOs werden zur Parametrierung und zur Statusabfrage verwendet. Der Zugriff auf ein einzelnes Objekt erfolgt mit einem Multiplexer über Index und Subindex des Objektverzeichnisses. Es werden die folgenden Kommunikationsprotokolle vom SERVOSTAR unterstützt:

- Initiate SDO Download Protocol
- Download SDO Segment Protocol
- Initiate SDO Upload Protocol
- Upload SDO Segment Protocol
- Abort SDO Transfer Protocol

Die Definition der einzelnen Kommunikationsdienste und der Protokolle sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von SDOs sind im Applikationsteil dieses Handbuches zu finden.

Achtung!



Da es sich bei einem SDO um einen bestätigten Dienst handelt, muss immer auf das SDO - Antworttelegramm gewartet werden, bevor ein neues Telegramm gesendet werden darf.

III.4.5.1 Aufbau eines Service Data Object

Ein SDO setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Byte	1	2	3	4	5	6	7	8
Inhalt	r/w	Index		Subindex	Daten			

1. Das Kontrollbyte (Byte 1):
Mit Hilfe des Kontrollbytes wird bestimmt, ob über das SDO schreibend oder lesend auf den Objektverzeichniseintrag zugegriffen wird. Eine Darstellung des gesamten Objektverzeichnis des SERVOSTAR finden Sie in Kapitel VI.3.
Der Datenaustausch mit dem SERVOSTAR hält sich an den Standard "CMS multiplexed domain protocols", wie er im CAN-Standard DS 202 beschrieben wird.
Um Daten zu lesen, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Inhalt	ccs*=2			X	X	X	X	X

- * ccs ⇒ client command specifier (ccs = 2 ⇒ initiate download request)
 X ⇒ beliebig

Bei vier Byte im Nutzdatenfeld wird also ein Wert im Kontrollbyte von 0010 0011 binär bzw. 23_h übertragen.

Der Servoverstärker antwortet entsprechend mit einem Antwortbyte:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Inhalt	scs*=2			X				

- * scs ⇒ server command specifier (scs = 2 ⇒ initiate download response)
 n ⇒ nur gültig bei e = s = 1, Ist dies der Fall, so steht in n die Zahl der Bytes, die keine Daten enthalten.
 X ⇒ beliebig

III.4.5.6 Abort SDO Protocol

Das "Abort SDO" Protokoll wird bei einer fehlerhaften SDO-Übertragung vom Servostar verwendet und zeigt mit Hilfe des "abort code" (Fehlercode) den Fehler an, der zum Abbruch der Übertragung führte. Der Fehlercode ist als UNSIGNED32-Wert kodiert. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Ursachen für einen Abbruch:

Abort Code	Beschreibung
0503 0000 _h	"Toggle Bit" wurde nicht alterniert
0504 0000 _h	SDO Protokoll "time out"
0504 0001 _h	Client/Server Kommando - Bezeichner nicht gültig oder unbekannt
0504 0002 _h	Unbekannte Blockgröße (block mode only)
0504 0003 _h	Unbekannte Blocknummer (block mode only)
0504 0004 _h	CRC Fehler (block mode only)
0504 0005 _h	Außerhalb des Speichers
0601 0000 _h	Zugriff auf dieses Objekt wird nicht unterstützt
0601 0001 _h	Versuchter Lesezugriff auf ein Objekt, das nur geschrieben werden kann
0601 0002 _h	Versuchter Schreibzugriff auf ein Objekt, das nur gelesen werden kann
0602 0000 _h	Objekt existiert im Objektverzeichnis nicht
0604 0041 _h	Objekt kann nicht in ein PDO "gemappt" werden
0604 0042 _h	Größe und Anzahl der "gemappten" Objekte übersteigt die mögliche PDO Länge
0604 0043 _h	Allgemeine Parameter - Inkompatibilität
0604 0047 _h	Allgemeine Inkompatibilität im Gerät
0606 0000 _h	Zugriffsverletzung aufgrund eines Hardwarefehlers
0607 0010 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters passt nicht
0607 0012 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters zu groß
0607 0013 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters zu klein
0609 0011 _h	Subindex existiert nicht
0609 0030 _h	Wertebereich des Parameters verlassen (nur für Schreibzugriffe)
0609 0031 _h	Wert des Parameters zu groß
0609 0032 _h	Wert des Parameters zu klein
0609 0036 _h	Maximaler Wert ist kleiner als minimaler Wert
0800 0000 _h	Allgemeiner Fehler
0800 0020 _h	Datum kann nicht übertragen oder gespeichert werden
0800 0021 _h	Datum kann aufgrund lokaler Geräteführung nicht übertragen / gespeichert werden
0800 0022 _h	Datum kann aufgrund des Gerätezustandes nicht übertragen / gespeichert werden
0800 0023 _h	Dynamisches Generieren des Objektverzeichnisses nicht möglich oder bereits vorhanden (Objektverzeichnis wird aus einer Datei erstellt und ein Fehler aufgrund einer defekten Datei tritt auf)

Nicht aufgeführte "Abort Codes" sind reserviert.

III.4.6 Process Data Object (PDO)

PDOs werden für die Echtzeit - Datenkommunikation verwendet. Zum Beispiel lassen sich über PDOs ähnliche Regler aufbauen wie sie bei analog realisierten Antrieben verwendet werden. Statt der dort verwendeten +/- 10V Sollwertvorgabe und ROD-Istwertausgabe können hier digitaler Drehzahl Sollwert und Istpositionsausgabe über PDOs realisiert werden. Die PDO-Daten werden dazu ohne Protokoll-Overhead übertragen und der Empfang nicht bestätigt.

Dieses Kommunikationsobjekt nutzt einen unbestätigten Kommunikationsdienst.

PDOs definieren sich über das Objektverzeichnis des SERVOSTAR. Hierbei können vordefinierte PDOs ausgewählt ("mapping" vordefinierter PDOs) oder vom Anwender selbst zusammengestellt (variables "mapping") werden. Das "Mapping" erfolgt mit Hilfe von SDOs während der Konfigurationsphase. Die Länge und die "Mapping" Nummer des PDOs werden über das Antriebsprofil DS 402 definiert.

Die Definition des PDO Dienstes und des Protokolls sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von PDOs sind im Applikationsteil dieser Dokumentation zu finden. Grundsätzlich können zwei Arten von PDOs in Abhängigkeit der Übertragungsrichtung unterschieden werden:

- Transmit PDOs (TPDOs) (SERVOSTAR \Rightarrow Master)
Die TPDOs übertragen Daten vom SERVOSTAR zur Steuerung
(z.B. Istwertobjekte, Gerätezustände).
- Receive PDOs (RPDOs) (Master \Rightarrow SERVOSTAR)
Die RPDOs übertragen Daten von der Steuerung zum SERVOSTAR
(z.B. Sollwerte)

Der SERVOSTAR unterstützt für jede Übertragungsrichtung zwei unabhängige PDO - Kanäle. Die Kanäle sind mit den Kanalnummern 1 bis 4 gekennzeichnet.

Zur Konfiguration der vier möglichen PDOs stehen jeweils drei Parameter zur Verfügung, die über entsprechende SDOs eingestellt werden können:

1. Auswahlparameter, mit denen aus einer Anzahl möglicher PDO-Konfigurationen die zwei PDOs in jeder Richtung ausgewählt werden, die im Prozessdatenbetrieb verwendet werden sollen:
(SDOs 2600_h bis 2603_h, 2A00_h bis 2A03_h)
2. Mappingparameter, über die zum einen ermittelt werden kann, welche Daten im ausgewählten PDO vorhanden (= gemappt) sind und über die zum anderen bei den frei konfigurierbaren PDOs (PDO. Nr. 37 bis 40) das Mapping der PDOs vorgegeben werden kann
3. Kommunikationsparameter, die festlegen, ob die PDOs im synchronisierten Betrieb oder ereignisgesteuert arbeiten sollen: (SDOs 1400_h bis 1403_h, 1800_h bis 1803_h)

Darüber hinaus können einzelne Bits der TPDOs maskiert werden, um so bitweise das selbständige Generieren des Sendetriggers auf einzelne "Bitereignisse" von TPDOs zu steuern.


III.4.6.1 Übertragungsmodi

Es werden die folgenden PDO Übertragungsmodi (transmission mode) unterschieden:

- Synchroner Übertragung
- Asynchroner Übertragung

Um Antriebe zu synchronisieren, wird periodisch das vordefinierte SYNC – Objekt übertragen (Bus-takt). Synchroner PDOs werden innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters im Anschluss an das SYNC Objekt übertragen.

Die Einstellung der Übertragungsmodi wird mit Hilfe der PDO Kommunikationsparameter vorgenommen.



III.4.6.2 Triggermodi


Es werden drei Triggermodi (Triggering Modes) unterschieden:

- **Ereignisgesteuert (Event Driven)**
Die Übertragung der Telegramme wird über ein objektspezifisches Ereignis getriggert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einzelne Bits objektunabhängig zu maskieren, um so das Selbständige generieren von Telegrammen einzuschränken und somit die Buslast zu senken (⇒ IV.3.2.2.4 f).
- **Zeitgesteuert (Time Driven)**
Bei ereignisgesteuerten Signalen, die eine zu hohe Buslast erzeugen würden, kann mit Hilfe der "inhibit time" (Kommunikationsparameter, Subindex 3) bestimmt werden, nach welcher Mindestzeit wieder ein PDO gesendet werden darf.
- **"Remote" Abfrage (Remotely requested)**
Ein TPDO kann mit Hilfe eines "Remote" Telegramms angefordert werden.

III.4.7 Nodeguard

Das Node Guarding Protokoll dient der Funktionsüberwachung des Antriebs. Dazu wird der Antrieb in äquidistanten Zeitabständen vom CANopen - Master angesprochen.

Der maximale zeitliche Abstand, der zwischen zwei Nodeguard - Telegrammen liegen darf, wird durch das Produkt der Guard Time (SDO 100C_h, ⇒ IV.2.1.12) und des Life Time Factors (SDO 100D_h, ⇒ IV.2.1.13) bestimmt. Ist einer dieser beiden Werte 0, ist die Ansprechüberwachung deaktiviert. Das Nodeguarding wird nur bei enableter Endstufe aktiviert. Wird der Antrieb innerhalb der Zeit, die durch die SDOs 100C_h und 100D_h definiert ist, nicht angesprochen, tritt die Warnung N04 (Ansprechüberwachung) am Antrieb auf, der Antrieb wird mittels Quickstop - Rampe abgebremst und jede weitere Bewegung wird verhindert. Die zeitliche Folge des Nodeguardings sieht wie folgt aus:



t = toggle Bit, ändert seinen Zustand mit jedem Slave-Telegramm

s = Zustand der NMT Slave - Zustandsmaschine

Das Nodeguarding wird vom Master mit RTR - Telegrammen mit dem COB-ID ausgeführt, der über das SDO 100E_h (⇒ IV.2.1.14) beim Slave eingestellt werden kann. Der Defaultwert hierfür ist 700_h + Slave - Knotenadresse.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

IV CANopen Antriebsprofil

IV.1 Emergency Messages

“Emergency Messages” werden durch interne Gerätefehler ausgelöst. Sie haben eine hohe ID – Priorität, um einen schnellen Buszugriff sicherzustellen. Die “Emergency Message” beinhaltet ein Fehlerfeld mit vordefinierten Fehlernummern (2 Byte), Fehlerregister (1Byte) und die Fehlerkategorie (1Byte) und zusätzlichen Informationen (⇒ Kap. III). Das höherwertige Byte der Fehlernummer gibt die Fehlerklasse und das niederwertige Byte die Fehlernummer der Klasse an. Fehlernummern von xx00_h bis xx7F_h sind im Kommunikations- oder Antriebsprofil definiert. Fehlernummern von xx80_h bis xxFF_h sind herstellerspezifische Definitionen. Mit Hilfe der Fehlerkategorie können auftretende Fehler in ihrer Bedeutung klassifiziert werden. Es sind die folgenden Fehlerkategorien definiert:

- 1: Fehler, die nur durch einen Reset (Kommando “COLDSTART” oder Bit 7 im controlword ⇒ IV.4.2.1) gelöscht werden können. Diese Fehler werden auch durch Blinken der LED - Anzeige in der Frontplatte angezeigt. (Fxx, xx = Fehlernummer)
- 2: Fehler, die durch Bit 11 im controlword (⇒ Kap. IV.4.2.1) gelöscht werden können.
- 3: Fehlermeldungen, die bei der Verarbeitung eines PDOs auftreten können.
- 4: Fehler, die **nicht** durch den Anwender behoben werden können.
- 5: Bedienungsfehler / Warnungen

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Error Codes:

Error Code	Kategorie	Beschreibung
0000 _h	—	Error reset or no error (mandatory)
1000 _h	—	Generic error (mandatory)
1080 _h	5	Kein BTB (Zustand "not ready for operation")
2330 _h	2	Erdschluß (F22)
3100 _h	1	Kein Netz-BTB (F16)
3110 _h	1	Überspannung Zwischenkreis (F02)
3120 _h	1	Unterspannung Zwischenkreis (F05)
3130 _h	1	Eine Netzphase fehlt (bei PMODE = 2) (F19)
4110 _h	1	Umgebungstemperatur überschritten (F13)
4210 _h	1	Kühlkörpertemperatur überschritten (F01)
4310 _h	1	Motortemperatur überschritten (F06)
5111 _h	1	Fehler ±15VHilfsspannung (F07)
5380 _h	1	Fehler A/D-Konverter (F17)
5400 _h	1	Endstufenfehler (F14)
5420 _h	1	Ballast (Chopper) (F18)
5441 _h	1	Fehler bei Bedienung der AS - Option (F27)
5530 _h	1	Seriellles EEPROM (F09)
5581 _h	1	Flash-EEPROM (F10)
6010 _h	4	Watchdog (Softwarereset, F32)
6181 _h	4	BCC Fehler (Table)
6182 _h	4	BCC Fehler (System Makro)
6183 _h	4	BCC Fehler (EEPROM seriell)
6184 _h	4	FPGA Fehler
6185 _h	4	Fehler (Table)
6281 _h	4	User Software BCC (Makro, F32)
6282 _h	4	Fehlerhafte User Software (Makro, F32)
6320 _h	3	Parameterfehler
7111 _h	1	Bremsenfehler (F11)
7122 _h	1	Kommutierungsfehler (F25)
7181 _h	5	SERVOSTAR konnte nicht enabled werden
7182 _h	5	Kommando nur im Zustand "disabled" möglich
7303 _h	1	Fehler Rückführeinheit (F04)
8053 _h	1	Handlingfehler (F21)
8181 _h	2	Ansprechüberwachung aktiv
8182 _h	1	CAN - Busoff (F23)
8281 _h	5	Zustandsmaschine ist nicht im "Operational Enable"-Zustand
8282 _h	5	Fehlerhafte Modeeinstellung
8331 _h	1	I ² t (torque fault, F15)
8480 _h	1	Überdrehzahl (overspeed, F08)
8611 _h	2	Schleppfehler
8681 _h	5	Ungültige Fahrauftragsnummer
8682 _h	2	Fehler externe Trajektorie (F28) (nur Sercos)
FF01 _h	4	Schwerwiegender Ausnahmefehler (F32)
FF02 _h	3	Fehler in PDO-Komponente
FF03 _h	5	Betriebsmode
FF04	1	Slotfehler (F20)
FF06	2	Warnungsanzeige als Fehler (F24)
FF07	2	Fehler Referenzfahrt (HW-Endschalter erreicht) (F26)
FF08	2	Sercos - Fehler (F29)
FF11	1	Sercos

IV.2 Allgemeine Definitionen

In diesem Kapitel werden allgemeingültige Objekte beschrieben (z.B. SDO 1000_h "Device Type"). Im Anschluss daran wird die freie Konfiguration von Prozessdatenobjekten ("free mapping") erläutert.

IV.2.1 Allgemeine Objekte

IV.2.1.1 SDO 1000h: Device Type (DS301)

Dieses Objekt beschreibt den Gerätetyp (Servoantrieb) und die Gerätefunktionalität (DS402 Antriebsprofil). Es setzt sich folgendermaßen zusammen:

MSB				LSB			
zusätzliche Informationen				Geräte-Profil-Nummer			
Modebits		Typ		402 _d			
31	24	23	16	15			0

Nummer des Geräteprofils: 402_d (Antriebsprofil)
 Typ: 02 (Servoantrieb)
 Modebits: 0 (Herstellerspezifisch)

Objektbeschreibung:

Index	1000 _h
Name	Gerätetyp
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	M

Wertbeschreibung:

Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

IV.2.1.2 SDO 1001h: Error register (DS301)

Wird ein Fehlerbit im herstellerunabhängigen Fehlerregister gesetzt, so werden detailliertere Informationen im SDO 1003_h zur Verfügung gestellt. Dieses Objekt ist Teil des Fehlerobjekts (Emergency Message).

Objektbeschreibung:

Index	1001 _h
Name	Error register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	M

Wertbeschreibung:

Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	nein

Im Folgenden wird die Bitbelegung des Fehlerregisters beschrieben. Ein gesetztes Bit zeigt ein Fehlerereignis an.

Bit	Beschreibung	Bit	Beschreibung
0	generic error	4	communication error
1	current	5	device profile specific
2	voltage	6	reserved
3	temperature	7	manufacturer specific

IV.2.1.3 SDO 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)

Dieses Objekt beinhaltet das herstellerspezifische Statusregister, in dem auch die SERVOSTAR Warnungen enthalten sind (s. auch ASCII Objekt DRVSTAT).

Objektbeschreibung:

Index	1002 _h
Name	Manufacturer Status Register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	M

Wertbeschreibung:

Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	nein

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des Statusregisters:

Bit	Beschreibung
0	Warnung 1: I ² t-Meldeschwelle überschritten
1	Warnung 2: Ballastleistung erreicht
2	Warnung 3: Schleppfehler
3	Warnung 4: Ansprechüberwachung aktiv
4	Warnung 5: Netzphase fehlt
5	Warnung 6: Software-Endschalter 1 hat angesprochen
6	Warnung 7: Software-Endschalter 2 hat angesprochen
7	Warnung 8: Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet
8	Warnung 9: Beim Fahrauftrag-Start war kein Referenzpunkt gesetzt
9	Warnung 10: PSTOP aktiv
10	Warnung 11: NSTOP aktiv
11	Warnung 12: Motordefaultwerte wurden geladen
12	Warnung 13: Erweiterungskarte arbeitet nicht ordnungsgemäß
13	Warnung 14: Motorphase
14	Warnung 15: fehlerhafter VCT-Eintrag ausgewählt
15	Warnung 16: Reserve
16	Fahrauftrag aktiv
17	Referenzpunkt gesetzt
18	Aktuelle Position = Home Position
19	In Position
20	Position-Latch erfolgt (positive Flanke)
21	Position 0 erreicht
22	Position 1 erreicht
23	Position 2 erreicht
24	Position 3 erreicht
25	Position 4 erreicht
26	Initialisierung beendet
27	Position 5 erreicht
28	Drehzahl = 0
29	Sicherheitsrelais hat angesprochen
30	Endstufe freigegeben
31	Fehler steht an

IV.2.1.4 SDO 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)

Dieses Objekt beinhaltet das letzte Fehlerereignis, das über ein Fehlertelegramm gemeldet wurde. Es wird nur der letzte Fehler angezeigt.

1. Der Wert unter Subindex 00_h zeigt die Anzahl der aufgezeichneten Fehler an.
2. Der aktuellste Fehler steht unter Subindex 01_h.
3. Wird der Wert 0 in Subindex 02_h geschrieben, wird der Fehler aus der Fehlerliste gelöscht (Achtung: Fehler wird nicht quittiert!).
4. Die Fehlernummer ist vom Datentyp UNSIGNED32 und setzt sich aus einer 16 Bit Fehlernummer und einem herstellerspezifischen Informationsfeld zusammen. Das herstellerspezifische Informationsfeld wird vom SERVOSTAR nicht benutzt. Die möglichen Fehlernummern sind im Kapitel "Error Message" (⇒ Kap. IV.1) beschrieben. Das Datenfeld baut sich folgendermaßen auf:

MSB	LSB
Informationsfeld	Fehlernummer

Objektbeschreibung:

Index	1003 _h
Name	Error Field
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Fehler
Kategorie	M
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..254
Defaultwert	nein

Subindex	01 _h
Beschreibung	Standard Fehlerfeld (⇒ Kap. IV.1)
Kategorie	M
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

IV.2.1.5 SDO 1004h: Zahl der unterstützten PDOs (DS301)

Dieses Objekt wird nur aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Ausgaben des CANopen-Standards DS 301 unterstützt.

Parameterstruktur:

Subindex	MSB	LSB
0	Zahl der unterstützten RPDOs	Zahl der unterstützten TPDOs
1	Zahl der unterstützten synchronen RPDOs	Zahl der unterstützten synchronen TPDOs
2	Zahl der unterstützten asynchronen RPDOs	Zahl der unterstützten asynchronen TPDOs

Objektbeschreibung:

Index	1004 _h
Name	Zahl der unterstützten PDOs
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Subindex	00 _h
Beschreibung	Zahl der unterstützten PDOs
Kategorie	O
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	00 _h - 1FF01FF _h
Defaultwert	00020002 _h

Subindex	01 _h
Beschreibung	Zahl der synchronen PDOs
Kategorie	O
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	00 _h - 1FF01FF _h
Defaultwert	00 _h

Subindex	02 _h
Beschreibung	Zahl der asynchronen PDOs
Kategorie	O
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	00 _h - 1FF01FF _h
Defaultwert	00020002 _h

Beschrieben ist hier nur die Verteilung nach dem Hochlauf des SERVOSTAR. Danach können die PDOs über die Kommunikationsparameter 1400_h bis 1403_h, 1800_h bis 1803_h konfiguriert werden.

IV.2.1.6 SDO 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die SYNC - Message geändert werden.

Objektbeschreibung:

Index	1005 _h
Name	COB - ID der SYNC message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	80000080 _h

Parameterstruktur:

MSB				LSB			
X	0/1	0	00 _h			11 Bit identifier	0
31	30	29	28		11	10	0

Nur die Bits 0 - 10, 29 und 30 haben dabei eine Bedeutung:

Bit	Wert	Bedeutung
31	X	—
30	0	Gerät erzeugt keine SYNC-Message
	1	Gerät erzeugt SYNC-Message
29	0	11 Bit ID
	1	29 Bit ID
28..11	X	Bit 11..28 von 29 Bit SYNC COB-ID
10..0	X	Bit 0..10 von SYNC COB-ID

IV.2.1.7 SDO 1006h: Communication Cycle Period (DS301)

Mit diesem Objekt kann die Periode des Sendens des SYNC - Telegramms in μ s festgelegt werden.

Objektbeschreibung:

Index	1006 _h
Name	Periode des Kommunikationszyklus
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	00 _h

IV.2.1.8 SDO 1007h: Synchronous window length (DS301)

Dieses Objekt legt die Länge des Zeitfensters für synchrone PDOs in µs fest.

Objektbeschreibung:

Index	1007 _h
Name	Zeitfenster für synchrone Nachrichten
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	00 _h

IV.2.1.9 SDO 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)

Der Gerätename besteht aus vier ASCII-Zeichen und hat die Buchstaben "SDxx" zum Inhalt, wobei xx für die Stromstärke der Endstufe steht (z.B. SD06).

Objektbeschreibung:

Index	1008 _h
Name	Manufacturer Device Name
Objektcode	VAR
Datentyp	Visible String
Kategorie	Optional

Wertbeschreibung:

Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	nein
Defaultwert	nein

IV.2.1.10 SDO 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)

Die Interface-Softwareversion besteht aus vier ASCII-Zeichen (z.B. 3.00).

Objektbeschreibung:

Index	100A _h
Name	Manufacturer Software Version
Objektcode	VAR
Datentyp	Visible String
Kategorie	Optional

Wertbeschreibung:

Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	nein
Defaultwert	nein

IV.2.1.11 SDO 100Bh: Node-ID (DS301)

Über das Objekt "Node-ID" kann die Teilnehmeradresse des SERVOSTAR ausgelesen werden. Die Teilnehmeradresse kann unter anderem über das ASCII-Objekt "ADDR" verändert werden. Der einzustellende Adressbereich (Wertebereich) ist abhängig vom ASCII – Objekt "MDRV". Die Teilnehmeradresse kann von 1..63 oder von 1..127 eingestellt werden.

Wird der expandierte Adressbereich verwendet, kann die Inbetriebnahmesoftware nicht mehr über den CAN – Bus vernetzt werden.

Objektbeschreibung:

Index	100B _h
Name	Node-ID
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	Optional

Wertbeschreibung:

Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	1..127 (1..63)
Defaultwert	1

IV.2.1.12 SDO 100Ch: Guard Time (DS301)

Das Produkt der SDOs 100C_h "Guard Time" und 100D_h "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die "Guard Time" wird in Millisekunden angegeben. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv (⇒ Kap. III.4.7). Wird der Wert des Objekts "Guard Time" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Objektbeschreibung:

Index	100C _h
Name	Guard Time
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	Mandatory

Wertbeschreibung:

Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

IV.2.1.13 SDO 100Dh: Life Time Factor (DS301)

Das Produkt der Objekte "Guard Time" und "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv (\Rightarrow III.4.7). Wird der Wert des Objekts "Life Time Factor" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Objektbeschreibung:

Index	100D _h
Name	Life Time Factor
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	Mandatory

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..255
Defaultwert	0

IV.2.1.14 SDO 100Eh: COB - ID Nodeguarding (DS301)

Dieses Objekt legt den COB - ID für das Nodeguarding - Protokoll fest.

Objektbeschreibung:

Index	100E _h
Name	Node guarding identifier
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	700 + node - ID

IV.2.1.15 SDO 100Fh: Zahl der unterstützten SDOs (DS301)

Dieses Objekt beschreibt die Zahl der vom Gerät unterstützten SDOs.

Objektbeschreibung:

Index	100F _h
Name	Zahl der unterstützten SDOs
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	01 _h

IV.2.1.16 SDO 1010h: Store Parameters (DS301)

Mit Hilfe dieses Objekts können die Kommunikations- und Mappingparameter abgespeichert werden.

Objektbeschreibung:

Index	1010 _h
Name	store parameters
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Subindex	0 _h
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex	1 _h
Beschreibung	save all parameters
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

Dieser Subindex ist reserviert.

Subindex	2 _h
Beschreibung	save communication parameters
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

Zum Abspeichern der Kommunikations- und Mappingparameter muss Subindex 2 verwendet werden. Es muss ein schreibender Zugriff mit der Schreibsignatur "save" erfolgen, d.h. Sie müssen folgenden Wert schreiben:

MSB			LSB
e	v	a	s
65 _h	76 _h	61 _h	73 _h

Ein Abspeichern der Parameter kann nur erfolgen, wenn diese Funktion über den Parameter DRVCFG (SDO 6372, Subindex 1) Bit 3 freigegeben ist.

IV.2.1.17 SDO 1012h: COB - ID für Time - Stamp Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die Time - stamp - Message definiert werden.

Objektbeschreibung:

Index	1012 _h
Name	COB-ID time stamp message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	100 _h

IV.2.1.18 SDO 1013h: High Resolution Time Stamp (i.V.) (DS301)

Mit diesem Objekt kann ein Zeitwert gelesen oder geschrieben werden.

Objektbeschreibung:

Index	1013 _h
Name	high resolution time stamp
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	00 _h

IV.2.1.19 SDO 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die Emergency definiert werden.

Objektbeschreibung:

Index	1014 _h
Name	COB-ID emergency message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	O

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	80 _h + Node - ID

IV.2.1.20 SDO 1018h: Identity Object (DS301)

Das "Identity Objekt" beinhaltet allgemeine Geräteinformationen.

Objektbeschreibung:

Index	1018 _h
Name	Identity Object
Objektcode	RECORD
Datentyp	Identity

Wertbeschreibung:

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	1..4
Defaultwert	4

Subindex	01 _h
Beschreibung	Vendor ID*
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	6A _H

* 00 00 00 6A_h

Subindex	02 _h
Beschreibung	Product Code*
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

* Stromstärke des Verstärkers


Subindex	03 _h
Beschreibung	Revision Number*
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

* Bit 16..31 Firmware Version, Bit 15..0 CANopen Version

Subindex	04 _h
Beschreibung	Serial Number
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	nein

IV.3 PDO Mapping

Da der SERVOSTAR mehr als einen Betriebsmode unterstützt, werden unterschiedlich konfigurierte PDOs für die Sende- und Empfangsrichtung - in Abhängigkeit der Anwendung - benötigt. Die erste Lösung für die Handhabung von frei konfigurierbaren PDOs im SERVOSTAR war das "quasi freie Mapping". Bei dieser Art von freiem Mapping werden vordefinierte PDOs mit Hilfe eines Index aus der PDO Bibliothek ausgewählt. Diese PDOs können inhaltlich nicht mehr umkonfiguriert werden. Das "quasi freie Mapping" hat sich jedoch als zu statisch für die wachsende Anzahl unterschiedlichster Anwendungen gezeigt. Daher wurde das "vollständig freie Mapping" für PDOs zusätzlich eingeführt. Hierbei kann der Anwender das PDO auch inhaltlich verändern (\Rightarrow III.4.6). Die folgende Abbildung "Handling CANopen Prozessdatenkanal" veranschaulicht die Handhabung von PDOs.



IV.3.1 Empfangs-PDOs (RPDO)

Mit den SDOs 2600_h bis 2603_h können RPDOs (R=receive) ausgewählt werden. Die Konfiguration der RPDOs erfolgt mit den SDOs 1400_h bis 1403_h (Kommunikationsparameter) und 1600_h bis 1603_h (Mapping - Parameter). Diese Objekte arbeiten kanalbezogen d. h.:

- RPDO Kanal 1: 2600_h, 1400_h, 1600_h
- RPDO Kanal 2: 2601_h, 1401_h, 1601_h
- RPDO Kanal 3: 2602_h, 1402_h, 1602_h
- RPDO Kanal 4: 2603_h, 1403_h, 1603_h

Die SDOs 1600_h bis 1603_h können nur gelesen und so die Objektkonfiguration innerhalb des RPDOs ermittelt werden.



Ausnahme:

Wurden einer oder mehrere der RPDOs 37 bis 40 ausgewählt, muss die Objektkonfiguration für den jeweiligen RPDO – Kanal mit den SDOs 1600_h bis 1603_h (Schreibzugriff) erfolgen.

Es sind die folgenden PDOs definiert:

PDO Nummer	Mapping Objekt Index	Subindex	Mapping Object Name
1	6040 _h	—	Controlword
2..20	—	—	reserviert
21	3100 _h	01 _h ..08 _h	ASCII-Objekt
22	6040 _h	—	controlword
	2060 _h	00 _h	Strom- oder Drehzahlsollwert
23..31	—	—	reserviert
32	2060 _h	00 _h	Strom- oder Drehzahlsollwert
33	2022 _h	04 _h	Inkrementeller Positionssollwert
	2022 _h	04 _h	Inkrementeller Positionssollwert
34	2022 _h	01 _h	Position
	2022 _h	02 _h	Geschwindigkeit
	2022 _h	03 _h	Fahrauftragsart
35	2022 _h	05 _h	Fahrsatznummer (Achtung: Im Gerätezustand "Operation Enable" wird sofort gestartet)
36	—	—	reserviert
37...40	xxxx _h	xx _h	Frei definierbare RPDOs
41..64	—	—	reserviert

IV.3.1.1 Beschreibung der vordefinierten Empfangs-PDOs

IV.3.1.1.1 PDO controlword (1) (DS402)

Das PDO controlword (Default - PDO) besteht aus dem controlword (UNSIGNED16). Mit diesem PDO kann am Einschalten ist dieses PDO auf RPDO 1 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO controlword:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60400010 _h	Kontrollwort

IV.3.1.1.2 PDO ASCII-Kanal empfangen (21)

Mit Hilfe des ASCII-Kanals (Default-PDO) können sämtliche Parameter und Kommandos zum SERVOSTAR übertragen werden. Es können bis zu 8 ASCII-Zeichen in einem PDO gesendet werden. Kommandos oder Parameter, die mehr als 8 Zeichen benötigen, müssen segmentiert werden. Alle Kommandos und Parameter werden mit dem ASCII-Code "CR LF" (0xD_h, 0xA_h) abgeschlossen. Die nicht benötigten Bytes im PDO werden mit dem ASCII-Code "NUL" (0x0_h) aufgefüllt, da sonst jedes überflüssige Zeichen als neues Kommando erkannt würde. Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf RPDO2 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO ASCII-Kanal empfangen:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01..08 _h	31000208 _h	1. bis 8. ASCII-Zeichen

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

IV.3.1.1.3 PDO Strom- / Drehzahlsollwert (22)

Das PDO Strom- bzw. Drehzahlsollwert setzt sich aus dem controlword (UNSIGNED16) und dem Sollwert (Signed16) zusammen. Dieses PDO darf nur in den Modi "Drehzahl digital" oder "Strom digital" benutzt werden. Anhand des eingestellten Mode (digitaler Strom- bzw. Drehzahlsollwert) wird erkannt, ob es sich um einen Drehzahl- oder Stromsollwert handelt. Das PDO wird sofort ausgeführt. Mehrfaches Senden des PDO mit verschiedenen Sollwerten erfordert kein zwischenzeitliches Anhalten des Antriebs.

Stromnormierung: 3280 = Spitzenstrom des Reglers
1640 = Nennstrom

z.B. Nennstrom = 3A, Sollwert = 1,0A \Rightarrow 547 Inkremente

Drehzahlnormierung:
z.B. Drehzahl = 3000min⁻¹ \Rightarrow Sollwert = 419430

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Sollwert:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60400010 _h	Controlword
02 _h	20600020 _h	Strom- / Drehzahlsollwert

IV.3.1.1.4 PDO Sollwert 2 (32)

Das PDO Sollwert_2 ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO. Es beinhaltet ausschließlich einen 32 Bit Sollwert. Dieses PDO darf nur in den Modi "Drehzahl digital" oder "Strom digital" benutzt werden. Anhand des eingestellten Mode (digitaler Strom- bzw. Drehzahlsollwert) wird erkannt, ob es sich um einen Drehzahl- oder Stromsollwert handelt.

Das PDO wird sofort ausgeführt. Mehrfaches Senden des PDO mit verschiedenen Sollwerten erfordert kein zwischenzeitliches Anhalten des Antriebs.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Sollwert2:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20600020 _h	Strom- / Drehzahlsollwert

IV.3.1.1.5 PDO Trajektorie (33)

Das PDO Trajektorie ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO. Dieses PDO darf nur im Mode "Trajektorie" benutzt werden. Das PDO Trajektorie muss in immer gleichen Zeitabständen (einstellbar mit dem Kommando "PTBASE") übertragen werden, da es sonst zu Einbrüchen im Drehzahlverlauf kommt. Dieses PDO besteht aus zwei Komponenten, den inkrementellen Istwerten für zwei Achsen. Die Zuordnung der Daten für die Achsen, die beide auf den gleichen COB-ID für dieses RPDO eingestellt werden müssen (Subindex 01_h der entsprechenden Kommunikationsparameter), erfolgt über das SDO 2721_h.

Beispiel zur Berechnung der absoluten Position:

$$\text{Position} = \frac{\text{inkrementeller Positionswert}}{2^{20}}$$

Die max. Differenz zwischen zwei inkrementellen Positionen wird durch die eingestellte Enddrehzahl (ASCII - Kommando VLIM) vorgegeben (s. Beispiel).

Beispiel zur maximalen inkrementellen Positionsdifferenz:

$$\begin{aligned} \text{max. erreichbare Enddrehzahl} / 1000 \frac{\text{Umd.}}{\text{min}} &= 0,016667 \frac{\text{Umd.}}{\text{ms}} \\ |\text{ink. Pos.}(t_2) - \text{ink. Pos.}(t_1)| &\leq 2^{20} \times 0,016667 = 17475 \end{aligned}$$

In Abhängigkeit der eingestellten Verstärkerparameter kann es zu einem mehr oder weniger großen Schleppfehler kommen. Tritt die Fehlermeldung "Schleppfehler" auf und die Achse wird mit der Notbremsrampe angehalten, so kann das mehrere Fehlerursachen haben:

- Die inkrementelle Positionsdifferenz ist zu groß gewählt worden (s.o.).
- Das Schleppfehlerfenster ist zu klein eingestellt worden (SDO 2020_h Subindex 03_h)
- Verstärkerparameter sind nicht optimal eingestellt

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Trajektorie:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	2 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20220420 _h	Inkrementelle Position
02 _h	20220420 _h	Inkrementelle Position

Dieses Objekt unterstützt **nicht** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

IV.3.1.1.6 PDO Fahrsatz (34)

Das PDO Fahrsatz setzt sich aus Position (SIGNED32, gewichtet), Geschwindigkeit (UNSIGNED16) und der Fahrauftragsart (UNSIGNED16) zusammen.

Das PDO startet einen Fahrsatz aus dem flüchtigen Fahrsatzspeicher (Fahrsatznummer = 0) und ist ausschließlich im Mode "Lage" verwendbar.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Fahrsatz:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	3 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20220120 _h	Position
02 _h	20220210 _h	Geschwindigkeit
03 _h	20220310 _h	Fahrauftragsart (abs. / rel.)

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

IV.3.1.1.7 PDO Starte Fahrsatz (35)

Das PDO Starte Fahrsatz besteht aus der Fahrauftragsnummer (UNSIGNED16).

Das PDO startet einen Fahrsatz aus dem flüchtigen (Fahrsatznummer = 0, 192..255) oder permanenten (Fahrsatznummer = 1..180) Fahrsatzspeicher.

Dieses PDO kann ausschließlich im Mode "Lage" verwendet werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO starte Fahrsatz:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20220510 _h	Fahrauftragsnummer

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

IV.3.1.1.8 PDO Frei definierbar (37 bis 40)

Sind diese PDOs angewählt, so können die Objekte frei hinzugefügt werden. Hierzu werden die SDOs 1600_h bis 1603_h (Mapping Parameter) verwendet. Es können bis zu 8 einzelne Objekte in ein PDO "gemappt" werden.

Ein Beispiel zum PDO Mapping und Kommunikationskonfiguration finden Sie im Anhang (⇒ Kap. VI.1).

IV.3.1.2 Objektbeschreibung

IV.3.1.2.1 SDO 1400-1403h: 1st -4th Receive - PDO Kommunikationparameter (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	PDO COB-ID*
02 _h	transmission type**
03 _h	inhibit time
04 _h	CMS priority group

* Nach der Selektion eines PDOs über 2600-2603_h kann hier der COB-Identifizier benannt werden, auf den der Verstärker reagieren soll (falls ein abweichender Wert vom Defaultwert erforderlich ist)

** Zur Auswahl SYNC, event-gesteuert etc.

IV.3.1.2.2 SDO 1600-1603h: 1st -4th Receive - PDO Mappingparameter (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der konfigurierten Objekte
01 _h ..08 _h	Beschreibung der konfigurierten Objekte

IV.3.1.2.3 SDO 2600-2603h: 1st -4th Receive PDO select

Mit Hilfe dieses Objekts wird ein vordefiniertes Empfangs - PDO ausgewählt. Mit den SDOs 1400-1403_h "1st -4th Receive PDO parameter" und 1600-1603_h "1st -4th Receive PDO mapping" können dann die Eigenschaften dieses PDOs festgelegt werden.

Dieses Objekt ermöglicht ein variables Mapping von vordefinierten PDOs. Die möglichen anwählbaren PDOs sind in der Tabelle in Kapitel IV.3.1 aufgeführt.

Objektbeschreibung:

Index	2600 _h ... 2603 _h
Name	1 st -4 th Receive PDO select
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..255
Defaultwert	0

IV.3.1.2.4 SDO 2721h: Konfiguration Receive PDO 33

Dieses Objekt beeinflusst die Verarbeitung der empfangenen acht Datenbytes des PDOs Trajektorie (Nr. 33). Mit dem Wert „LOW“ (LOW = 0) werden die Bytes 0 – 3 (Subindex 01_h des PDO-Mappings) und mit dem Wert „HIGH“ (HIGH = 1) die Bytes 4 – 7 (Subindex 02_h des PDO-Mappings) des PDOs als inkrementeller Sollwert für die nächste Bewegung interpretiert.

Objektbeschreibung:

Index	2721 _h
Name	PDO 33 data select
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	0, 4
EEPROM	nein
Defaultwert	0

IV.3.2 Sende-PDOs (TPDO)

Mit den SDOs 2A00_h bis 2A03_h können TPDOs (t=transmit) ausgewählt werden. Die Konfiguration der TPDOs erfolgt mit den SDOs 1800_h bis 1803_h (Kommunikationsparameter) und 1A00_h bis 1A03_h (Mapping - Parameter). Diese Objekte arbeiten kanalbezogen d. h.:

- TPDO Kanal 1: 2A00_h, 1800_h, 1A00_h
- TPDO Kanal 2: 2A01_h, 1801_h, 1A01_h
- TPDO Kanal 3: 2A02_h, 1802_h, 1A02_h
- TPDO Kanal 4: 2A03_h, 1803_h, 1A03_h

Die SDOs 1A00_h bis 1A03_h können nur gelesen werden und so die Objektkonfiguration innerhalb des PDOs ermittelt werden.



Ausnahme:

Wurden einer oder mehrere der TPDOs 37 bis 40 ausgewählt, muss die Objektkonfiguration für den jeweiligen TPDO – Kanal mit den SDOs 1A00_h bis 1A03_h (Schreibzugriff) erfolgen.

Es sind die folgenden PDOs definiert:

PDO Nummer	Mapping Objekt Index	Subindex	Mapping Object Name
1 (01 _h)	6041 _h	—	statusword
2..20 (02 _h ..14 _h)	—	—	reserviert
21 (15 _h)	3102 _h	01 _h ..08 _h	ASCII-Objekt
22 (16 _h)	6041 _h	—	statusword
	2070 _h	01 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
	2070 _h	02 _h	Drehzahl (1 Bit = 1875/262144 [Umdr./min])
23 (17 _h)	6041 _h	—	statusword
	1002 _h	—	herstellerspezifisches Statusregister
24..31 (18 _h ..1F _h)	—	—	reserviert
32 (20 _h)	2070 _h	01 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
	2070 _h	02 _h	Drehzahl (1 Bit = 1875/262144 [Umdr./min])
33 (21 _h)	2070 _h	03 _h	Inkrementeller Positionswert
	2070 _h	11 _h	2. erw. Statusregister
34..35 (22 _h ..23 _h)	—	—	—
36 (24 _h)	—	—	reserviert
37..40 (25 _h ..28 _h)	xxxx _h	xx _h	Frei definierbare TPDOs
41..64 (27 _h ..40 _h)	—	—	reserviert

IV.3.2.1 Beschreibung der vordefinierten Sende-PDOs

IV.3.2.1.1 PDO statusword (1) (DS402)

Das PDO statusword (Default - PDO) besteht aus dem statusword (UNSIGNED16).

Mit diesem PDO kann ausschließlich der Zustand der Zustandsmaschine (⇒ IV.4.1) ermittelt werden. Dieses PDO ist modeunabhängig.

Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf TPDO 1 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO statusword

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60410010 _h	statusword

IV.3.2.1.2 PDO ASCII-Kanal senden (21)

Sobald ASCII-Zeichen in den ASCII Sendepuffer übertragen werden, werden diese mit Hilfe dieses PDOs (Default-PDO) zum Master (Steuerung) übertragen. Das erfolgt immer dann, wenn mit Hilfe des PDO ASCII-Kanal empfangen (\Rightarrow Kap. IV.3.1.1.2) Kommandos bzw. Parameter übertragen worden sind. Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf TPDO2 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO ASCII-Kanal senden

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	8 _h	Anzahl der Einträge
01 _h ..08 _h	31020208 _h	1. bis 8. ASCII-Zeichen

Dieses Objekt unterstützt **nur** den Übertragungstyp 255 (asynchron).

IV.3.2.1.3 PDO Ist-Lage (22)

Das PDO Ist-Lage besteht aus statusword (UNSIGNED16), Istlage (UNSIGNED24) und Umdrehung pro Minute (UNSIGNED24). Mit diesem PDO kann die Position im Mode "Drehzahl digital" oder "Strom digital" ermittelt werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Ist-Lage:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	3 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60410010 _h	statusword
02 _h	20700118 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
03 _h	20700218 _h	Drehzahl*

* Auflösung: 1 Bit = 1875 / 262144 min⁻¹

IV.3.2.1.4 PDO Erweiterter Status (23)

Das PDO Erweiterter Status besteht aus dem statusword (UNSIGNED16) und dem herstellerspezifischen Statusregister (UNSIGNED32). Dieses PDO kann zusätzlich auf ein Ereignis im Bereich des Statusregisters getriggert werden. Dieses PDO ist modeunabhängig.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Erweiterter Status:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	2 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	60410010 _h	statusword
02 _h	10020020 _h	Herstellerspezifisches Statusregister

IV.3.2.1.5 PDO Ist-Lage 2 (32)

Das PDO Ist-Lage 2 ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO (vgl. PDO 21). Es beinhaltet die Istlage (UNSIGNED24) und die Umdrehung pro Minute (UNSIGNED 24). Mit diesem PDO kann die Position im Mode "Drehzahl digital" oder "Strom digital" ermittelt werden.

Dieses PDO kann **ausschließlich** mit dem **SYNC - Objekt** angefordert werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Ist-Lage 2:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	2 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20700118 _h	Istlage (20 Bit / Umdrehung)
02 _h	20700218 _h	Drehzahl *

* Auflösung: 1 Bit = 1875 / 262144 min⁻¹

Dieses Objekt unterstützt **nur** die Übertragungstypen 1 bis 240 (zyklisch synchron).

IV.3.2.1.6 PDO Inkrementeller Positionswert (33)

Das PDO Inkrementeller Positionswert ist ein datenoptimiertes Objekt, das **ausschließlich** mit einem **SYNC - Objekt** angefordert werden kann.

Berechnung der absoluten Position:

$$\text{Position} = \frac{\text{inkrementeller Positionswert}}{2^{20}}$$

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Inkrementeller Positionswert:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	2 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20700320 _h	Inkrementeller Positionswert
02 _h	20701120 _h	erweitertes Statusregister für PDO 33

Dieses Objekt unterstützt **nur** die Übertragungstypen 1 bis 240 (zyklisch synchron).

IV.3.2.1.7 PDO Positionsschwellen (34)

Das PDO Positionsschwellen wird verwendet, um ein Überschreiten der schnellen Positionsregister P1..P16 zu erkennen. Sie werden über die SDOs 2051 - 2053 konfiguriert

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Positionsschwellen:

Subindex	Wert	Beschreibung
00 _h	1 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	20860010 _h	Positionsschwellenanzeige

IV.3.2.1.8 PDO Frei definierbar (37 bis 40)

Sind dies PDOs angewählt können die Objekte frei hinzugefügt werden. Hierzu werden die SDOs 1A00_h bis 1A03_h (Mapping Parameter) verwendet. Es können bis 8 einzelne Objekte in ein PDO "gemappt" werden.



Achtung:

Auch wenn Objekte "event getriggert" sind und nicht über den CAN Bus gemeldet werden, werden diese dennoch überwacht. Das führt dazu, dass bei 16 gemappten Objekten die CPU Last sehr stark steigen kann. Um das zu verhindern, sollten wirklich nur die Objekte gemappt werden, die auch wirklich benötigt werden, oder die "inhibit Zeit" muss entsprechend hoch gesetzt werden (z.B. 400 ms). Die Folge einer zu hohen CPU – Last kann eine lange Reaktionszeit bei einem SDO Datendienst (Antwortzeit im Mittel > 40 ms) sein.

IV.3.2.2 Objektbeschreibung

IV.3.2.2.1 SDO 1800-1803h: 1st -4th Transmit - PDO Kommunikationsparameter (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der Einträge
01 _h	PDO COB-ID*
02 _h	transmission type
03 _h	inhibit time**
04 _h	CMS priority group

* Nach der Selektion eines PDOs über 2A00_h bis 2A03_h kann hier der COB-Identifizierer benannt werden, auf den der Verstärker reagieren soll (falls ein abweichender Wert vom Defaultwert erforderlich ist)

** Hiermit wird eine Ruhezeit eingestellt, die nach dem Senden eines PDOs eingehalten werden muss, bevor es wieder gesendet werden kann (nur wichtig bei event-gesteuerten PDOs).

IV.3.2.2.2 SDO 1A00-1A03h: 1st -4th Transmit - PDO Mappingparameter (DS301)

Subindex	Beschreibung
00 _h	Anzahl der konfigurierten Objekte
01 _h ..08 _h	Beschreibung der konfigurierten Objekte

IV.3.2.2.3 SDO 2A00-2A03h: 1st -4th Transmit PDO select

Mit Hilfe dieses Objekts wird ein vordefiniertes Sende - PDO ausgewählt.

Mit den SDOs 1800_h-1803_h "1st -4th Transmit PDO parameter" und 1A00_h-1A03_h "1st -4th Transmit PDO mapping" können dann die Eigenschaften dieses PDOs festgelegt werden.

Dieses Objekt ermöglicht ein variables Mapping von vordefinierten PDOs. Die möglichen anwählbaren PDOs sind in der Tabelle in Kapitel IV.3.2 aufgeführt.

Objektbeschreibung:

Index	2A00 _h ...2A03 _h
Name	1 st -4 th Transmit PDO select
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Wertbeschreibung:

Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0..255
Defaultwert	0

IV.3.2.2.4 SDO 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs

Um die Buslast bei ereignisgesteuerten PDOs zu senken, kann die Überwachung für einzelne Bits im PDO mit Hilfe der Masken abgeschaltet werden. Beispielsweise kann so auch erreicht werden, dass Positionsistwerte immer nur pro Umdrehung gemeldet werden.

Diese Objekte maskieren den PDO - Kanal 1 für TPDOs mit den Nummern 37 bis 40. Sollten nur 2 Byte in einem PDO definiert sein, überlagert die Maske auch nur zwei Byte obwohl 4 Byte Maskeninformation übertragen worden ist.

Ein aktiviertes Bit in der Maske bedeutet, dass die Überwachung für das korrespondierende Bit im PDO aktiv ist, d. h. überwacht wird.

Index	0x2014 _h ...0x2017 _h .
Name	tx_mask 1-4
Objektcode	ARRAY
Number of elements	2
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	tx_mask1-4_low
Mode	unabhängig
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	—
EEPROM	nein
Defaultwert	FFFFFFFF _h

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	tx_mask1-4_high
Mode	unabhängig
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	—
EEPROM	nein
Defaultwert	FFFFFFFF _h


IV.4 Gerätesteuerung (dc)

Mit Hilfe der SERVOSTAR Gerätesteuerung können sämtliche Fahrfunktionen in den entsprechenden Modi ausgeführt werden. Die Steuerung des SERVOSTAR ist über eine modeabhängige Zustandsmaschine realisiert. Zur Steuerung der Zustandsmaschine dient das controlword (⇒ Kap. IV.4.2.1).

Die Modeeinstellung erfolgt über das Objekt "Modes of Operation" (⇒ Kap. VI.3). Die Zustände der Zustandsmaschine können mit dem statusword ermittelt werden (⇒ Kap. IV.4.2.2).

IV.4.1 Zustandsmaschine (DS402)

IV.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine



Zustand	Beschreibung
Not Ready to Switch On	SERVOSTAR ist nicht einschaltbereit, es wird keine Betriebsbereitschaft (BTB) vom Reglerprogramm gemeldet.
Switch On Disable	SERVOSTAR ist einschaltbereit, Parameter können übertragen werden, Zwischenkreisspannung kann eingeschaltet werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden
Ready to Switch On	Zwischenkreisspannung kann angeschaltet werden. Parameter können übertragen werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden
Switched On	Zwischenkreisspannung muss angeschaltet sein, Parameter können übertragen werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden, Endstufe ist eingeschaltet (Enabled)
Operation Enable	kein Fehler steht an, Endstufe ist eingeschaltet (Enabled), Fahrfunktionen sind "enabled"
Quick Stop Active	Antrieb ist mit der Notbremsrampe gestoppt worden, Endstufe ist eingeschaltet (Enabled), Fahrfunktionen sind "enabled", Verhalten abhängig von SDO 605A _h (⇒ Kap. VI.3)
Fault Reaction Active	wird z.Zt. nicht unterstützt
Fault	wird z.Zt. nicht unterstützt

IV.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine

Die Zustandsübergänge werden durch interne Ereignisse (z.B. Ausschalten der Zwischenkreisspannung) und durch die Flags im controlword (Bits 0,1,2,3,7) beeinflusst.

Übergang	Ereignis	Aktion
0	Reset	Initialisierung
1	Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. SERVOSTAR betriebsbereit	keine
2	Bit 1 (disable Voltage) und Bit 2 (Quick Stop) im controlword gesetzt ('Shutdown' command). Zwischenkreisspannung kann anliegen.	keine
3	Bit 0 wird zusätzlich gesetzt ('Switch On' command)	Endstufe wird eingeschaltet (enable), sofern Hardware-enable anliegt (UND-Verknüpfung). Antrieb hat Drehmoment.
4	Bit 3 wird zusätzlich gesetzt ('Enable Operation' command)	Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben
5	Bit 3 wird gelöscht ('Disable Operation' command)	Fahrfunktion wird gesperrt. Antrieb wird mit der relevanten Rampe (modeabhängig) gestoppt. Aktuelle Position wird gehalten
6	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird abgeschaltet (disable). Motor wird drehmomentfrei
7	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	keine
8	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird abgeschaltet (disable) Motor wird drehmomentfrei
9	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird abgeschaltet (disable) Motor wird drehmomentfrei
10	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben.
11	Bit 2 wird gelöscht ('Quickstop' command)	Antrieb wird mit der Notbremsrampe angehalten. Die Endstufe bleibt "enabled". Sollwerte werden gelöscht (Fahrsatznummer, digitaler Sollwert, Geschwindigkeit für Tippbetrieb oder Referenzfahrt). Vor dem erneuten Ausführen einer Fahrfunktion muss Bit 2 wieder gesetzt werden
12	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird abgeschaltet (disable) Motor wird drehmomentfrei
13	Wird zur Zeit nicht unterstützt	keine
14	Wird zur Zeit nicht unterstützt	keine
15	Wird zur Zeit nicht unterstützt	keine
16	Bit 2 wird gesetzt	Fahrfunktion ist wieder freigegeben.



Achtung

wenn der Servoverstärker über das controlword / statusword bedient wird, dürfen keine Steuerkommandos über einen anderen Kommunikationskanal (RS232, CANopen, AS-CII-Kanal, Optionskarte) gesendet werden.

IV.4.2 Objektbeschreibung

IV.4.2.1 SDO 6040h: Controlword (DS402)

Aus der logischen Verknüpfung der Bits im controlword und externen Signalen (Freigabe der Endstufe) ergeben sich die Steuerkommandos. Die Definition der Bits wird im Folgenden beschrieben:

Index	0x6040 _h
Name	Controlword
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16

Mode	all
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..65535
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Bitbelegung im controlword

Bit	Name	Bit	Name
0	Switch on	8	Halt (Zwischenstopp)
1	Disable Voltage	9	reserved
2	Quick Stop	10	reserved
3	Enable Operation	11	Schleppfehler und Ansprechüberwachung quittieren
4	Operation mode specific	12	Rücksetzen der Position
5	Operation mode specific	13	Manufacturer specific
6	Operation mode specific	14	Manufacturer specific
7	Reset Fault (Nur wirksam bei Fehlern)	15	Manufacturer specific

Kommandos im controlword

Command	Bit 7 Fault Reset	Bit 3 Enable Operation	Bit 2 Quick Stop	Bit 1 Disable Voltage	Bit 0 Switch on	Übergänge
Shutdown	X	X	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	X	X	1	1	1	3
Disable Voltage	X	X	X	0	X	7, 9, 10, 12
Quick Stop	X	X	0	1	X	7, 10, 11
Disable Operation	X	0	1	1	1	5
Enable Operation	X	1	1	1	1	4, 16
Fault Reset	1	X	X	X	X	15

Mit X gekennzeichnete Bits sind irrelevant.

Modeabhängige Bits im controlword

Die folgende Tabelle beschreibt die modeabhängigen Bits im controlword. Es werden z. Zt. nur herstellerspezifische Modi unterstützt. Die einzelnen Modi werden mit dem SDO 6060_h "Modes of operation" eingestellt.

Operation mode	Nr.	Bit 4	Bit 5	Bit 6
Lage	FF _h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl digital	FE _h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom digital	FD _h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl analog	FC _h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom analog	FB _h	reserviert	reserviert	reserviert
Trajektorie	FA _h	reserviert	reserviert	reserviert
Referenzierung	F9 _h	Referenzfahrt starten	reserviert	reserviert
Tippbetrieb	F8 _h	reserviert	reserviert	reserviert
Profile Position Mode (pp)	01 _h	new_set_point	change_set_immediately	absolut / relativ
Profile Velocity Mode (pv)	03 _h	reserviert	reserviert	reserviert
Homing Mode (hm)	06 _h	homing_operation_start	reserviert	reserviert

Beschreibung der restlichen Bits im controlword

Im Folgenden werden die restlichen Bits des controlword beschrieben.

Bit 8 Zwischenstopp Ist Bit 8 gesetzt, wird in sämtlichen Modi der Antrieb gestoppt (Zwischens-topp). Die Sollwerte (Geschwindigkeit für Referenzfahrt oder Tippbetrieb, Fahrauftragsnummer, Sollwerte für Digitalmode) der einzelnen Modi bleiben erhalten

Bit 9,10 Diese Bits sind durch das Antriebsprofil (DS402) reserviert.

Bit 11 Fehler quittieren Durch Setzen von Bit 11 wird die Ansprechüberwachung und/oder der Schleppfehler quittiert.

Bit 12 Rücksetzen der Position unter Berücksichtigung des Referenzoffsets. (siehe auch Referenz-fahrtart Nr. 6 in SDO 2024_h, Subindex 01_h)

Bit 13, 14, 15 Diese Bits sind herstellerspezifisch und z.Zt. reserviert.

IV.4.2.2

SDO 6041h: Statusword (DS402)

Der momentane Zustand der Zustandsmaschine kann mit Hilfe des statusword (⇒ Kap. IV.3.2.1.1) abgefragt werden.

Index	0x6041 _h
Name	Statusword
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16

Mode	all
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..65535
EEPROM	ja
Defaultwert	0

Bitbelegung im statusword

Bit	Name	Bit	Name
0	Ready to switch on	8	Manufacturer specific (reserviert)
1	Switched on	9	Remote (nicht unterstützt)
2	Operation enable	10	Target reached
3	Fault (i.V.)	11	Internal limit active (nicht unterstützt)
4	Disable voltage	12	Operation mode specific (reserviert)
5	Quick stop	13	Operation mode specific (reserviert)
6	Switch on disabled	14	Manufacturer specific (reserviert)
7	Warning	15	Manufacturer specific (reserviert)

Zustände der Statusmaschine

State	Bit 6 switch on disable	Bit 5 quick stop	Bit 3 fault	Bit 2 operation enable	Bit 1 switched on	Bit 0 ready to switch on
Not ready to switch on	0	X	0	0	0	0
Switch on disabled	1	X	0	0	0	0
Ready to switch on	0	1	0	0	0	1
Switched on	0	1	0	0	1	1
Operation enabled	0	1	0	1	1	1
Fault	Wird z. Zt. nicht unterstützt					
Fault reaction active	Wird z. Zt. nicht unter- stützt	X	X	X	X	15
Quick stop active	0	0	0	1	1	1

Die mit X gekennzeichneten Bits sind irrelevant

Beschreibung der restlichen Bits im statusword

Bit 4: voltage_disable Die Zwischenkreisspannung liegt an, wenn das Bit gelöscht ist.

Bit 7: warning Für das Setzen von Bit 7 kann es mehrere Gründe geben, die zu dieser Warnung geführt haben. Der Grund für diese Warnung kann anhand des SDO 1002_h "herstellerspezifisches Statusregister" ermittelt werden. (⇒ Kap. IV.2.1.3)

Bit 8: Toggle – Bit Mode Tippbetrieb, Referenzierung ,Lage, Positionierung (pp), Referenzierung (hm) Das Toggle - Bit wird immer dann verändert (setzen bzw. rücksetzen), wenn ein Fahrsatz erfolgreich ausgeführt wurde (Inkrement genau in Zielposition!). Das Bit wird nicht "getoggelt", wenn ein Fahrsatz abgebrochen wird (z.B.: mit dem STOP – Kommando oder beim Schleppfehler). Die Auswertung des Toggle - Bits kann in Kombination mit dem Bit 10 "target reached" (SDO 6041_h) und "Fahrsatz aktiv" Bit 16 (SDO 1002_h) erfolgen. Die Auswertung des Bits ist dann sinnvoll, wenn aufgrund der Fahrsatzdaten keine Änderung des Bits 10 oder Bits 16 sichtbar werden (sehr kurze oder gleiche Fahrsätze).

Bit 9: remote Wird nicht unterstützt

Bit 10: target_reached Wird gesetzt, wenn der Antrieb die Zielposition erreicht hat.

Bit 11: internal_limit_active Wird nicht unterstützt

IV.4.2.3

SDO 6060h: modes_of_operation (DS402)

Mit diesem Objekt wird der Mode eingestellt und mit dem SDO 6061_h kann der eingestellte Mode gelesen werden. Es können zwei Arten von Operationsmodi unterschieden werden:

herstellerspezifische Operationsmodi

Diese Operationsmodi sind auf die Gerätefunktionalitäten optimierte Betriebszustände.

Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DSP402

Diese Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DSP402 definiert.

Nach einem Modewechsel muss der entsprechende Sollwert neu gesetzt werden (z.B.: Mode Referenzierung _ Sollwert Referenzfahrtgeschwindigkeit). Wurde der Mode Lage oder Tippbetrieb gespeichert, so ist der Mode Referenzierung nach einem RESET des Servoverstärkers eingestellt.

Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit SDO 6061_h gelesen werden konnte.

**ACHTUNG:**

Niemals den Modus bei drehendem Motor umschalten!

Das Umschalten der Modi ist bei "enabletem" Verstärker grundsätzlich nur bei Drehzahl 0 erlaubt. Setzen Sie vor dem Umschalten den Sollwert auf 0.

Index	0x6060 _h
Name	mode_of_operation
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8

Mode	all
Zugriff	w
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	—
EEPROM	nein
Defaultwert	—

Mode	mode dez.	mode hex.	Kommentar
	-10...-128	F8 _h ..80 _h	reserviert
elektr. Getriebe	-9	F7 _h	—
Tippbetrieb	-8	F8 _h	—
Referenzierung	-7	F9 _h	—
Trajektorie	-6	FA _h	—
Strom analog	-5	FB _h	—
Drehzahl analog	-4	FC _h	—
Strom digital	-3	FD _h	—
Drehzahl digital	-2	FE _h	—
Lage	-1	FF _h	Notwendiger Mode für Fahraufträge
—	0	0	reserviert nach DSP402
Positionierung (pp)	1	1 _h	nach DSP402
Drehzahl (vl)	2	2 _h	wird nicht unterstützt
Drehzahl (pv)	3	3 _h	nach DSP 402
Drehmoment (tq)	4	4 _h	nach DSP 402 (wird z. Zt. nicht unterstützt)
—	5	5 _h	reserviert
Referenzierung (hm)	6	6 _h	nach DSP 402
Interpolation	7	7 _h	nach DSP 402 (wird nicht unterstützt)
—	8...127	8 _h ..7F _h	reserviert

IV.4.2.4 SDO 6061h: mode_of_operation_display (DS402)

Mit diesem Objekt kann der über das SDO 6060_h eingestellte Mode gelesen werden. Ein Operation-mode ist erst gültig, wenn er mit SDO 6061_h gelesen werden konnte (s. auch SDO 6060_h).

Index	0x6061 _h
Name	mode_of_operation_display
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8

Mode	all
Zugriff	w
PDO Mapping	möglich
Einheit	—
Wertebereich	—
EEPROM	nein
Defaultwert	—

IV.5 Factor Groups (fg) (DS402)

IV.5.1 Allgemeine Informationen

IV.5.1.1 Faktoren

Es gibt eine Umrechnungsmöglichkeit für die physikalischen Dimensionen und Größen auf die antriebsinternen Einheiten (Inkrementen). Dafür können einige Faktoren implementiert werden. Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss dieser Faktoren auf das System, die Berechnungsvorschriften für diese Faktoren und die Daten, die dazu erforderlich sind.

Normierte Parameter sind mit * gekennzeichnet.

IV.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten

Die in den factor groups festgelegten Faktoren definieren die Beziehung zwischen antriebsinternen Einheiten (Inkrementen) und physikalischen Einheiten.

Die Faktoren sind das Ergebnis einer Berechnung von zwei Parametern: des dimension index und des notation index. Der dimension index beschreibt dabei die physikalische Dimension, der notation index die physikalische Einheit und den Dezimalpunkt für Werte. Diese Faktoren werden zur Normierung der physikalischen Werte verwendet.

Der notation index kann auf zwei Arten verwendet werden:

- Für eine Einheit mit dezimaler Skalierung und notation index < 64 definiert der notation index den Dezimalpunkt der Einheit.
- Für eine Einheit mit nicht-dezimaler Skalierung und notation index > 64 definiert der notation index den Subindex der physikalischen Dimension der Einheit.

IV.5.2 Objektbeschreibung

IV.5.2.1 SDO 608Bh: velocity_notation_index (DS402)

Index	0x608B _h
Name	velocity_notation_index
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8

Mode	all
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	-128..127
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Dieses Objekt legt die Notation für das SDO 6081_h "profile_velocity" fest. In Kombination mit dem SDO 608C_h "velocity_dimension_index" können die folgenden Basiseinheiten dargestellt werden:

physical dimension	units	velocity_dimension_index	velocity_notation_index
herstellerspezifisch	inc/s	0	0
Umdrehungen	U/min	11	73

IV.5.2.2 SDO 608Ch: velocity_dimension_index (DS402)

Index	0x608C _h
Name	velocity_dimension_index
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8

Mode	all
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..255
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Dieses Objekt legt die Dimension für das SDO 6081_h "profile_velocity" fest. In Kombination mit dem SDO 608B_h "velocity_notation_index" können die folgenden Basiseinheiten dargestellt werden:

physical dimension	units	velocity_dimension_index	velocity_notation_index
herstellerspezifisch	inc/s	0	0
Umdrehungen	U/min	11	73

IV.5.2.3 SDO 6093h: position_factor (DS402)

Der Positionsfaktor (position_factor) konvertiert die gewünschte Position in das interne Datenformat des SERVOSTAR (Inkremente).

Die Auflösung des Lagereglers kann mit 20 Bit/Umd oder 16 Bit/Umd betrieben werden (s. SDO 35D1_h und ASCII – Kommando PRBASE). Mit Hilfe des Numerators und der Vorschubkonstante kann jede beliebige Skalierung eingestellt werden.

$$\text{position_factor} = \frac{\text{position_encoder_resolution} \times \text{gear_ratio}}{\text{feed_constant}}$$

- **position_encoder_resolution**
Auflösung des Lagereglers 2^{20} oder 2^{16}
- **gear_ratio**
Übersetzungsverhältnis des eingesetzten Getriebes
- **feed_constant**
Vorschubkonstante des Abtriebes

Index	0x6093 _h
Name	position_factor
Objektcode	ARRAY
Number of elements	2
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	numerator
Mode	pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Inkrement [inc]
Wertebereich	0..($2^{32}-1$)
EEPROM	nein
Defaultwert	2^{20}

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	feed_constant
Mode	pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..($2^{32}-1$)
EEPROM	nein
Defaultwert	10000

Beispiel: Eine Umdrehung soll 10000 Inkrementen entsprechen. Übersetzungsverhältnis ist 1.

$$\text{position_factor} = \frac{2^{20} \text{Inkr.}}{10000 \text{Inkr.}}$$

- ⇒ **Numerator:** 2^{20} **Vorschubkonstante:** 10000
 ⇒ Sollwertvorgabe in [Inkr / Umd.] für das SDO 607A_h (target_position)

Der Numerator entspricht im Gerät dem ASCII - Parameter PGEARO, die feed_constant dem Parameter PGEARI.

IV.5.2.4

SDO 6094h: velocity_encoder_factor (DS402)

Der velocity_encoder_factor konvertiert die gewünschte Drehzahl (Umd/min) oder Geschwindigkeit (inc/s) in das interne Datenformat des SERVOSTAR (Inkremente).

Für die Berechnung des velocity_encoder_factor gilt:

$$\text{velocity_encoder_factor} = \frac{\text{velocity_encoder_resolution} \times \text{gear_ratio} \times \text{position_unit} \times \text{Fvelocity}(\text{notation_index})}{\text{feed_constant} \times \text{velocity_unit} \times \text{sec} \times \text{Fposition}(\text{notation_index})}$$

- **velocity_encoder_resolution** Auflösung des Drehzahlreglers 2^{20}
- **gear ratio** Übersetzungsverhältnis des eingesetzten Getriebes
- **position unit** in Meter
- **Fposition(notation_index)** in dimension_index = 1, notation_index = 0 [m]
- **feed_constant** Vorschubkonstante des Abtriebes
- **velocity_unit** in [m/s]
- **Fvelocity (notation_index)** in dimension_index = 13, notation_index = 0 [m / s]

(s. auch SDO 606B_h "velocity_notation_index" und SDO 606C_h "velocity_dimension_index")

Index	0x6094 _h
Name	velocity_encoder_factor
Objektcode	ARRAY
Number of elements	2
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	numerator
Mode	pv
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Inkrement [inc]
Wertebereich	0..($2^{32}-1$)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	divisor
Mode	pv
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Sekunde [s]
Wertebereich	0..($2^{32}-1$)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Beispiel: Die Drehzahl - Sollwertvorgabe soll in Umdrehungen pro Minute erfolgen. Das Übersetzungsverhältnis und die Vorschubkonstante ist 1.

$$\text{velocity_encoder_factor} = \frac{2^{20}}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{\text{Inkr.}}{\text{s}}$$

Erweiterung auf Umdrehung / min:

$$\text{velocity_encoder_factor} = \frac{2^{20}}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{[\text{m}]}{[\text{m/s}]} \cdot \frac{\text{Inkr.}}{\text{s}} \times \frac{1}{60[\text{s/min}]} = \frac{2^{20}}{60} \cdot \frac{\text{Inkr.}}{\text{s}}$$

⇒ **Numerator:** 2^{20} **Divisor:** 60

⇒ Sollwertvorgabe in [Umd / min] für das SDO 60FF_h "target_velocity / velocity units"

⇒ Sollwertvorgabe in [inc. / s] für das SDO 6081_h "Profile_velocity / speed units"

Anmerkung: Da der Drehzahlregler intern, unabhängig von der Auflösung des Gebersystems mit einer Auflösung von 2^{20} Bit/Umdrehung arbeitet, ergibt sich folgende Berechnung für den Operationsmode pv (für Umdrehung pro Minute):

$$\text{Inkmente} = \frac{262144}{1875} \times \text{Drehzahlsollwert}[\text{min}^{-1}]$$

Diese inkrementelle Sollwertvorgabe sollte bei zyklischen Anwendungen (z.B. Lageregelung, 4ms Zyklus) verwendet werden (Vorteile: keine Rundungsfehler, geringere CPU - Last). Die o. g. Umrechnung ist gültig, wenn **Divisor oder Numerator zu 0** gesetzt werden.

Der velocity_encoder_factor beeinflusst auch das SDO 6081_h "profile_velocity". Um diesen Faktor auch für den Positioniermode (pp) verwenden zu können, müssen die internen Getriebefaktoren PGEAR1 und PGAR0 gleich sein (PGEAR1 = PGAR0; SDO 2020_h Subindex: 08_h, 09_h). Werden **Divisor oder Numerator zu 0** gesetzt, wird die interne Skalierung "Inkmente pro Abtastzyklus (250 µs)" verwendet.

IV.5.2.5 SDO 6097h: acceleration_factor (DS402)

Der Beschleunigungsfaktor (acceleration_factor) konvertiert die Beschleunigung [Einheit /s²] in das interne Format des SERVOSTAR.

Zur Zeit sind Numerator und Divisor nur lesbar. Die Werte sind zu 1 gesetzt. Ist der Beschleunigungsfaktor 1, werden die Rampenvorgaben (SDO 6083_h "profile_acceleration" und SDO 6084_h "profile_deceleration") als Beschleunigungszeit [ms] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit (SDO 6081_h "profile_velocity") vorgegeben.

Index	0x6097 _h
Name	acceleration_factor
Objektcode	ARRAY
Number of elements	2
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	numerator
Mode	pp, pv
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Inkrementale [inc]
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	divisor
Mode	pp, pv
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	—
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
EEPROM	nein
Defaultwert	0

IV.6 Herstellerspezifischer Strom- und Drehzahlmode

IV.6.1 SDO 2060h: Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert

Index	2060 _h
Kurzbeschreibung	Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert
Einheit	A bzw. min ⁻¹
Zugriff	r/w
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 22)
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung:

Dieses Objekt dient zur Übergabe digitaler Sollwerte, die abhängig vom eingestellten Digitalmode (Mode FD_h = Strom digital, Mode FE_h = Drehzahl digital, einstellbar über SDO 6060_h) ausgewertet werden. Die Normierungen sind dabei wie folgt festgelegt:

$$\text{Strom: } I[A] = \frac{\text{digitalerStromsollwert}}{1640} \times I_{\max}$$

$$\text{Drehzahl: } n[\text{min}^{-1}] = \frac{1875}{262144} \times \text{digitaler Drehzahlsollwert}$$

Ein neuer Sollwert wird immer erst nach einem erneuten Enable Operation gültig.
(über SDO 6040_h, Controlword)



Der SERVOSTAR - Lageregler ist bei aktiver Drehzahl- oder Stromregelung abgeschaltet.

IV.7 Einrichtdaten für den herstellersiz. Tipp- und Referenziermode

IV.7.1 SDO 2024h: Einrichtbetrieb für den Mode Large (SERVOSTAR)

Index	2024 _h
Kurzbeschreibung	Parameter für Referenzfahrt und Tippen
Objektcode	RECORD
Number of elements	7

Beschreibung:

Über diesen Index werden Parameter eingegeben, die für die Betriebsarten Referenzieren und Tippen wichtig sind.

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Referenzfahrtart
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0..6
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Art der Referenzfahrt eingestellt.
Dabei sind die folgenden Einstellungen möglich:

Wert	Bedeutung
0	Der Referenzpunkt wird an der Ist - Position gesetzt. Die dann gemeldete Istposition ist gleich dem eingestellten Referenzoffset.
1	Referenzfahrt auf Referenzschalter mit anschliessender Suche des Resolvernulldpunkts.
2	Referenzfahrt auf Endschalter mit anschliessender Suche des Resolvernulldpunkts.
3	Referenzfahrt auf Referenzschalter ohne anschliessende Suche des Resolvernulldpunkts.
4	Referenzfahrt auf Endschalter ohne anschliessende Suche des Resolvernulldpunkts.
5	Referenzfahrt innerhalb einer Motorumdrehung bis zum Resolvernulldpunkt. Die Fahrtrichtung wird dabei durch den Subindex 02 _h vorgegeben. Dabei bedeuten: 0: Fahrtrichtung negativ 1: Fahrtrichtung positiv 2: Motordrehung in Richtung der kürzesten Entfernung zum Resolvernulldpunkt innerhalb einer Umdrehung.
6	Der Referenzpunkt wird an der aktuellen Lageregler-Sollposition auf den Wert des Referenzoffsets gesetzt. Die neue Istposition behält den selben Abstand zur Sollposition wie zuvor.

Dabei ist zu beachten:

Für die Referenzfahrten 1 und 3 muss ein digitaler Eingang als Nullposition - Eingang (Home - Position) konfiguriert sein. Für die Referenzfahrten 2 und 4 muss ein digitaler Eingang als Hardware - Endschalter konfiguriert werden. Bei den Referenzfahrtarten 1 – 5 wird die Einstellung des Nullimpulsoffsets für die ROD - Ausgabe berücksichtigt (ASCII - Kommando ENCZERO) d.h. der Nullpunkt wird so gelegt, dass sowohl die Ausgabe des Nullimpulses als auch die Anzeige der 0-Position an der Stelle des Nullimpulsoffsets erfolgen.

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	Referenzfahrtrichtung
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0..2
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Fahrtrichtung für die Referenzfahrtarten 1 bis 5 vorgegeben. Dabei haben die Werte die folgende Bedeutung:
0: Fahrtrichtung negativ
1: Fahrtrichtung positiv
2: Motordrehung in Richtung der kürzesten Entfernung zum Resolvernulldpunkt innerhalb einer Umdrehung. (Nur relevant bei Referenzfahrtart 5).

Subindex	03 _h
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeit der Referenzfahrt
Einheit	µm/s
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Referenzfahrtgeschwindigkeit vorgegeben.

Subindex	04 _h
Kurzbeschreibung	Beschleunigungsrampe Tippen / Referenzfahrt
Einheit	ms
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..32767
Defaultwert	10

Beschreibung: Über diesen Index wird die Beschleunigungsrampe für Referenzfahrt und Tippbetrieb eingestellt. Sie wird als Trapezrampe ausgeführt. Die eingestellte Zeit bezieht sich auf die eingestellten Geschwindigkeiten für Referenzfahrt und Tippen.

Subindex	05 _h
Kurzbeschreibung	Bremsrampe für Tippen / Referenzfahrt
Einheit	ms
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..32767
Defaultwert	10

Beschreibung: Über diesen Index wird die Bremsrampe für Referenzfahrt und Tippbetrieb eingestellt. Sie wird als Trapezrampe ausgeführt. Die eingestellte Zeit bezieht sich auf die eingestellten Geschwindigkeiten für Referenzfahrt und Tippen. Bei den Referenzfahrten auf Hardwareendschalter wird als Bremsrampe die Notrampe (ASCII – Parameter DECSTOP) verwendet.

Subindex	06 _h
Kurzbeschreibung	Referenzoffset
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird der Referenzoffset, d.h. der angezeigte Positionswert nach erfolgter Referenzierung (SDO 2070_h, Subindex 06_h) eingestellt.

Subindex	07 _h
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeit Tippbetrieb
Einheit	µm/s
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Tippgeschwindigkeit vorgegeben.

IV.8 Positionierdaten für den Mode Lage (SERVOSTAR)

IV.8.1 SDO 2020h: Lageregler

Index	2020 _h
Kurzbeschreibung	Parameter für den Lageregler
Objektcode	RECORD
Number of elements	10

Beschreibung:

Über diesen Index werden alle allgemeinen Parameter für den Mode Lage vorgegeben.

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Achstyp
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0, 1
Defaultwert	0

Beschreibung: Beschreibt die Art der mechanischen Achse.

Wert 0: Linearachse. Es gibt einen definierten Referenzpunkt, ab dem Positionen gezählt werden. Dieser muss durch eine Referenzfahrt oder durch Setzen eines Referenzpunktes definiert werden. Falls konfiguriert, wird die Bewegung der Achse durch Software-Endschalter begrenzt.

Wert 1: Rundachse. Es muss nicht referenziert werden. Beim Starten von Fahrsätzen oder des Tippbetriebes wird die Position jeweils auf 0 gesetzt. Software-Endschalter begrenzen die Bewegung nicht.

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	In-Positionsfenster
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	4000 _h

Beschreibung: Festlegung eines Zielfensters für Positionierungen. Wird die Zielfenstergrenze erreicht, wird im herstellerspezifischen Statusregister das Bit 19 gesetzt und bei entsprechender Ausgangskonfiguration der eingestellte Ausgang auf High gelegt.

Subindex	03 _h
Kurzbeschreibung	Maximaler Schleppfehler
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	40000 _h

Beschreibung: Festlegung eines Maximalwerts des Schleppfehlers. Überschreitet der auftretende Schleppfehler diesen Wert, wird der Antrieb gestoppt. Über das herstellerspezifische Statusregister wird im Bit 2 die Schleppfehlerüberschreitung angezeigt. Bei einem eingestellten Wert von 0 wird der Schleppfehler nicht überwacht.

Subindex	04 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 1
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 22 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt oder die Achse gestoppt. (Softwareendschalter 1 unterschritten = herstellerspezifisches Statusregister Bit 5 = 1).

Subindex	05 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 2
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 23 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt oder die Achse gestoppt. (Softwareendschalter 2 überschritten = herstellerspezifisches Statusregister Bit 6 = 1).

Subindex	06 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 3
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 24 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt.

Subindex	07 _h
Kurzbeschreibung	Positionsregister 4
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 25 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt.

Subindex	08 _h
Kurzbeschreibung	Auflösung / Nenner des Übersetzungsfaktors
Einheit	Umdrehungen
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	1..(2 ³² -1)
Defaultwert	1

Beschreibung: Über das Verhältnis der Werte der Subindizes 08_h und 09_h wird die mechanische Auflösung der Achse in µm / Umdrehung vorgegeben.

Subindex	09 _h
Kurzbeschreibung	Auflösung / Zähler des Übersetzungsfaktors
Einheit	µm
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	1..(2 ³² -1)
Defaultwert	1

Beschreibung: Über das Verhältnis der Werte der Subindizes 08_h und 09_h wird die mechanische Auflösung der Achse in µm / Umdrehung vorgegeben.

Subindex	0A _h
Kurzbeschreibung	Zählrichtung
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0, 1
Defaultwert	1

Beschreibung: Der Wert gibt die Zählrichtung für Strom-, Drehzahl- und Lageregelung vor. Bei einem Wert von 1 ist die positive Zählrichtung angewählt. Positive Sollwertvorgaben bewirken eine Drehung der Motorwelle im Uhrzeigersinn (bei Draufsicht).

IV.8.2

SDO 2022h: Positionierdaten für den Mode Lage

Index	2022 _h
Kurzbeschreibung	Fahrauftragsparameter
Objektcode	RECORD
Number of elements	12

Beschreibung:

Über diesen Index werden alle Parameter eingegeben, die einen Bezug zu im Regler gespeicherten oder direkt ausführbaren Fahraufträgen haben. (Siehe ASCII-Kommando "ORDER")

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Position
Mode	Lage
Zugriff	r/w
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 34)
Datentyp	INTEGER32
Einheit	Inkrement oder μm
Wertebereich	$-(2^{31}-1)..(2^{31}-1)$
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Zielposition (Absolutfahrauftrag) oder die zu fahrende Strecke (Relativfahrauftrag) von Fahraufträgen vorgegeben. Dies wird durch Bit 0 der Fahrauftragsart festgelegt. Bit 13 der Fahrauftragsart legt fest, ob der angegebene Wert als Inkrement oder SI-Wert interpretiert werden soll.

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	Sollgeschwindigkeit gewichtet
Mode	Lage
Zugriff	r/w
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 34)
Datentyp	INTEGER16
Einheit	Inkmente/s oder $\mu\text{m/s}$
Wertebereich	-32768..32767
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Sollgeschwindigkeit für Fahraufträge vorgegeben. Er wird über Subindex 0D_h gewichtet. Wird der Wert durch Wahl von Fahrauftragsartbit 13 = 1 als SI-Einheit definiert, ergibt sich die

$$\text{Inkrementalgeschwindigkeit } v_i \text{ als } v_i = v_{\text{SI}} \times \frac{\text{PGEARO}}{\text{PGEARI} \times 4000},$$

wobei PGEARO (SDO 2020_h, Subindex 08_h) die Anzahl der Inkmente enthält, die gefahren werden, wenn die zu fahrende Strecke PGEARI (SDO 2020_h, Subindex 09_h) beträgt. Zu beachten ist, dass dabei eine Motorumdrehung einer Inkrementzahl von $2^{20} = 1048567$ entspricht.

Subindex	03 _h
Kurzbeschreibung	Fahrauftragsart
Mode	pp
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Einheit	—
Wertebereich	0..FFFF _h
EEPROM	nein
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index werden Fahrparameter des Fahrauftrags eingestellt.
Die Bedeutung der Bits wird in den folgenden Tabellen erklärt.

Bit	Wert	Bedeutung
0	0x0001 _h	Bit für die Art des relativen/absoluten Fahrsatzes (s. Tabelle 2)
1	0x0002 _h	Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2)
2	0x0004 _h	Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2)
3	0x0008 _h	=0 kein Folgefahrsatz vorhanden, nach dem Erreichen der Zielposition bleibt der Antrieb stehen =1 Folgefahrsatz vorhanden, nach dem Erreichen der Zielposition wird automatisch der Folgefahrsatz gestartet. Die Nummer des Folgefahrsatzes wird mit dem Kommando O_FN vorgegeben.
4	0x0010 _h	Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)
5	0x0020 _h	Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)
6	0x0040 _h	Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)
7	0x0080 _h	Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)
8	0x0100 _h	Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)
9	0x0200 _h	reserviert
10	0x0400 _h	reserviert
11	0x0800 _h	reserviert
12	0x1000 _h	=0 die Brems- und Anfahrbeschleunigung wird als Brems-/Anfahrzeit von 0 auf die Zielgeschwindigkeit (in msek) vorgegeben. =1 die Brems- und Anfahrbeschleunigung wird in mm/sek ² vorgegeben. (s. auch Kommandos O_ACC1, O_ACC2, O_DEC1, O_DEC2).
13	0x2000 _h	=0 die Zielposition und die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes werden als Inkremente interpretiert. Es findet keine Umrechnung statt. =1 die Zielposition und die Zielgeschwindigkeit werden vor dem Start des Fahrsatzes in Inkremente umgerechnet. Für die Umrechnung werden die Parameter PGEAR1 und PGEAR0 benutzt. (s. auch Kommandos O_S, O_V, PGEAR1, PGEAR0)
14	0x4000 _h	=0 die Geschwindigkeit des Fahrsatzes wird beim Fahrsatzstart als die Zielgeschwindigkeit übernommen. =1 die Zielgeschwindigkeit wird beim Fahrsatzstart analog vorgegeben (SW1). Beim Start des Fahrsatzes wird der analoge SW1-Wert eingelesen und als die Zielgeschwindigkeit übernommen (Skalierung: 10V=VSCALE1). Das Vorzeichen der SW1-Spannung wird ignoriert.
15	0x8000 _h	Bit 3 für die Art des relativen Fahrsatzes (s. separate Tabelle)

Art des relativen / absoluten Fahrsatzes

Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 15	Bedeutung
0	x	x	x	Absoluter Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als die Zielposition gewertet.
1	0	0	x	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. Die Zielposition wird abhängig vom Zustand der IN-POSITION Meldung berechnet: IN-POSITION=1: neue Zielposition=letzte Zielposition + Verfahrstrecke IN-POSITION=0: neue Zielposition=aktuelle Position + Verfahrstrecke
1	1	0	x	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=letzte Zielposition+Verfahrstrecke
1	0	1	x	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=aktuelle Position+Verfahrstrecke
1	1	1	0	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=positive Latchposition+Verfahrstrecke (s. auch Kommando LATCH32)
1	1	1	1	Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. neue Zielposition=negative Latchposition+Verfahrstrecke (s. auch Kommando LATCH32N)

Art des Folgefahrsatzes

Bit 4 NOBRAKE	Bit 5 FOL IO	Bit 6 HI/LO	Bit 7 FTIME	Bit 8 VTARG	Bedeutung
0	0	0	0	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Anschließend wird der Folgefahrsatz gestartet.
1	0	0	0	0	Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition. Der Antrieb fährt mit der Zielgeschwindigkeit bis in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Anschließend wird bei voller Geschwindigkeit auf den Folgefahrsatz umgeschaltet.
1	0	0	0	1	Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition. Der Umschaltpunkt auf den Folgefahrauftrag wird so vorverlegt, dass in der Zielposition des ersten Fahrsatzes die Zielgeschwindigkeit des Folgefahrsatzes bereits erreicht wird.
0	1	0	0	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand LOW erreicht hat.
0	1	1	0	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand HIGH erreicht hat.
0	0	0	1	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, nachdem die programmierte Verzögerungszeit (O_FTIME) abgelaufen ist.
0	1	0	1	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand LOW erreicht hat oder nachdem die programmierte Verzögerungszeit (O_FTIME) abgelaufen ist.
0	1	1	1	0	Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktion INxMODE=15) den Zustand HIGH erreicht hat oder nachdem die programmierte Verzögerungszeit (O_FTIME) abgelaufen ist.

Subindex	04 _h
Kurzbeschreibung	Trajektorie
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 33)
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: In Vorbereitung

Subindex	05 _h
Kurzbeschreibung	Fahrauftragsnummer
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 35)
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..180, 129..255
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Nummer des angewählten Fahrauftrags vorgegeben. Dabei sind die Fahraufträge 1 bis 180 EEPROM – Fahrsätze, die Fahraufträge 192 bis 255 sind RAM – Fahraufträge. Die RAM – Fahraufträge werden beim Einschalten oder bei einem Reset des Servoverstärkers mit den ersten 64 EEPROM – Fahraufträgen gefüllt. Der Fahrauftrag 0 ist ebenfalls ein RAM – Fahrauftrag, der zum einen als Kopierpuffer für Fahraufträge zum anderen zum Eintragen von Fahrauftragsdaten für den Direktfahrauftrag (RPDO 34) Verwendung findet.

Subindex	06 _h
Kurzbeschreibung	Anfahrzeit (Beschleunigung)
Einheit	ms
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0


Beschreibung: Über diesen Index wird die Gesamtzeit angegeben, um auf die Zielgeschwindigkeit des Fahrauftrags zu kommen. Über die Wahl des Wertes des Subindex 08_h wird die Form der Beschleunigungsrampe eingestellt.

Subindex	07 _h
Kurzbeschreibung	Bremszeit (Verzögerung)
Einheit	ms
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Gesamtzeit angegeben, um die Geschwindigkeit zur Zielposition auf 0 zu bringen. Über die Wahl des Wertes des Subindex 09_h wird die Form der Beschleunigungsrampe eingestellt.

Subindex	08 _h
Kurzbeschreibung	Ruckbegrenzung (Beschleunigung) (i.V.)
Einheit	ms
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Form der Beschleunigungsrampe vorgegeben. Der Wert muss kleiner als die Hälfte der Anfahrzeit (Subindex 06_h) gewählt werden. Folgende Darstellung dient zur Veranschaulichung des Sachverhalts:



Dabei entspricht T_1 dem Subindex 06_h, T_2 dem Subindex 08_h. Bei $T_2 = 0$ wird eine Trapezrampe gefahren, bei $T_2 = \frac{T_1}{2}$ wird in etwa eine \sin^2 – Rampe gefahren.

Subindex	09 _h
Kurzbeschreibung	Ruckbegrenzung (Verzögerung)(i.V.)
Einheit	ms
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	0..65535
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Form der Bremsrampe vorgegeben. Der Wert muss kleiner als die Hälfte der Bremszeit (Subindex 07_h) gewählt werden. Die Ruckbegrenzung wirkt hier sinngemäß wie bei der Begrenzung für das Anfahren.

Subindex	0A _h
Kurzbeschreibung	Nummer des Folgefahrauftrages
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	0..180, 192..255
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index wird die Nummer eines Folgefahrauftrags eingestellt. Ob mit diesem fortgefahren wird, wird über den Subindex 03_h, Bit 3 eingestellt.

Subindex	0B _h
Kurzbeschreibung	Startverzögerung Folgefahrauftrag
Einheit	ms
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	1..65535
Defaultwert	0

Beschreibung: Über dieses Objekt wird eine Verzögerungszeit eingestellt, mit der der Folgefahrauftrag gestartet wird. Dazu muss diese Funktion über Subindex 03_h, Bit 7 freigegeben werden.

Subindex	0C _h
Kurzbeschreibung	Kopieren eines Fahrauftrages
Einheit	—
Zugriff	w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	2 x UNSIGNED16
Wertebereich	Jeweils 0..180, 192..255
Defaultwert	0, 0

Beschreibung: Über dieses Objekt können Fahraufträge kopiert werden. Die Nummer, die zuerst im CAN – Telegramm erscheint, beschreibt dabei den Quell – Fahrauftrag, die folgende Nummer den Ziel – Fahrauftrag.

Subindex	0D _h
Kurzbeschreibung	Wichtungsfaktor Geschwindigkeit
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED16
Wertebereich	0..65535
Defaultwert	1

Beschreibung: Über dieses Objekt wird ein Multiplikator für die im RPDO Fahrsatz angegebene Geschwindigkeit eingestellt.

Subindex	0E _h
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeit Direktfahrauftrag
Einheit	Inkrement / 250µs, bzw. Auflösungsabhängig
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über dieses Objekt wird die Geschwindigkeit für den Direktfahrauftrag (Fahrsatz 0) vorgegeben. Die Fahrauftragsart bestimmt dann, ob die Geschwindigkeit inkrementell oder als SI-Einheit ausgewertet wird.

IV.9 Latchfunktion

IV.9.1 SDO 2026h: Latchfreigabe

Index	2026 _h
Kurzbeschreibung	Freigabe der Latchfunktion für CAN
Objektcode	RECORD
Number of elements	1

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Freigabe der Latchfunktion für CAN
Einheit	—
Zugriff	r/w
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UINT8
Wertebereich	0, 1
Defaultwert	1

Beschreibung:

Der SERVOSTAR bietet die Möglichkeit über einen Latch - Eingang (Eingang 2, IN2MODE 26, auch konfigurierbar über SDO 3565_h, Subindex 01_h) eine Istposition hochgenau (Erfassungszeit < 1 µs) zu erfassen. Über das SDO 2026_h kann eingestellt werden, ob ein Latchimpuls über CAN gemeldet werden soll. Ein Wert von 0 bedeutet Sperren.

IV.10 Herstellerspezifische Istwerte

IV.10.1 SDO 2070h: Istwerte

Index	2070 _h
Kurzbeschreibung	Istwerte
Objektcode	RECORD
Number of elements	16

Beschreibung:

Über diesen Index werden relevante Istwerte des SERVOSTAR zur Verfügung gestellt.

Beschreibung der Subindizes:

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	Istlage
Einheit	—
Zugriff	r
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbare TPDO 22, TPDO 32)
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..16777215
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die Motorposition innerhalb von 16 Umdrehungen eingelesen werden. Eine Umdrehung wird dabei mit einer Inkrementzahl von 20 Bit aufgelöst. Es gilt also:
 1 Umdrehung $\Rightarrow 2^{20}$ Inkremente $\Rightarrow 1048576$ Inkremente

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	Istdrehzahl
Einheit	min ⁻¹
Zugriff	r
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbare TPDO 22, TPDO 32)
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..1677215
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die Motordrehzahl eingelesen werden.
Der Drehzahlwert entspricht dabei:

$$n[\text{min}^{-1}] = 1875 / 262144 \times \text{eingelesener Drehzahlwert}$$

Subindex	03 _h
Kurzbeschreibung	Inkrementeller Positionswert
Einheit	—
Zugriff	r
PDO mapping	möglich (vorgemappt auf wählbares TPDO 33)
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann der Inkrementalwert der Istposition gelesen werden.
Eine Umdrehung wird dabei mit einer Inkrementzahl von 20 Bit aufgelöst.
Es gilt also: 1 Umdrehung $\Rightarrow 2^{20}$ Inkremente = 1048576 Inkremente

Subindex	04 _h
Kurzbeschreibung	Lesen des 16 Bit Positionslatch
Einheit	—
Zugriff	r
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER16
Wertebereich	-(2 ¹⁵ -1)..(2 ¹⁵ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die gespeicherte (gelatchte) 16 Bit Position gelesen werden. Die Position wird in Inkrementen innerhalb einer Umdrehung ausgegeben. Die Ausgabe wird nicht von den Getriebefaktoren oder den Factor Groups beeinflusst.

Subindex	05 _h
Kurzbeschreibung	Lesen des 32 Bit Positionslatch
Einheit	—
Zugriff	r
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die gespeicherte (gelatchte) 32 Bit Position gelesen werden. Die Position wird in Inkrementen innerhalb einer Umdrehung ausgegeben. Die Ausgabe wird nicht von den Getriebefaktoren oder den Factor Groups beeinflusst.

Subindex	06 _h
Kurzbeschreibung	SI Positionswert
Einheit	µm
Zugriff	r
PDO mapping	möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die Istposition als SI – Einheit gelesen werden. Das Verhältnis von real zurückgelegter Strecke zu Motorumdrehungen wird durch
$$S_{SI} = S_{Inkr} \times \frac{PGEARI}{PGEARO}$$
 bestimmt, wobei PGEARO (SDO 2020_h, Subindex 08_h) die Anzahl der Inkremente enthält, die gefahren werden, wenn die zu fahrende Strecke PGEARI (SDO 2020_h, Subindex 09_h) beträgt. Zu beachten ist, dass dabei eine Motorumdrehung einer Inkrementzahl von 2²⁰ = 1048576 entspricht.

Subindex	07 _h
Kurzbeschreibung	SI Geschwindigkeitswert
Einheit	µm/s
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die Istgeschwindigkeit in SI – Einheiten gelesen werden.

Subindex	08 _h
Kurzbeschreibung	Schleppfehler
Einheit	µm
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann der momentan gemessene Schleppfehler in SI – Einheiten bestimmt werden.

Subindex	09 _h
Kurzbeschreibung	Effektivstrom
Einheit	mA
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..2 * Nennstrom [mA]
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann der momentan gemessene Effektivstrom gelesen werden.

Subindex	0A _h
Kurzbeschreibung	Drehzahl
Einheit	min ⁻¹
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die momentan gemessene Drehzahl gelesen werden.

Subindex	0B _h
Kurzbeschreibung	Kühlkörpertemperatur
Einheit	°C
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die Temperatur des Kühlkörpers bestimmt werden.

Subindex	0C _h
Kurzbeschreibung	Innentemperatur
Einheit	°C
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die Innentemperatur im Servoverstärker ausgelesen werden.

Subindex	0D _h
Kurzbeschreibung	Zwischenkreisspannung
Einheit	V
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die momentan gemessene Zwischenkreisspannung gelesen werden.

Subindex	0E _h
Kurzbeschreibung	Ballastleistung
Einheit	W
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die momentan gemessene Ballastleistung angezeigt werden.

Subindex	0F _h
Kurzbeschreibung	I ² T-Belastung
Einheit	%
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann die I²t – Belastung gelesen werden.

Subindex	10 _h
Kurzbeschreibung	Betriebsdauer
Einheit	min
Zugriff	r
PDO mapping	nicht möglich
Datentyp	INTEGER32
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)..(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0

Beschreibung: Über diesen Index kann der Betriebsstundenzähler des Servoverstärkers ausgelesen werden.

Subindex	11 _h
Kurzbeschreibung	erweiterter Status für TPDO 33
Einheit	—
Zugriff	r
PDO mapping	möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
Defaultwert	—

Beschreibung:

Bit	Wert	Beschreibung
0	0x00000001	Status Eingang 1
1	0x00000002	Status Eingang 2
2	0x00000004	Status Eingang 3
3	0x00000008	Status Eingang 4
4	0x00000010	reserviert
5	0x00000020	reserviert
6	0x00000040	reserviert
7	0x00000080	reserviert
8	0x00000100	reserviert
9	0x00000200	reserviert
10	0x00000400	reserviert
11	0x00000800	reserviert
12	0x00001000	reserviert
13	0x00002000	reserviert
14	0x00004000	reserviert
15	0x00008000	reserviert
16	0x00010000	Auftrag aktiv (Lageregelung)
17	0x00020000	Referenzpunkt gesetzt
18	0x00040000	Home-Position
19	0x00080000	In-Position
20	0x00100000	Positionslatch erfolgt
21	0x00200000	frei
22	0x00400000	Meldung Position 1
23	0x00800000	Meldung Position 2
24	0x01000000	Meldung Position 3
25	0x02000000	Meldung Position 4
26	0x04000000	Initialisierung beendet
27	0x08000000	frei
28	0x10000000	Motorstillstand
29	0x20000000	Sicherheitsrelais
30	0x40000000	Endstufe freigegeben
31	0x80000000	Fehler steht an

IV.11 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)

IV.11.1 Allgemeine Informationen

Der Profile Velocity Mode ermöglicht die Verarbeitung von Geschwindigkeitssollwerten und den zugehörigen Beschleunigungen.

IV.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
606C _h	VAR	velocity_actual_value	INTEGER32	r
60FF _h	VAR	target_velocity	INTEGER32	r/w

IV.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ IV.4)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ IV.4)
6063 _h	VAR	position_actual_value*	INTEGER32	pc (⇒ IV.12)
6083 _h	VAR	profile_acceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ IV.14)
6084 _h	VAR	profile_deceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ IV.14)
6086 _h	VAR	motion_profile_type	INTEGER16	pp (⇒ IV.14)
6094 _h	ARRAY	velocity_encoder_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ IV.5)

IV.11.4 Objektbeschreibung

IV.11.4.1 SDO 606Ch: velocity_actual_value* (DS402)

Das Objekt "velocity_actual_value" repräsentiert die aktuelle Drehzahl. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity_encoder_resolution" (SDO 6096_h) ab.

Index	0x606C _h
Name	velocity_actual_value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pv
Zugriff	r
PDO Mapping	möglich
Einheit	velocity units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

IV.11.4.2 SDO 60FFh: target_velocity (DS402)

Die Solldrehzahl (target_velocity) repräsentiert den Sollwert für den Rampengenerator. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity_encoder_resolution" (SDO 6096h) ab.

Index	0x60FFh
Name	target_velocity
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pv
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	Inkrement
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

IV.12 Position Control Function (pc) (DS402)

IV.12.1 Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden die Positionswerte beschrieben, die im Zusammenhang mit dem Lage-regler des Antriebs stehen. Sie finden Verwendung im Profile Position Mode.

IV.12.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
6063h	VAR	position_actual_value*	INTEGER32	r
6064h	VAR	position_actual_value	INTEGER32	r

IV.12.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
607Ah	VAR	target_position	INTEGER32	pp (⇒ IV.14)
607Bh	VAR	position_range_limit	INTEGER32	pp (⇒ IV.14)
607Ch	VAR	home-offset	INTEGER32	hm (⇒ IV.13)
6093h	VAR	position_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ IV.5)
6094h	ARRAY	velocity_encoder_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ IV.5)
6096h	ARRAY	acceleration_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ IV.5)
6040h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ IV.4)
6041h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ IV.4)

IV.12.4 Objektbeschreibung

IV.12.4.1 SDO 6063h: position_actual_value* (DS402)

Das Objekt position_actual_value liefert die aktuelle Istposition in Inkremente. Die Auflösung pro Umdrehung kann 16 Bit oder 20 Bit betragen (s. Kommando PRBASE).

Index	0x6063 _h
Name	position_actual_value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pc, pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	Inkremente (1 Umdr. = 16Bit / 20Bit)(s. PRBASE)f
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

IV.12.4.2 SDO 6064h: position_actual_value (DS402)

Das Objekt position_actual_value liefert die aktuelle Istposition. Die Auflösung (herstellerspez. Einheiten s. SDOs 2020_h 08_h/09_h oder nach Antriebsprofil DSP402 s. SDO 607A_h) kann mit den Getriebefaktoren des Lageregler geändert werden.

Hinweis: Dieses Objekt sollte nicht in ein synchrones TPDO definiert (mapped) werden.

Index	0x6064 _h
Name	position_actual_value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pc, pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	position units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

IV.13 Homing Mode (hm) (DS402)

IV.13.1 Allgemeine Informationen

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Parameter, die zur Definition einer Referenzierung benötigt werden.

IV.13.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
607C _h	VAR	home_offset	INTEGER32	r/w
6098 _h	VAR	homing_method	INTEGER8	r/w
6099 _h	ARRAY	homing_speeds	UNSIGNED32	r/w
609A _h	VAR	homing_acceleration	UNSIGNED32	r/w

IV.13.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ IV.4)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ IV.4)

IV.13.4 Objektbeschreibung

IV.13.4.1 SDO 607Ch: home_offset (DS402)

Der Referenzoffset ist die Differenz zwischen der Nullposition der Anwendung und des Maschinen-nullpunktes. Alle nachfolgenden absoluten Fahraufträge berücksichtigen den Referenzoffset.

Index	0x607C _h
Name	home_offset
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	hm
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
Defaultwert	0
EEPROM	ja

IV.13.4.2 SDO 6098h: homing_method (DS402)

Index	0x6098 _h
Name	homing_method
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8
Mode	hm
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	position units
Wertebereich	-128..127
Defaultwert	0
EEPROM	ja

Die folgenden Referenzfahrtmethoden werden unterstützt:

Methode nach DSP402	Kurzbeschreibung Referenz	ASCII-Kommando
-128..-4	reserviert	—
-3	Fahren auf mechanischen Anschlag, mit Nullpunktsuche	NREF = 7
-2	Setzen des Referenzpunktes auf die aktuelle Position unter Berücksichtigung des Schleppabstandes	NREF = 6
-1	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung (Drehrichtung entfernungsabhängig)	NREF = 5, DREF= 2
0	reserviert	—
1	Referenzfahrt auf negativen Endschanter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 2, DREF= 0
2	Referenzfahrt auf positiven Endschanter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 2, DREF= 1
3..7	werden nicht unterstützt	—
8	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 1, DREF= 1
9..11	werden nicht unterstützt	—
12	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 1, DREF= 0
13..14	werden nicht unterstützt	—
15..16	reserviert	—
17	Referenzfahrt auf negativen Endschanter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 4, DREF= 0
18	Referenzfahrt auf negativen Endschanter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 4, DREF= 1
19..23	werden nicht unterstützt	—
24	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 3, DREF= 1
25..27	werden nicht unterstützt	—
28	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 3, DREF= 0
29..30	werden nicht unterstützt	—
31..32	reserviert	—
33	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung negativ	NREF = 5, DREF= 0
34	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung positiv	NREF = 5, DREF= 1
35	Setzen des Referenzpunktes an die aktuelle Position	NREF = 0
36..127	reserviert	—

IV.13.4.2.1 Beschreibung der Referenzierungsmethoden

Durch die Auswahl einer Referenzfahrtart durch Beschreiben des Parameters homing_method (SDO 6098_h) wird folgendes bestimmt:

- das Referenzsignal (PStop, NStop, Referenzschalter)
- die Richtung der Referenzfahrt
und, wenn passend
- die Position des Nullimpulses

Die Referenzposition wird durch den Referenzoffset (SDO 607C_h) festgelegt. Zur Anpassung der Grundeinstellung der Motorlage bei Referenzierung auf den Nullimpuls kann der herstellerspezifische Parameter ENCZERO (SDO 3537_h, Subindex 01_h) verwendet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Referenzfahrtarten finden Sie in der Beschreibung der Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE.

IV.13.4.3 SDO 6099h: homing_speeds (DS402)

Index	0x6099 _h
Name	homing_speeds
Objektcode	ARRAY
Number of elements	1
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	speed_during_search_for_switch
Mode	hm
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	velocity units
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
EEPROM	ja
Defaultwert	2 ²⁰

IV.13.4.4 SDO 609Ah: homing_acceleration (DS402)

Index	0x609A _h
Name	homing_acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	hm
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	acceleration units
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
Defaultwert	0
EEPROM	ja

IV.13.5 Homing Mode Sequence

Mit Setzen des Bit 4 (positive Flanke) wird die Referenzfahrt gestartet. Der erfolgreiche Abschluss wird mit Bit 12 im Zustandswort angezeigt (s. SDO 6041_h). Bit 13 zeigt einen Fehler an, der sich während der Referenzfahrt ereignet hat. Hier ist der Fehlercode auszuwerten:
Error register (SDOs 1001_h, 1003_h), manufacturer status (SDO1002_h)


Bit 4	Bedeutung
0	Referenzfahrt inaktiv
0 ⇒ 1	Referenzfahrt starten
1	Referenzfahrt aktiv
0 ⇒ 1	Unterbrechung der Referenzfahrt

Bit 13	Bit 12	Bedeutung
0	0	Referenzpunkt nicht gesetzt bzw. Referenzfahrt noch nicht abgeschlossen
0	1	Referenzpunkt gesetzt bzw. Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen
1	0	Referenzfahrt konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. (Schleppfehler)
1	1	kein erlaubter Zustand

IV.14 Profile Position Mode (pp)

IV.14.1 Allgemeine Informationen

Die Struktur dieser Betriebsart ist hier dargestellt:



Die spezielle Handshake-Verarbeitung von Controlword und Statusword wird in Kapitel IV.14.4.1 beschrieben.

IV.14.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Zugriff
607A _h	VAR	target_position	INTEGER32	r/w
607B _h	ARRAY	position_range_limit	INTEGER32	r/w
6081 _h	VAR	profile_velocity	UNSIGNED32	r/w
6083 _h	VAR	profile_acceleration	UNSIGNED32	r/w
6084 _h	VAR	profile_deceleration	UNSIGNED32	r/w
6085 _h	VAR	quick_stop_deceleration	UNSIGNED32	r/w
6086 _h	VAR	motion_profile_type	INTEGER16	r/w

IV.14.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Type	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ IV.4)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ IV.4)
605A _h	VAR	quick_stop_option_code	INTEGER16	dc (⇒ IV.4)
6093 _h	ARRAY	position_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ IV.5)
6094 _h	ARRAY	velocity_encoder_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ IV.5)
6097 _h	ARRAY	acceleration_factor	UNSIGNED32	fg (⇒ IV.5)

IV.14.4 Objektbeschreibung

IV.14.4.1 SDO 607Ah: target_position (DS402)

Das Objekt target_position definiert die Zielposition des Antriebes. Abhängig vom Bit 6 im controlword wird die Zielposition als relativer Weg oder als absolute Position interpretiert. Dabei kann die Art der Relativfahrt durch den herstellerspezifischen Parameter 2022_h Subindex 03_h weiter aufgeschlüsselt werden.

Die mechanische Auflösung wird über die Getriebefaktoren SDO 6093_h Subindex 01_h und 02_h eingestellt.

Index	0x607A _h
Name	target_position
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	$-(2^{31}-1) \dots (2^{31}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	nein

IV.14.4.2 SDO 607Bh: position_range_limit (DS402)

Mit dem Objekt "position_range_limit" wird der Anfang und das Ende des Verfahrbereiches für eine Modulo - Achse festgelegt. Der Anfang des Bereiches wird mit Subindex 01_h "min_position_range_limit" (ASCII SRND) und das Ende mit Subindex 02_h "max_position_range_limit" (ASCII ERND) definiert. Diese Funktionalität kann erst nach einer Neukonfiguration des Geräts verwendet werden. Dazu muss das SDO 2020_h Subindex 01_h mit dem Wert 2 versehen werden und danach die Konfigurationsprozedur gestartet werden (⇒ Kap. VI.4).

Index	0x607B _h
Name	position_range_limit
Objektcode	ARRAY
Number of elements	2
Datentyp	INTEGER32

Subindex	01 _h
Kurzbeschreibung	min_position_range_limit
Mode	pp, pc
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	position units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
EEPROM	ja
Defaultwert	-2^{31}

Subindex	02 _h
Kurzbeschreibung	max_position_range_limit
Mode	pp, pc
Zugriff	r/w
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	position units
Wertebereich	$(-2^{31})..(2^{31}-1)$
EEPROM	ja
Defaultwert	$2^{31}-1$

IV.14.4.3 SDO 6081h: profile_velocity (DS402)

Die profile_velocity ist die Endgeschwindigkeit, die nach der Beschleunigungsphase eines Fahrauftrages erreicht werden soll. Die verwendete Skalierung ist abhängig von dem eingestellten "velocity_encoder_factor" (SDO 6094_h).

Der Sollwert wird in Abhängigkeit des eingestellten Operationsmode (pp, pv) benutzt.

Index	0x6081 _h
Name	profile_velocity
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	pp, pv
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	speed units
Wertebereich	$0..(2^{32}-1)$
Defaultwert	10
EEPROM	nein

IV.14.4.4 SDO 6083h: profile_acceleration (DS402)

Die Beschleunigungsrampe (profile_acceleration) wird in Einheiten, die der Anwender definiert hat, vorgegeben. Die Verarbeitung bzw. Interpretation des Beschleunigungswertes kann auf zwei Arten erfolgen:

- **Interne Getriebefaktoren PGEARI = PGEARO (s. SDOs 2020_h 08_h/09_h, s. ASCII - Kommando PGEARI/PGEARO)**
Die Beschleunigungsrampe wird als Beschleunigungszeit [ms] oder Beschleunigungssteigung [Inkr./s²] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit (SDO 6081_h "profile_velocity") interpretiert. Die Skalierung des Wertes ist abhängig vom Beschleunigungsfaktor (SDO 6097_h "acceleration_factor").
Hinweis: Z. Zt. wird nur die Einheit Beschleunigungszeit unterstützt!
- **Interne Getriebefaktoren PGEARI <> PGEARO (s. SDOs 2020_h 08_h/09_h, s. ASCII - Kommando PGEARI/PGEARO)**
Die Beschleunigungsrampe wird als Beschleunigungszeit [ms] oder Beschleunigungssteigung [Längeneinheit/s²] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit interpretiert. Die Skalierung des Wertes ist abhängig von den eingestellten Getriebefaktoren (s. Beschreibung der ASCII - Kommandos PGEARI und PGEARO) und der eingestellten Basiseinheiten [ms] oder [Längeneinheit/s²]. Die Vorwahl der Basiseinheit erfolgt über Bit 12 im controlword des Fahrauftrages (SDO 2022_h03_h, ASCII - Kommando O_C).

Die Art der Beschleunigungsrampe kann als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden (s. SDO 6086_h).

Index	0x6083 _h
Name	profile_acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	acceleration units
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
Defaultwert	0

IV.14.4.5 SDO 6084h: profile_deceleration (DS402)

Die Bremsrampe wird analog zur Beschleunigungsrampe behandelt. (s. SDO 6083_h)

Index	0x6084 _h
Name	profile_deceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	acceleration units
Wertebereich	0..(2 ³² -1)
Defaultwert	0

IV.14.4.6 SDO 6086h: motion_profile_type (DS402)

Die Art der Beschleunigungsrampe kann mit diesem Objekt als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden.

Index	0x6086 _h
Name	motion_profile_type
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER16
Mode	pp
Zugriff	r/w
PDO Mapping	möglich
Einheit	keine
Wertebereich	$(-2^{15})..(2^{15}-1)$
Defaultwert	—
EEPROM	ja

profile code	profile type
-32768..-1	herstellerspez. (wird nicht unterstützt)
0	linear (trapez)
1	sin ²
2..32767	profilspez. Erweiterungen (wird nicht unterstützt)

IV.14.5 Funktionelle Beschreibung

In diesem Profil werden zwei Wege der Positionssollwertübergabe an den Antrieb unterstützt.


Eine Folge von Sollwerten:

Nach Erreichen der Zielposition berechnet der Antrieb sofort die Bewegung zur vorher übergebenen neuen Zielposition. Dies führt zu einer kontinuierlichen Bewegung, ohne dass der Antrieb zwischendurch auf Geschwindigkeit 0 abbremst. Beim SERVOSTAR ist dies nur bei Verwendung von Trapezrampen möglich.


Einzelne Sollwerte:

Nach Erreichen der Zielposition signalisiert der Antrieb an den Master, dass er das Ziel erreicht hat und erhält dann einen neuen Sollwert. Nach Erreichen der Zielposition ist die Geschwindigkeit normalerweise 0 bevor die Achse zu einer neuen Zielposition fährt.


Die zwei Arten werden über das Timing der Bits new_setpoint, change_set_immediately des Steuerworts und das Bit setpoint_acknowledge des Zustandswort gesteuert. Diese Bits ermöglichen einen Handshake - Mechanismus, der es ermöglicht einen neuen Sollwert vorzubereiten während ein alter Fahrauftrag ausgeführt wird. Das verringert Reaktionszeiten innerhalb eines Steuerungsprogramms in einer Steuerung.



Die Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer "Folge von Sollwerten" und einzelnen Sollwerten. Der Startwert des Bits `change_set_immediatly` im Steuerwort entscheidet über die verwendete Art. Die betrachteten Beispiele gelten nur für Trapezrampen. Wenn das Bit `change_set_immediatly` auf 0 ist (durchgehender Strich in Bild 1) wird ein einzelner Sollwert vom Antrieb erwartet (1). Nachdem Daten an den Antrieb übergeben wurden, signalisiert der Master durch den Wechsel am Bit `new_setpoint` im Steuerwort auf "1", dass die Daten gültig sind (2). Der Antrieb antwortet mit dem `setpoint_acknowledge` Bit = 1 im Zustandswort nachdem er den Wert erkannt und gespeichert hat (3). Nun kann der Master das Bit `new_setpoint` auf 0 setzen (4) woraufhin der Antrieb durch Rücksetzen des Bits `setpoint_acknowledge` signalisiert, dass er wieder neue Sollwerte entgegennehmen kann (5). In Bild 2 führt dieser Mechanismus zu einer Geschwindigkeit von 0 nachdem eine Rampe gefahren wurde, um eine Zielposition X_1 zur Zeit t_1 zu erreichen. Nach dem Signal an den Master, dass das Ziel erreicht wurde, wird die neue Zielposition zum Zeitpunkt t_2 verarbeitet und zum Zeitpunkt t_3 erreicht.



Mit dem Bit `change_set_immediatly` = 1 (symbolisiert durch die gestrichelte Linie in Bild 1) weist der Master den Antrieb an direkt nach dem Erreichen des letzten Sollwerts einen neuen Sollwert zu verarbeiten. Das Timing der Signale bleibt das gleiche. Diese Vorgehensweise bewirkt beim Antrieb, dass er schon den nächsten Sollwert X_2 verarbeitet und Geschwindigkeit behält, wenn er die Zielposition X_1 zum Zeitpunkt t_1 erreicht. Danach fährt der Antrieb zur schon berechneten Zielposition X_2 .



Bits im controlword:

- Bit 4 `new_set_point` (positive Flanke!)
- Bit 5 `change_set_immediatly`
- Bit 6 `absolut / relativ`

Bits im statusword:

- Bit 12 `setpoint acknowledge`
- Bit 13 `following error`

Hinweis zur Fahrauftragsart "relativ":

Wird das Bit 6 gesetzt, ist die Fahrauftragsart "relativ in Abhängigkeit zur letzten Zielposition oder Istposition" aktiviert. Sollten andere Relativarten gewünscht sein, sind diese im Vorfeld mit dem SDO 2022_h Subindex 03_h "Positionierdaten für den Mode Lage" zu aktivieren (s. auch SDO 2022_h Subindex 03_h oder ASCII Objekt O_C).

Hinweis zum Mode Profile Position Mode:

Funktionale Beschreibung für den Mode: Profile Position Mode

Das Antriebsprofil DSP402 unterscheidet zwei Methoden Zielpositionen anzufahren. Diese beiden Methoden werden über die Bits "new_setpoint" und "change_set_immediatly" im controlword und "setpoint_acknowledge" im statusword gesteuert. Mit Hilfe dieser Bits kann ein Fahrauftrag aufgebaut werden, während ein anderer gerade ausgeführt wird (Handshake).

- **Anfahren von mehreren Zielpositionen ohne Zwischenstopp**

Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird sofort die nächste Zielposition angefahren. Voraussetzung ist, dass dem Antrieb neue Sollwerte signalisiert werden. Dies wird mit einer positiven Flanke (Bit "new_setpoint") realisiert. Das Bit "setpoint_acknowledge" darf hierbei nicht gesetzt sein (siehe auch Handshake DSP402).

Die Geschwindigkeit wird, nach Erreichen des ersten Zielpunktes, nicht auf Null reduziert.

- **Anfahren von einer einzelnen Zielpositionen**

Der Antrieb fährt in die Zielposition, wobei die Geschwindigkeit auf Null reduziert wird. Das Erreichen der Zielposition wird mit dem Bit "target_reached" im statusword signalisiert.

V Der Objektkanal

V.1 Objektbeschreibung

V.1.1 SDO > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal

Das Objektverzeichnis ist ab Index 3500_h (reservierter Objektbereich 3500_h– 3900_h) um sämtliche Geräteobjekte erweitert worden, die mit bis zu 4 Byte Nutzdaten darstellbar sind. Dieser Bereich ist dynamisch erweiterbar d.h., neue Geräteparameter, die das o. g. Datenformat erfüllen, werden bei Erweiterungen in der "Kernfirmware" **automatisch** der Tabelle angehängt. Mit Hilfe des SDO 3500_h (Subindex 01_h, read) kann die Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal bestimmt werden (⇒ Kap. VI.3).

Jedes Objekt in diesem Bereich wird mit Hilfe von 8 Subindizes beschrieben. Diese Struktur baut sich folgendermaßen auf:

Index	> 3500 _h
Name	Objektabhängig
Objektcode	VAR
Datentyp	RECORD

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Einheit	—
Zugriff	—
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	0...2 ⁸ -1
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	01 _h
Beschreibung	Lesen / Schreiben eines Parameters
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	s. jeweiliges ASCII-Kommando
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	s. Subindex 04 _h
Defaultwert	s. jeweiliges ASCII-Kommando

Subindex	02 _h
Beschreibung	Lesen des unteren Grenzwertes
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	03 _h
Beschreibung	Lesen des oberen Grenzwertes
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	04 _h
Beschreibung	Lesen des Defaultwertes
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Subindex	05 _h
Beschreibung	Lesen des Parameterformats
Einheit	—
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	—
Defaultwert	—

Beschreibung:

Die folgenden Parameterformate sind möglich:

0	Funktion (keine Parameter)
1	Funktion (INTEGER32 Parameter)
2	Funktion (INTEGER32 Parameter mit Wichtung 3)
3	INTEGER8
4	UINTEGER8
5	INTEGER16
6,13	UINTEGER16
7	INTEGER32
8,12	UINTEGER32
9,10	INTEGER32 (Wichtung 3)

**Achtung:**

Auf Parameter mit dem Parameterformat 0 darf nur lesend zugegriffen werden!

Subindex	06 _h
Beschreibung	Lesen der Parameter-Kontrolldaten
Einheit	—
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..2 ³² -1
EEPROM	—
Defaultwert	—

Beschreibung:

0x00010000 Nach einer Änderung muss die Variable abgespeichert, und der Regler resettiert werden.

0x00020000 Variable wird im seriellen EEPROM abgespeichert.

0x00200000 Variable ist read-only, darf nicht über den Bus geschrieben werden.

Subindex	07 _h / 08 _h
Beschreibung	reserviert
Einheit	—
Zugriff	r
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	0..2 ³² -1
EEPROM	—
Defaultwert	—

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
3500	MAXSDO	INTEGER32	—	—	—
3501	ACC	INTEGER16	—	—	Ja
3502	ACCR	INTEGER16	—	—	Ja
3503	ACTFAULT	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3504	ACTIVE	INTEGER8	—	—	Nein
3505	ADDR	UNSIGNED8	—	—	Ja
3506	AENA	INTEGER8	—	—	Ja
3507	ANCNFG	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3508	ANDB	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3509	ANIN1	INTEGER32	—	—	Nein
350A	ANIN2	INTEGER32	—	—	Nein
350B	ANOFF1	INTEGER16	—	—	Ja
350C	ANOFF2	INTEGER16	—	—	Ja
350D	ANOUT1	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
350E	ANOUT2	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
350F	ANZERO1	—	—	—	—
3510	ANZERO2	—	—	—	—
3511	AVZ1	INTEGER32	<input checked="" type="checkbox"/>	—	Ja
3512	CALCHP	—	—	Enabled	—
3513	CALCRK	—	—	Enabled	—
3514	CALCRP	—	—	Disabled + Reset	—
3515	CBAUD	INTEGER16	—	Disabled + Reset	Ja
3516	reserviert				
3517	CDUMP	—	—	—	—
3518	CLRFAULT	—	—	—	—
3519	CLRHR	—	—	—	—
351A	CLRORDER	INTEGER16	—	Disabled	—
351B	CLRWARN	UNSIGNED8	—	Disabled + Reset	Ja
351C	CONFIG	—	—	—	—
351D	CONTINUE	—	—	Enabled	—
351E	CTUNE	—	—	Enabled	—
351F	CUPDATE	—	—	Disabled	—

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
3520	DAOFFSET1	INTEGER16	—	—	Ja
3521	DAOFFSET2	INTEGER16	—	—	Ja
3522	DEC	INTEGER16	—	—	Ja
3523	DECDIS	INTEGER16	—	—	Ja
3524	DECR	INTEGER16	—	—	Ja
3525	DECSTOP	INTEGER16	—	—	Ja
3526	DEVICE	—	—	—	Nein
3527	DICONT	INTEGER32	☒	—	Nein
3528	DIFVAR	—	—	—	—
3529	DIPEAK	INTEGER32	☒	—	Nein
352A	DIR	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
352B	DIS	—	—	Enabled	—
352C	DREF	INTEGER8	—	—	Ja
352D	DRVSTAT	INTEGER32	—	—	Nein
352E	DR_TYPE	INTEGER16	—	—	Nein
352F	DUMP	—	—	—	—
3530	EN	—	—	Disabled	—
3531	ENCCAPT	INTEGER8	—	Disabled	Ja
3532	ENCIN	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
3533	ENCLINES	INTEGER16	—	Disabled + Reset	Ja
3534	ENCMODE	INTEGER8	—	—	Ja
3535	ENCOUT	INTEGER16	—	—	Ja
3536	reserviert				
3537	ENCZERO	INTEGER16	—	—	Ja
3538	EXTMUL	INTEGER16	—	—	Ja
3539	EXTPOS	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
353A	EXTWD	INTEGER32	—	—	Ja
353B	FBTYPE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
353C	FILTMODE	UNSIGNED8	—	Disabled + Reset	Ja
353D	FOLDMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
353E	GEARI	INTEGER16	—	—	Ja
353F	GEARMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3540	GEARO	INTEGER16	—	—	Ja
3541	GET	—	—	—	—
3542	GP	INTEGER32	☒	—	Ja
3543	GPFBT	INTEGER32	☒	—	Ja
3544	GPFFT	INTEGER32	☒	—	Ja
3545	GPFFV	INTEGER32	☒	—	Ja
3546	GPTN	INTEGER32	☒	—	Ja
3547	GPV	INTEGER32	☒	—	Ja
3548	GV	INTEGER32	☒	—	Ja
3549	GVFBT	INTEGER32	☒	—	Ja
354A	GVFILT	INTEGER8	—	—	Ja
354B	GVFR	INTEGER32	☒	—	Ja
354C	GVT2	INTEGER32	☒	—	Ja
354D	GVTN	INTEGER32	☒	—	Ja
354E	HACOFFS	INTEGER16	—	—	Encoder
354F	HFACT1	INTEGER16	—	—	Encoder
3550	HASOFFS	INTEGER16	—	—	Encoder
3551	HDUMP	—	—	—	—
3552	HICOFFS	INTEGER16	—	—	Ja
3553	HIFACT1	INTEGER16	—	—	Encoder
3554	HISOFFS	INTEGER16	—	—	Encoder
3555	HRESET	—	—	—	—
3556	HSAVE	—	—	—	—
3557	HVER	—	—	—	Nein
3558	I	INTEGER32	☒	—	Nein
3559	I2T	INTEGER32	—	—	Nein
355A	I2TLIM	INTEGER8	—	—	Ja
355B	ICMD	INTEGER32	☒	—	Nein

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
355C	ICONT	INTEGER32	☒	—	Ja
355D	ID	INTEGER32	☒	—	Nein
355E	IDUMP	—	—	—	—
355F	IMAX	INTEGER32	☒	—	Nein
3560	IN	—	—	—	—
3561	IN1	INTEGER8	—	—	—
3562	IN1MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3563	IN1TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
3564	IN2	INTEGER8	—	—	Nein
3565	IN2MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3566	IN2TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
3567	IN3	INTEGER8	—	—	Nein
3568	IN3MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3569	IN3TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
356A	IN4	INTEGER8	—	—	Nein
356B	IN4MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
356C	IN4TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
356D	INPOS	—	—	—	—
356E	IPEAK	INTEGER32	☒	—	Ja
356F	IPEAKN	INTEGER32	☒	—	Ja
3570	IQ	INTEGER32	☒	—	Nein
3571	ISCALE1	INTEGER32	☒	—	Ja
3572	ISCALE2	INTEGER32	☒	—	Ja
3573	K	—	—	Enabled	Nein
3574	KC	INTEGER32	☒	—	Ja
3575	KEYLOCK	INTEGER8	—	—	Ja
3576	reserviert				
3577	L	INTEGER32	☒	—	Ja
3578	LATCH16	INTEGER16	—	—	—
3579	LATCH16N	INTEGER16	—	—	Nein
357A	LATCH32	INTEGER32	—	—	—
357B	LATCH32N	INTEGER32	—	—	Nein
357C	LATCHX32	INTEGER32	—	—	Nein
357D	LATCHX32N	INTEGER32	—	—	Nein
357E	LED1	INTEGER8	—	—	—
357F	LED2	INTEGER8	—	—	—
3580	LED3	INTEGER8	—	—	—
3581	LEDSTAT	INTEGER16	—	—	—
3582	LIST	—	—	—	Nein
3583	LOAD	—	—	—	Nein
3584	MAXTEMPE	INTEGER16	—	—	Ja
3585	MAXTEMPH	INTEGER16	—	—	Ja
3586	MAXTEMPM	INTEGER32	☒	—	Ja
3587	MBRAKE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3588	MDBCNT	—	—	—	—
3589	MDBGET	—	—	—	—
358A	MDBSET	INTEGER16	—	—	—
358B	MDUMP	—	—	—	—
358C	reserviert				
358D	MH	—	—	Enabled	—
358E	MICONT	INTEGER32	☒	—	Ja
358F	MIPEAK	INTEGER32	☒	—	Ja
3590	reserviert				
3591	MJOG	—	—	Enabled	—
3592	MVANGLP	INTEGER16	—	—	Ja
3593	MKT	INTEGER32	☒	—	Ja
3594	reserviert				
3595	MLGC	INTEGER32	☒	—	Ja
3596	MLGD	INTEGER32	☒	—	Ja
3597	MLGP	INTEGER32	☒	—	Ja

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
3598	MLGQ	INTEGER32	☒	—	Ja
3599	MNUMBER	INTEGER16	—	Disabled	Ja
359A	MONITOR1	INTEGER16	—	—	Nein
359B	MONITOR2	INTEGER16	—	—	Nein
359C	MPHASE	INTEGER16	—	Disabled	Ja
359D	MPOLES	INTEGER8	—	Disabled	Ja
359E	MRD	—	—	Enabled	—
359F	reserviert				
35A0	MRESBW	INTEGER16	—	—	Ja
35A1	MRESPOLES	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35A2	MSG	INTEGER8	—	—	Ja
35A3	MSPEED	INTEGER32	☒	—	Ja
35A4	reserviert				
35A5	MTANGLP	INTEGER16	—	—	Ja
35A6	reserviert				
35A7	MVANGLB	INTEGER32	—	—	Ja
35A8	MVANGLF	INTEGER16	—	—	Ja
35A9	M_RESET	—	—	Disabled	—
35AA	NONBTB	INTEGER8	—	—	Ja
35AB	NOTCHBW	INTEGER32	☒	—	Ja
35AC	NOTCHHZ	INTEGER32	☒	—	Ja
35AD	NREF	INTEGER8	—	—	Ja
35AE	O1	INTEGER8	—	—	Nein
35AF	O1MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35B0	O1TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
35B1	O2	INTEGER8	—	—	Nein
35B2	O2MODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35B3	O2TRIG	INTEGER32	—	—	Ja
35B4	OPMODE	INTEGER8	—	—	Ja
35B5	OPTION	INTEGER16	—	—	Nein
35B6	OVERRIDE	INTEGER8	—	—	Ja
35B7	O_ACC1	INTEGER16	—	—	Nein
35B8	O_ACC2	INTEGER16	—	—	Nein
35B9	O_C	INTEGER16	—	—	Nein
35BA	O_DEC1	INTEGER16	—	—	Nein
35BB	O_DEC2	INTEGER16	—	—	Nein
35BC	O_FN	INTEGER16	—	—	Nein
35BD	O_FT	INTEGER16	—	—	Nein
35BE	O_P	INTEGER32	—	—	Nein
35BF	O_V	INTEGER32	—	—	Nein
35C0	PBAL	INTEGER32	—	—	Nein
35C1	PBALMAX	INTEGER32	—	—	Ja
35C2	PBALRES	INTEGER8	—	—	Ja
35C3	PBAUD	INTEGER32	☒	—	Nein
35C4	PDUMP	—	—	—	—
35C5	PE	INTEGER32	—	—	Nein
35C6	PEINPOS	INTEGER32	—	—	Ja
35C7	PEMAX	INTEGER32	—	—	Ja
35C8	PFB	INTEGER32	—	—	Nein
35C9	PFB0	INTEGER32	—	—	Nein
35CA	PGEAR1	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
35CB	PGEAR0	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
35CC	PIOBUF	—	—	—	Nein
35CD	PMODE	INTEGER32	—	Disabled + Reset	Ja
35CE	PNOID	INTEGER32	—	—	Nein
35CF	POSCNFG	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35D0	PPOTYP	INTEGER8	—	—	Ja
35D1	PRBASE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
35D2	PRD	INTEGER32	—	—	Nein
35D3	PROMPT	INTEGER16	—	—	Nein
35D4	PSTATE	—	—	—	Nein

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
35D5	PTBASE	INTEGER8	—	—	Ja
35D6	PTMIN	INTEGER16	—	—	Ja
35D7	PV	INTEGER32	—	—	Nein
35D8	PVMAX	INTEGER32	—	—	Ja
35D9	PVMAXN	INTEGER32	—	—	Ja
35DA	reserviert				
35DB	reserviert				
35DC	READNIMP	—	—	—	—
35DD	READY	INTEGER8	—	—	Nein
35DE	RECDONE	INTEGER8	—	—	Nein
35DF	RECING	INTEGER8	—	—	Nein
35E0	RECOFF	—	—	—	—
35E1	RECRDY	INTEGER8	—	—	Nein
35E2	REFIP	INTEGER32	☒	—	Ja
35E3	REFPOS	INTEGER32	—	—	Nein
35E4	REMOTE	INTEGER8	—	—	Nein
35E5	RESPHASE	INTEGER16	—	—	Ja
35E6	RK	INTEGER16	—	—	Ja
35E7	ROFFS	INTEGER32	—	—	Ja
35E8	RS232T	INTEGER16	—	—	Ja
35E9	RSTVAR	—	—	Disabled	Nein
35EA	S	—	—	—	—
35EB	SAVE	—	—	—	—
35EC	SBAUD	INTEGER8	—	—	Ja
35ED	SCAN	—	—	—	—
35EE	SDUMP	—	—	—	—
35EF	SERIALNO	INTEGER32	—	—	Nein
35F0	SETREF	—	—	—	—
35F1	SETROFFS	—	—	—	—
35F2	SLEN	INTEGER8	—	—	Ja
35F3	SLOTIO	INTEGER32	—	—	Nein
35F4	SPHAS	INTEGER8	—	—	Nein
35F5	SPSET	INTEGER16	—	—	Ja
35F6	SSIGRAY	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35F7	SSIINV	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35F8	SSIMODE	INTEGER8	—	—	Ja
35F9	SSIOUT	INTEGER8	—	Disabled	Ja
35FA	SSTAT	—	—	—	Nein
35FB	STAT	INTEGER16	—	—	Nein
35FC	STATIO	—	—	—	Nein
35FD	STATUS	—	—	—	Nein
35FE	STOP	—	—	Enabled	—
35FF	STOPMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3600	SWCNFG	UNSIGNED16	—	Disabled + Reset	Ja
3601	SWCNFG2	UNSIGNED16	—	Disabled + Reset	Ja
3602	SWE0	INTEGER32	—	—	Ja
3603	SWE0N	INTEGER32	—	—	Ja
3604	SWE1	INTEGER32	—	—	Ja
3605	SWE1N	INTEGER32	—	—	Ja
3606	SWE2	INTEGER32	—	—	Ja
3607	SWE2N	INTEGER32	—	—	Ja
3608	SWE3	INTEGER32	—	—	Ja
3609	SWE3N	INTEGER32	—	—	Ja
360A	SWE4	INTEGER32	—	—	Ja
360B	SWE4N	INTEGER32	—	—	Ja
360C	SWE5	INTEGER32	—	—	Ja
360D	SWE5N	INTEGER32	—	—	Ja
360E	T	INTEGER32	☒	Enabled	—
360F	TASK	—	—	—	Nein
3610	TEMPE	INTEGER32	—	—	Nein
3611	TEMPH	INTEGER32	—	—	Nein

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
3612	TEMPM	INTEGER32	—	—	Nein
3613	TRJSTAT	INTEGER32	—	—	Nein
3614	TRUN	—	—	—	Ja
3615	reserviert				
3616	UID	INTEGER16	—	—	Ja
3617	UVLTMODE	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
3618	V	INTEGER32	—	—	Nein
3619	reserviert				
361A	VBUS	INTEGER32	—	—	Nein
361B	VBUSBAL	INTEGER16	—	—	Ja
361C	VBUSMAX	INTEGER32	—	—	Ja
361D	VBUSMIN	INTEGER16	—	—	Ja
361E	VCMD	INTEGER32	☒	—	Nein
361F	VDUMP	—	—	—	—
3620	VELO	INTEGER32	☒	—	Ja
3621	VJOG	INTEGER32	—	—	Ja
3622	VLIM	INTEGER32	☒	—	Ja
3623	VLIMN	INTEGER32	☒	—	Ja
3624	VMAX	INTEGER32	☒	—	Nein
3625	VMIX	INTEGER32	☒	—	Ja
3626	VMUL	INTEGER32	—	—	Ja
3627	VOSPD	INTEGER32	☒	—	Ja
3628	VREF	INTEGER32	—	—	Ja
3629	VSCALE1	INTEGER16	—	—	Ja
362A	VSCALE2	INTEGER16	—	—	Ja
362B	\	UNSIGNED8	—	—	—
362C	DILIM	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
362D	DENA	INTEGER8	—	—	Ja
362E	IN2PM	INTEGER8	—	—	Ja
362F	KTN	INTEGER32	☒	—	Ja
3630	INPT	INTEGER16	—	—	Ja
3631	UCOMP	INTEGER32	—	—	Ja
3632	COLDSTART	—	—	Disabled	—
3633	reserviert				
3634	UID1	INTEGER32	—	—	Ja
3635	SETVCT	INTEGER16	—	—	Nein
3636	WPOS	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Nein
3637	SRND	INTEGER32	—	—	Ja
3638	ERND	INTEGER32	—	—	Ja
3639	MDRV	INTEGER8	—	—	Ja
363A	BCC	INTEGER16	—	—	Nein
363B	FPGA	INTEGER8	—	Disabled + Reset	Ja
363C	REFMODE	INTEGER8	—	—	Ja
363D	VLO	INTEGER32	☒	—	Ja
363E	WMASK	INTEGER32	—	—	Nein
363F	WPOSE	INTEGER32	—	—	Nein
3640	WPOSP	INTEGER32	—	—	Nein
3641	WPOSX	INTEGER32	—	—	Nein
3642	MOVE	INTEGER16	—	Enabled	—
3643	POSRSTAT	INTEGER32	—	—	Nein
3644	P1	INTEGER32	—	—	Ja
3645	P2	INTEGER32	—	—	Ja
3646	P3	INTEGER32	—	—	Ja
3647	P4	INTEGER32	—	—	Ja
3648	P5	INTEGER32	—	—	Ja
3649	P6	INTEGER32	—	—	Ja
364A	P7	INTEGER32	—	—	Ja
364B	P8	INTEGER32	—	—	Ja
364C	P9	INTEGER32	—	—	Ja
364D	P10	INTEGER32	—	—	Ja
364E	P11	INTEGER32	—	—	Ja

Nummer	ASCII-Kommando	Datenformat	Wichtung	Status	EEPROM
364F	P12	INTEGER32	—	—	Ja
3650	P13	INTEGER32	—	—	Ja
3651	P14	INTEGER32	—	—	Ja
3652	P15	INTEGER32	—	—	Ja
3653	P16	INTEGER32	—	—	Ja
3654	PTARGET	INTEGER32	—	—	Ja
3655	ACTRS232	INTEGER8	—	—	Nein
3656	ROFFS2	INTEGER32	—	—	Ja
3657	FW	INTEGER32	☒	—	Nein
3658	reserviert				
3659	ACCUNIT	INTEGER32	—	—	Ja
365A	VCOMM	INTEGER32	—	—	Ja
365B	MTMUX	INTEGER16	—	—	Nein
365C	ROFFS0	INTEGER32	—	—	Ja
365D	REFLS	INTEGER32	—	—	Ja
365E	BOOT	—	—	—	Ja
365F	VUNIT	INTEGER32	—	—	Ja
3660	PUNIT	INTEGER32	—	—	Ja
3661	reserviert				
3662	reserviert				
3663	reserviert				
3664	reserviert				
3665	reserviert				
3666	reserviert				
3667	reserviert				
3668	reserviert				
3669	reserviert				
366A	reserviert				
366B	reserviert				
366C	reserviert				
366D	reserviert				
366E	TBRAKE	INTEGER16	—	—	Ja
366F	TBRAKE0	INTEGER16	—	—	Ja
3670	CMDDLY	INTEGER16	—	—	Ja
3671	reserviert				
3672	DRVCFNG	INTEGER32	—	—	Ja

VI Anhang

VI.1 Beispiele für die Inbetriebnahme

Alle Angaben sind hexadezimal. Die achsbezogenen Angaben beziehen sich immer auf die Station1.

VI.1.1 Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb

Die folgenden Parameter sind für den CAN - Betrieb wichtig:

1. CBAUD (SDO 3515_h Subindex 01_h): Übertragungsrate für den CAN-Bus

2. ADDR (SDO 3505_h Subindex 01_h): Mit dem Kommando ADDR wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers definiert. Nach der Änderung der Adresse sollten alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden.

3. AENA (SDO 3506_h Subindex 01_h): Hiermit kann der Zustand des Software-Enable beim Einschalten des Verstärkers definiert werden. Mit dem Software-Enable wird einer externen Steuerung die Möglichkeit gegeben die Endstufe softwaremässig zu sperren bzw. freizugeben. Bei Geräten, die mit einem analogen Sollwert arbeiten (OPMODE=1,3) wird beim Einschalten des Verstärkers das Software-Enable automatisch gesetzt, so dass diese Geräte sofort betriebsbereit sind (Hardware-Enable vorausgesetzt). Bei allen anderen Geräten wird beim Einschalten das Software-Enable auf den Wert von AENA gesetzt. Die Variable AENA hat auch eine Funktion beim Resetten des Verstärkers nach einem Fehler (über digitalen Eingang 1 bzw. mit dem ASCII-Kommando CLRFAULT). Bei Fehlern, die softwaremässig resettiert werden können, wird, nachdem der Fehler gelöscht wurde, der Software-Enable auf den Zustand von AENA gesetzt. Auf diese Weise ist das Verhalten des Verstärkers beim Software-Reset analog zu dem Einschaltverhalten.

4. DRVCNFG (SDO 3672_h Subindex 01_h): Mit der Konfigurationsvariable DRVCNFG können unterschiedliche CANopen-Zusatzfunktionen des Verstärkers aktiviert werden.

Bit0	=1	CANopen Einschalt-Telegramm 0 Bytes lang
	=0	CANopen Einschalt-Telegramm 8 Bytes lang
Bit1	=1	Beeinflussung der CANopen-Zustandsmaschine durch Enable/Disable. Die CANopen-Zustandsmaschine richtet sich nach dem internen Zustand des Servoverstärkers. Bei einer Änderung dieses Zustandes (z.B. Hardware-Disable) wird die CANopen-Zustandsmaschine automatisch aktualisiert (mit entsprechender Emergency-Meldung).
	=0	Die CANopen-Zustandsmaschine wird nicht beeinflusst.
Bit2	=1	Überprüfung der SDO-Länge, Generierung eines Emergency-Objektes bei fehlerhafter SDO-Länge
	=0	die SDO-Länge wird nicht überprüft.
Bit3	=1	Bei dieser Konfiguration können alle PDO-Mappings und Kommunikationsparameter abgespeichert werden. Dies erfolgt mit dem SDO 1010 sub 2 (-> Kap. IV.2.1.16). Bei Einschalten des Geräts wird dieses gespeicherte Mapping eingestellt.
	=0	Beim Einschalten des SERVOSTAR wird die Defaultkonfiguration der PDO - Mappings eingestellt.

5. MDRV (SDO 3639_h, Subindex 01_h):

Mit der Konfigurationsvariablen MDRV kann der Multidrive - Modus (MDRV = 1) für die Setup-Software eingestellt werden. Dann sind nur die ersten drei TPDOs und RPDOs nutzbar. Falls alle vier TPDOs und RPDOs genutzt werden sollen, muss diese Konfigurationsvariable auf 0 gesetzt sein.

VI.1.2 Prinzipielle Prüfung des Verbindungsaufbaus der Steuerung zum SERVOSTAR

Beim Einschalten des SERVOSTAR wird, abhängig von der Einstellung des Bit 2 des Parameters DRVCNFG, eine Emergency - Message mit 0 oder 8 Datenbytes (mit Inhalt 0) auf den Bus gesendet. Wenn sich im Bussystem kein geeigneter Empfänger findet, wird dieses Telegramm fortlaufend weiter gesendet.

Kann ein CAN - Master diese Nachricht nicht erkennen, können folgende Maßnahmen zur Überprüfung der Kommunikation durchgeführt werden:

- Überprüfung des Buskabels: richtiger Wellenwiderstand, korrekte Abschlusswiderstände an beiden Enden?
- Multimeterüberprüfung des Ruhepegels der Busleitungen CAN-H und CAN-L gegenüber der CAN-GND - Leitung (ca. 2.5 V).
- Oszilloskop - Überprüfung der Ausgangssignale an CAN-H und CAN-L am SERVOSTAR. Werden Signale auf den Bus gesendet? Spannungsdifferenz zwischen CAN-H und CAN-L bei logischer "0" ca. 2-3 V.
- Werden die Signale bei angeschlossenem Master nicht mehr weitergesendet? Eventuell Masterhardware überprüfen.
- Überprüfung der Master-Software!

VI.1.3 Beispiel für die Bedienung der Zustandsmaschine

Nach dem Einschalten des SERVOSTAR und dem Erkennen der Boot-Up-Message kann die Kommunikation über SDOs aufgenommen werden, z.B. können so Parameter abgefragt oder geschrieben werden oder die Zustandsmaschine des Antriebs gesteuert werden.

In den weiteren Beispielen wird angenommen, dass es Funktionen zum Lesen und Schreiben von SDOs gibt, die wie folgt aussehen:

SDO-Read (UINT Index, USHORT Subindex);

SDO-Write (UINT Index, USHORT Subindex, ULONG Wert);

Der Zustand der Zustandsmaschine kann über folgende Abfrage erkannt werden:

SDO-Read (6041_h, 00_h)

Direkt nach dem Einschalten erhält man dann z.B. als Antwortwert ein 0040_h. Dies entspricht dem Zustand „Switch on disabled“ (⇒ Kap. IV.4.1.1).

Auf dem CAN-Bus würde man als Daten folgendes sehen:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	
581	40	41	60	00 _h	40 00 00 00	Antworttelegramm
	2 Byte Daten				Status	

Ist die Leistungsspannung vorhanden und das Hardware - Enable liegt auf High - Signal (24 V gegen DGND) kann durch SDO-Write (6040_h, 00_h, 0x7) versucht werden den Antrieb in den Zustand „Switched on“ zu schalten. Im Erfolgsfall wird dies in der SDO - Antwort positiv quittiert (Controlbyte 0 im Datenfeld = 60_h).

Switch on

Die Nachrichten sehen dann wie folgt aus:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	40	60	00 _h	07 00 00 00	controlword
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

controlword = 0x0007

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 2 gesetzt ⇒ Switch On,
Disable Voltage off, Quick Stop off

Statusabfrage 2

Der neue Zustand kann dann wieder abgefragt werden und liefert das folgende Ergebnis:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	40	41	60	00 _h	—	Status abfragen
581	4B	41	60	00 _h	23 00 00 00	Antworttelegramm

Status = 0x0023

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 5 gesetzt ⇒ ready to Switch On,
Switched On, Quick Stop

VI.1.4

Beispiel für PDO-Bedienung

Es sollen alle vier möglichen PDOs im Betrieb verwendet werden:

1. RPDO: PDO Trajektorie für eine Achse
2. RPDO: PDO Steuerwort und Modeumschaltung
1. TPDO: PDO erweiterter Status
2. TPDO: PDO mit Inkrementeller Istposition, Drehzahl und Betriebsartanzeige

Vorgehensweise:

Da das erste RPDO nicht in der geforderten Form vom Antrieb vordefiniert zur Verfügung gestellt wird (⇒ Kap. IV.3.1) muß es selbst zusammengestellt werden. Dazu ist vorweg zu prüfen, ob die Einträge für die inkrementelle Sollwertvorgabe mappbar zur Verfügung steht.

Das ist bei SDO 2022_h Subindex 04_h der Fall. Also wird das 1. RPDO selektiert:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	26	00 _h	25 00 00 00	PDO 37 als 1. RPDO auswählen
581	60	00	26	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Damit ist das frei mappbare RPDO 37 ausgewählt. Im nächsten Schritt muß dieses PDO mit Daten versehen werden. Dies geschieht über die Mappingparameter für das erste RPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	00	16	00 _h	00 00 00 00	Daten für 1. RPDO löschen
581	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	00	16	01 _h	20 04 22 20	Daten für ersten Eintrag des 1. RPDO SDO 2022 _h Subindex 04 _h , Datenlänge 32 Bit
581	60	00	16	01 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Damit ist dieses erste PDO datenmäßig festgelegt, es enthält vier Byte Nutzdaten.

Jetzt können die Kommunikationsparameter festgelegt werden:

Es soll standardmäßig auf COB-ID 201_h reagieren. Daher muß der Subindex 01_h auf seinem Defaultwert bleiben. Aber der Antrieb soll auf jedes SYNC-Objekt reagieren, daher muß bei Subindex 2 ein Wert von 1 vorgegeben werden. Also:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	14	02 _h	01 00 00 00	Reaktion auf jedes SYNC
581	60	00	14	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Das zweite RPDO soll zwei Komponenten enthalten, das CANopen Controlwort (SDO 6040_h Subindex 00_h) und das SDO zur Änderung der Betriebsart (SDO 6060_h Subindex 00_h).

Die Auswahl des 2. RPDO sieht dann wie folgt aus:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	26	00 _h	26 00 00 00	PDO 38 als 2. RPDO auswählen
581	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Daraufhin wird das Mapping festgelegt:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	16	00 _h	00 00 00 00	Daten für 2. RPDO löschen
581	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	16	01 _h	10 00 40 60	Daten für ersten Eintrag des 2. RPDO SDO 6040 _h Subindex 00 _h , Datenlänge 16 Bit
581	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	16	02 _h	08 00 60 60	Daten für zweiten Eintrag des 2. RPDO SDO 6060 _h Subindex 00 _h , Datenlänge 8 Bit
581	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Dieses Objekt soll sofort ausgewertet werden, daher können die Kommunikationsparameter auf ihren Defaultwerten bleiben.

Das erste TPDO ist im Antrieb schon vorhanden, es muß nur ausgewählt werden.

Es wird das PDO 23 ausgewählt:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	2A	00 _h	17 00 00 00	PDO 23 als 1. TPDO auswählen
581	60	00	2A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Das Mapping dazu kann über das SDO 1A00_h ausgelesen werden. Das PDO enthält 2 Byte für das CANopen-Zustandswort und 4 Byte für das Herstellerstatusregister.

Das zweite TPDO wird wieder zusammengestellt:

1. Die Anwahl über SDO 2A01:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	2A	00 _h	25 00 00 00	PDO 37 als 1. TPDO auswählen
581	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

2. Das Mapping der drei geforderten Komponenten:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	1A	00 _h	00 00 00 00	Daten für 2. TPDO löschen
581	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	1A	01 _h	20 03 70 20	Daten für ersten Eintrag des 2. TPDO SDO 2070 _h Subindex 03 _h , Datenlänge 32 Bit
581	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	1A	02 _h	18 02 70 20	Daten für zweiten Eintrag des 2. TPDO SDO 2070 _h Subindex 02 _h , Datenlänge 24 Bit
581	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm
601	23	01	1A	02 _h	08 00 61 60	Daten für dritten Eintrag des 2. TPDO SDO 6060 _h Subindex 00 _h , Datenlänge 8 Bit
581	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Jetzt können die Kommunikationsparameter festgelegt werden:

Der Antrieb soll auf jedes SYNC-Objekt reagieren, daher muß bei Subindex 2 ein Wert von 1 vorgegeben werden. Also:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	2. TPDO: Reaktion auf jedes SYNC
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

VI.1.5 Beispiel für die Referenzierung

Beim Betrieb des SERVOSTAR als Linearachse muß, bevor Positionierungen durchgeführt werden können, ein Referenzpunkt festgelegt werden. Dies kann über ein einfaches "Referenzpunkt setzen" (Bit 12 Steuerwort = 0 -> 1 -> 0 bzw. Referenzfahrt 35 im Mode Homing) oder über das Starten einer Referenzfahrt entweder im herstellerspezifischen Mode "Referenzierung" (0xF9) oder im Homing Mode (0x6) erfolgen.

Hier wird beispielhaft das Vorgehen im Mode "Referenzierung" aufgezeigt.

Dazu wird zuerst in den Modus "Referenzfahrt" geschaltet:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	60	60	00 _h	F9 00 00 00	Mode Referenzierung
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	O.K. - Meldung

Im folgenden werden alle die Referenzfahrt betreffenden Parameter über den Bus eingestellt. Wenn man sicher sein kann, dass niemand die Parameter im Gerät geändert hat, kann dieser Teil entfallen, da die Geräte die Daten nullspannungssicher speichern können. (Vorher müssen die Eingänge als Endschalter konfiguriert sein.)

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	2A	01 _h	17 00 00 00	Referenzfahrt auf Endschalter & Resolvernulpunkt
581	60	24	20	01 _h	00 00 00 00	OK
601	2F	24	20	02 _h	00 00 00 00	Negative Fahrtrichtung
581	60	24	20	02 _h	00 00 00 00	OK
601	2B	24	20	03 _h	10 27 00 00	v = 10mm/s
581	60	24	20	03 _h	00 00 00 00	OK
601	2B	24	20	04 _h	32 00 00 00	Anfahrrampe 50ms
581	60	24	20	04 _h	00 00 00 00	OK
601	2B	24	20	05 _h	32 00 00 00	Bremsrampe 50ms
581	60	24	20	05 _h	00 00 00 00	OK
601	23	24	20	06 _h	30 75 00 00	Referenzoffset 30000µm
581	60	24	20	06 _h	00 00 00 00	OK

Zur Überprüfung der Bitsignale, die für den Referenzfahrtablauf wichtig sind, soll hier das PDO erweiterter Status (PDO 23) verwendet werden.

Dazu wird zuerst das PDO 23 als TPDO 1 ausgewählt:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	2A	00 _h	17 00 00 00	PDO 23 als 1. TPDO auswählen
601	60	00	2A	00 _h	00 00 00 00	Antworttelegramm

Das TPDO1 setzt sich jetzt also aus 6 Bytes zusammen, wobei die ersten zwei Bytes das CANopen Zustandswort (SDO 6041) enthalten, die anderen vier Bytes das herstellerspezifische Statusregister (SDO 1002).

Diese Belegung kann über die SDOs für das PDO-Mapping (SDO 1A00_h, Subindex 00_h-02_h) abgefragt werden. Danach werden die PDOs über ein NMT - Objekt freigegeben:

COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID
0	1	1

Ab diesem Zeitpunkt werden Zustandsänderungen am TPDO1 automatisch gemeldet.

Nun kann die Referenzfahrt mit Bit 4 des CANopen - Controlwords gestartet werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2B	40	60	00 _h	1F 00 00 00	Mode
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Referenzfahrt läuft bis Referenzbedingung erfüllt

Mit der steigenden Flanke des Bits "Referenzpunkt gesetzt" im herstellerspezifischen Statusregisters kann erkannt werden, dass der Sevoantrieb sein Positionssystem geeicht hat. Der Vorgang der Referenzierung ist mit Rücksetzen des Bits "Fahrauftrag aktiv" beendet.

Ein TPDO1 könnte also wie folgt aussehen:

COB-ID	Daten	Kommentar
181	05 27 00 00 0A 54	Mode

Der Zustand der Referenzfahrt lässt sich über das erweiterte Statusregister, Bit 17 (Referenzpunkt gesetzt) erkennen.

VI.1.6

Beispiel für Fahrsatzverarbeitung

Lageregelung einschalten

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	60	60	00 _h	FF 00 00 00	Lageregelmode
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Lageregelung eingeschaltet

Zweites Receive-PDO mappen

(Starte Fahrsatz, Fahrsätze für Beispiel schon definiert. 1. Receive-PDO steht standardmäßig auf dem controlword.)

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	26	00 _h	23 00 00 00	Starte Fahrsatz Objekt
581	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	OK, gemappt

NMT-Zustandsmaschine auf "operational" schalten

COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID
0	1	1

Zweites Receive-Objekt ansprechen

COB-ID	Fahrsatznummer-Low	Fahrsatznummer-High
301	01	00

Antwort: keine, angegebener Fahrsatz 1 wird abgearbeitet

Motor Quick Stop

COB-ID	Control-Low	Control-High
201	03	00

Antwort: keine, Motor wird mit t_not angehalten

Regler disable

COB-ID	Control-Low	Control-High	Fahrsatznummer
201	03	00	1

Antwort: keine, Antrieb wird drehmomentfrei

VI.1.7

Beispiel für Bedienung des Profile-Position Modes

Dieses Kapitel zeigt die Bedienung des Profile-Position Modes. Dazu werden die PDOs wie folgt voreingestellt:

Erstes RPDO: PDO Steuerwort (Nr. 1)

Zweites RPDO: frei mappbares PDO 2 (Nr. 38)

Erstes TPDO: frei mappbares PDO 1 (Nr. 37)

Zweites TPDO: frei mappbares PDO 2 (Nr. 38)

Die Telegramme sehen analog zum Beispiel für PDO-Bedienung (⇒ Kap. VI.1.4) aus.

In die frei mappbaren PDOs werden Daten entsprechend der folgenden Beispieltelegramme gelegt:

1.: zweites RPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	16	00 _h	00 00 00 00	2. RPDO: Mapping löschen
581	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	
601	23	01	16	01 _h	20 00 7A 60	2. RPDO Eintrag 1: target_position
581	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	
601	23	01	16	02 _h	20 00 81 60	2. RPDO Eintrag 2: profile_velocity
581	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	

2.: erstes TPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	00	1A	00 _h	00 00 00 00	1. TPDO: Mapping löschen
581	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	
601	23	00	1A	01 _h	10 00 41 60	1. TPDO Eintrag 1: Profilzustandswort
581	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	
601	23	00	1A	02 _h	08 09 80 20	1. TPDO Eintrag 2: TRJSTAT 3. Byte = Herst.Status 3. Byte
581	60	00	1A	02 _h	00 00 00 00	

3.: zweites TPDO:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	1A	00 _h	00 00 00 00	2. TPDO: Mapping löschen
581	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	
601	23	01	1A	01 _h	20 00 64 60	2. TPDO Eintrag 1: position_actual_value
581	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	
601	23	01	1A	02 _h	20 00 6C 60	1. TPDO Eintrag 2: velocity_actual_value
581	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	

Das erste TPDO soll ereignisgesteuert gesendet werden. Da dies dem Defaultwert der Kommunikationsparameter entspricht, braucht hier nichts verändert zu werden. Das zweite TPDO soll mit jedem SYNC vom Antrieb gesendet werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	01	18	02 _h	01 00 00 00	2. TPDO mit jedem SYNC versenden
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	

Nach der Festlegung der PDOs können diese mit dem NMT freigegeben werden:

COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID
0	1	1

Falls die mechanische Auflösung vorgegeben werden soll, kann diese nun über SDO 6093_h, Subindex 01_h und 02_h geschrieben werden. Die Voreinstellung nach dem Einschalten des Antriebs entspricht den antriebspezifischen Faktoren PGEAR1 und PGEAR0:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	93	60	01 _h	00 00 10 00	2 ²⁰ Inkremente
581	60	93	60	01 _h	00 00 00 00	
601	23	93	60	02 _h	A0 8C 00 00	3600 Nutzereinheiten
581	60	93	60	02 _h	00 00 00 00	

Im Beispiel könnte man zum Beispiel einen Rundtisch mit einer Winkelauflösung von 0,01 Grad bedienen.

Nach diesen Einstellungen kann eine Referenzfahrt eingestellt und angestoßen werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	Controlword: Operation Enable
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	
601	2F	60	60	00 _h	06 00 00 00	Betriebsart: Homing Mode einstellen
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	
601	2F	98	60	00 _h	0C 00 00 00	Referenzfahrt 12, negative Fahrtrichtung
581	60	98	60	00 _h	00 00 00 00	
601	23	99	60	01 _h	40 19 01 00	Referenzfahrtgeschw. 72000 Einh./s = 2 s ⁻¹
581	60	99	60	01 _h	00 00 00 00	
601	2B	40	60	00 _h	1F 00 00 00	Referenzfahrt starten
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	

Nach dem Start der Referenzfahrt könnten dann folgende Telegramme des 1. TPDO kommen:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	00	21
181	27	10	27
181	27	10	23
181	27	14	2B
181	27	15	2A

Für die Erkennung des Endes der Referenzfahrt sind folgende Bits des Bytes 2 erforderlich:
 Bit 0 = 0 Referenzfahrt abgeschlossen, Bit 1 = 1 Referenzpunkt gesetzt, Bit 3 = 1 In Position.
 Anschließend wird die Referenzfahrt auch über das Steuerwort beendet, diesmal über das 1. RPDO:

COB-ID	Byte 0	Byte 1
201	0F	00

Nun kann in den Profile Position Mode geschaltet werden und Rampen für Positionierungen vorgegeben werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	23	83	60	00 _h	32 00 00 00	50ms Beschleunigungszeit
581	60	83	60	00 _h	00 00 00 00	
601	23	84	60	00 _h	32 00 00 00	50ms Bremszeit
581	60	84	60	00 _h	00 00 00 00	
601	2F	60	60	00 _h	01 00 00 00	Profile Position Mode
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	

Eine Positionierung kann nun über Vorgabe der Sollwerte über das 1. RPDO und anschließenden Start über das 2. RPDO. Dabei kommt der Handshake über New Setpoint (Controlword) und Setpoint acknowledge (status word) zum Einsatz.

a.: Sollwert

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
301	F4	01	00	00	E8	03	00	00

b.: Controlword mit „new setpoint“ – Bit (Bit 4) gesetzt

COB-ID	Byte 0	Byte 1
201	1F	00

c.: Warten, dass das CANopen status word „setpoint acknowledge“ (Bit 12) meldet: (z.B.)

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	15	03

d.: Controlword mit „new setpoint“ – Bit (Bit 4) zurückgesetzt

COB-ID	Byte 0	Byte 1
201	0F	00

e.: Antrieb nimmt setpoint acknowledge zurück

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	01	03

Auf Abschluß der Positionierung warten

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
181	27	05	0A

VI.1.8 ASCII - Kommunikation

Die ASCII-Kommunikation findet sinnvollerweise über PDOs statt, da sie so effizienter genutzt werden kann. Dazu muss sich die NMT-Zustandmaschine im Zustand "operational" befinden.

Beispiel: Parameter T-Tacho (siehe Handbuch Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE) lesen.
(Alle Daten Hexadezimal mit ASCII-Entsprechung in eckigen Klammern darunter)

Richtung	COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Master ⇒ SERVOSTAR	301	47 _h [G]	56 _h [V]	46 _h [F]	42 _h [B]	54 _h [T]	0D _h [CR]	0A _h [LF]	0 _h [NUL]
SERVOSTAR ⇒ Master	281	30 _h [0]	2E _h [.]	36 _h [6]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]
SERVOSTAR ⇒ Master	281	0D _h [CR]	0A _h [LF]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]
SERVOSTAR ⇒ Master	281	2D _h [-]	2D _h [-]	3E _h [>]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]	0 _h [NUL]

Erklärung: In Telegramm 1 fragt der Master den Parameter "GVFBT" an, abgeschlossen von den ASCII-Codes "CR LF". Das freie letzte Byte wird mit "NUL" gefüllt.
Die Antwort des SERVOSTAR erfolgt in Telegramm 2 mit dem Wert "0.6", dem Abschlusscode "CR LF" und dem Prompt für den nächsten Parameter bzw. das nächste Kommando "—>". Die Segmentierung der Antwort in drei Telegramme erfolgt nicht zwingend, sondern hängt von der eingestellten Übertragungsrate und internen Synchronisationsmechanismen ab.

VI.1.9 Test für Synctelegramme

Aufgabenstellung:

1. PDO mit Starte Fahrsatz belegen (1st Receive PDO)
2. PDO mit Ist - Lage (PDO21) belegen (1st Transmit PDO), mit jedem 2. SYNC auslösen
3. PDO mit statusword (PDO1) belegen (2nd Transmit PDO), mit jedem 3. SYNC auslösen

Telegramme mit jeweiligen Antworten:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	00	26	00 _h	23 00 00 00	PDO Starte Fahrsatz auf
581	60	00	26	00 _h	00 00 00 00	1. RPDO setzen
601	2F	00	2A	00 _h	16 00 00 00	PDO Ist-Lage auf 1. TPDO
581	60	00	2A	00 _h	00 00 00 00	setzen
601	2F	01	2A	00 _h	17 00 00 00	PDO erweitertes status-
581	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	word auf 2. TPDO setzen
601	2F	00	18	02 _h	02 00 00 00	1. TPDO auf Trigger, durch
581	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	jedes 2. SYNC ersetzen
601	2F	01	18	02 _h	03 00 00 00	2. TPDO auf Trigger, durch
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	jedes 3. SYNC ersetzen

VI.1.10 SYNC-Objekt

COB-ID
080

Bedeutung: Bei jedem zweiten SYNC kommt das Objekt 181 (TPDO 1), bei jedem dritten SYNC kommt das Objekt 281 (TPDO 2).

VI.1.11 Emergency-Objekt

Zieht man zwischendurch zum Beispiel den Resolverstecker ab, löst man einen schweren Fehler im Regler aus. Dies führt zu einem Emergency - Telegramm.

COB-ID	Emergency error code		Error register		
	Low	High			
081	10	43	08	00 00 00 00	Motortemperatur, temperature, manufacturer specific
081	00	00	88	00 00 00 00	


VI.2 Spezielle Applikationen

VI.2.1 Externe Trajektorie

VI.2.1.1 Lageregler im Servoverstärker

In diesem Beispiel wird der Fall betrachtet, in dem 2 Achsen jeweils Positionssollwerte über das RPDO 33 Trajektorie erhalten.

Reglerstruktur bei Lageregler im Servoverstärker:



VI.2.1.1.1 Beschreibung

Alle Angaben sind hexadezimal. Die beiden Achsen im System haben im Beispiel die Stationsadressen 1 und 2.

Beispieltelegramme und -antworten:

Voraussetzungen:

- Es muss für beide Achsen definiert werden welche Auflösungen innerhalb einer Motorumdrehung verwendet werden sollen: PRBASE auf 16 oder 20 Bit pro Umdrehung.
- Das Zeitraster für Trajektorienvorgabe muss über den Parameter PTBASE eingestellt werden. Dabei entspricht die Einheit einem Wert von 250 Mikrosekunden, d.h. z.B. PTBASE = 8 ergibt ein Trajektorienzeitwert von 2 Millisekunden.
- Die Parameter müssen im EEPROM gespeichert werden.
- Die gespeicherten Werte stehen erst nach einem Neustart zur Verfügung.

Das PDO Trajektorie enthält 2 Trajektorienollwerte und kann an mehrere Stationen gleichzeitig gesendet werden, wobei sich jede Station ihre Trajektorien Daten herausholen kann.

Zweites Receive-PDO für beide Achsen auf das RPDO 33 Trajektorie (33_d = 21_h) mappen:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	26	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 1.
581	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	Achse eingestellt
602	2F	01	26	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 2.
582	60	01	26	00 _h	00 00 00 00	Achse eingestellt

Nachdem das PDO Trajektorie nun auf zwei Achsen gemappt ist, müssen die Kommunikationsparameter bei beiden so eingestellt werden, dass sie auf denselben Kommunikationsobjekt-Identifizier (COB-ID) reagieren. Der COB-ID für die erste Station kann dabei auf seinem Defaultwert 301 bleiben, der für die zweite Station kann dann auf diesen umgemappt werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
602	23	01	14	01 _h	01 03 00 00	2. RPDO für 2. Achse auf
582	60	01	14	01 _h	00 00 00 00	301 mappen

Beide Stationen reagieren jetzt auf denselben COB-ID 301.

Mit dem SDO 2721_h Subindex 00_h kann dann bestimmt werden aus welchem Teil des 8 Byte-Datenfelds jede Achse ihre Trajektorie bezieht. Mit dem Wert 0 werden dabei die Bytes 0..3 der Daten ausgewählt, mit dem Wert 1 die Bytes 4..7:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	21	27	00 _h	00 00 00 00	1. Achse verwendet Byte 0..3 als Wert
581	60	21	27	00 _h	00 00 00 00	
602	2F	21	27	00 _h	01 00 00 00	2. Achse verwendet Byte 4..7 als Wert
582	60	21	27	00 _h	00 00 00 00	

Die Istpositionen der Achsen sollen auch als inkrementelle Istpositionen an die Steuerung zurückkommen. Daher werden die jeweils zweiten Transmit-PDOs auf das TPDO 33 Inkrementeller Positionswert ($33_d = 21_h$) gemappt.:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	2A	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 1.
581	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	Achse eingestellt
602	2F	01	2A	00 _h	21 00 00 00	PDO Trajektorie für 2.
582	60	01	2A	00 _h	00 00 00 00	Achse eingestellt

Es wird hier davon ausgegangen, dass die beiden Geräte mit jedem SYNC-Kommando neue Trajektorienwerte übernehmen und ihre inkrementellen Positionswerte zurücksenden sollen. Also müssen die Kommunikationsparameter entsprechend eingestellt werden:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO 2 Achse 1 Reaktion
581	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	auf jedes SYNC
602	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO 2 Achse 2 Reaktion
582	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	auf jedes SYNC
601	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO 2 Achse 1 Reaktion
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	auf jedes SYNC
602	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO 2 Achse 2 Reaktion
582	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	auf jedes SYNC

Damit Trajektorien gefahren werden können, müssen sich beide Servoverstärker im entsprechenden Modus befinden. Dies wird über den Index 6060_h eingestellt:

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2F	60	60	00 _h	FA 00 00 00	Trajektorienmodus für
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Achse 1 einstellen
602	2F	60	60	00 _h	FA 00 00 00	Trajektorienmodus für
582	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Achse 2 einstellen

Um die Achsen zu starten, müssen nun die Servoverstärker in den fahrbereiten Zustand (operational enable) gebracht und die Netzwerkmanagementfunktionen gestartet werden.

Die Netzwerkmanagementfunktionen, die die Verwendung der Prozessdatenobjekte freischalten, werden durch das folgende Telegramm für beide Achsen gestartet:

NMT (Network Management) - Zustandsmaschine auf „operational“ schalten


COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID	Kommentar
0	1	1	Alle Achsen NMT freigeben

Danach werden die Servoverstärker einzeln bestromt und in den Zustand „operation enable“ gebracht.

Steuerwort für Enable Operation

COB-ID	Control-Byte	Index		Subindex	Daten	Kommentar
		Low-Byte	High-Byte			
601	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	Steuerwort für Achse 1
581	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	
602	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	Steuerwort für Achse 2
582	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	

Durch die obige Konfiguration wird jetzt wie im folgenden Bild dargestellt ein zyklischer Ablauf ermöglicht:



z.B. 2 Achsen

t cycle 1 ms pro Achse bei 1 MBaud

Nun können über das RPDO 2 Trajektorien­daten für beide Achsen vorgegeben werden, z.B. wie folgt:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
301	F4	01	00	00	E8	03	00	00

In diesem Beispiel bekommt die erste Achse einen Trajektorienwert von 500 Inkrementen (Bytes 0..3) und die zweite Achse einen Trajektorienwert von 1000 Inkrementen.

Die Werte werden von den Achsen übernommen und mit Erhalt des nächsten SYNC – Telegramms positioniert.

Das SYNC – Telegramm sieht dabei wie folgt aus:

COB-ID
080

Beide Achsen senden anschließend ihre inkrementellen Positionen und ihre Statusregister beim Erhalt des SYNC-Objekts mit der COB-ID des 2. TPDOs zurück:


COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Kommentar
181	23	01	00	00	00	00	03	44	Position und Herstellerstatusregister Achse1
182	A5	02	00	00	00	00	03	44	Position und Herstellerstatusregister Achse2

Tritt im Verlauf der Bedienung ein Fehler auf, wird von der betroffenen Achse eine Emergency-Mes­ sage gesendet, die z.B. so aussehen kann:

Emergency – Objekt


COB-ID	Emergency error code		Error register	Kategorie		
	Low	High				
081	10	43	08	01	00 00 00 00	Motortemperatur, tempera- ture, manufacturer specific
081	00	00	08	00	00 00 00 00	

VI.2.1.2 Lageregler in der Steuerung



z.B. 2 Achsen

t_{cycle} 1 ms pro Achse bei 1 Mbaud



VI.3 Beschreibung Objektverzeichnis

Die folgende Tabelle beschreibt das Objektverzeichnis (Object Dictionary).

Die Spalte "Def" weist auf die entsprechende Norm bzw. das herstellerspezifische Profil hin:

S = SERVOSTAR

3 = DS301

4 = DS402

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zugriff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
1000 _h	—	3	UIINTEGER32	r	—	Gerätetyp	—
1001 _h	—	3	UIINTEGER8	r	—	Fehlerregister	—
1002 _h	—	3	UIINTEGER32	r	—	Herstellerspezifisches Statusregister	—
1003 _h	00 _h	3	UIINTEGER8	r	—	Pre-defined error field (Anzahl der Einträge)	—
	01 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	Zuletzt gemeldeter Fehler	—
1004 _h	00 _h	3	UNSIGNED32	r	—	Zahl der unterstützten PDOs	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	r	—	Zahl der synchronen PDOs	—
	02 _h	3	UNSIGNED32	r	—	Zahl der asynchronen PDOs	—
1005 _h	—	3	UIINTEGER32	r	—	COB-ID SYNC message	—
1006 _h	—	3	UNSIGNED32	r/w	—	Zykluszeit der Kommunikation	—
1007 _h	—	3	UNSIGNED32	r/w	—	Zeitfenster für synchrone CAN-Nachrichten	—
1008 _h	—	3	Visible String	r	—	Gerätename	—
100A _h	—	3	Visible String	r	—	Softwareversion	VER*
100B _h	—	3	UIINTEGER32	r	—	Knotenadresse	ADDR
100C _h	—	3	UIINTEGER16	r/w	—	Guard time	—
100D _h	—	3	UIINTEGER8	r/w	—	Life time factor	—
100E _h	—	3	UNSIGNED32	r/w	—	Node Guarding COB - Identifier	—
100F _h	—	3	UNSIGNED32	r/w	—	Zahl der unterstützten SDOs	—
1010 _h	00 _h	3	2	r	—	Store parameters / Anzahl der Einträge	—
	01 _h	3	UNSIGNED32	r/w	—	Store parameters / save all parameters	—
	02 _h	3	UNSIGNED32	r/w	—	Store parameters / save communication parameters	—
1012 _h	—	3	UNSIGNED32	r/w	—	COB - ID der time stamp message (i.V.)	—
1013 _h	—	3	UNSIGNED32	r/w	—	High resolution time stamp (i.V.)	—
1014 _h	—	3	UNSIGNED32	r/w	—	COB - ID der Emergency message	—
1018 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Identity Object	—
	01 _h	3	UIINTEGER32	r	—	Vendor ID	—
	02 _h	3	UIINTEGER32	r	—	Product Code	—
	03 _h	3	UIINTEGER32	r	—	Revision number	—
	04 _h	3	UIINTEGER32	r	—	Serial number	SERIALNO
1400 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Empfangs- PDO 1 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UIINTEGER16	r/w	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1401 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Empfangs- PDO 2 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UIINTEGER16	r/w	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1402 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Empfangs- PDO 3 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UIINTEGER16	r/w	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1403 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Empfangs- PDO 4 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	UIINTEGER16	r/w	—	Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)	—
	04 _h	3	UIINTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1600 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Empfangs- PDO 1 Mappingparameter	—
	01 _h -08 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1601 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Empfangs- PDO 2 Mappingparameter	—
	01 _h -08 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1602 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Empfangs- PDO 3 Mappingparameter	—
	01 _h -08 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1603 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Empfangs- PDO 4 Mappingparameter	—
	01 _h -08 _h	3	UIINTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zu-griff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
1800 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Sende- PDO 1 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	INTEGER16	r/w	—	Inhibit time	—
	04 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1801 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Sende- PDO 2 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	INTEGER16	r/w	—	Inhibit time	—
	04 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1802 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Sende- PDO 3 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	INTEGER16	r/w	—	Inhibit time	—
	04 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1803 _h	00 _h	3	RECORD	r	—	Sende- PDO 4 Kommunikationsparameter	—
	01 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO COB - ID	—
	02 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Übertragungstyp	—
	03 _h	3	INTEGER16	r/w	—	Inhibit time	—
	04 _h	3	INTEGER8	r/w	—	Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)	—
1A00 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Sende- PDO 1 Mappingparameter	—
	01 _h -08 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1A01 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Sende- PDO 2 Mappingparameter	—
	01-08 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1A02 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Sende- PDO 3 Mappingparameter	—
	01-08 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
1A03 _h	00 _h	3	RECORD	r/w	—	Sende- PDO 4 Mappingparameter	—
	01-08 _h	3	INTEGER32	r/w	—	PDO Mapping Parameter für das nte Objekt	—
2014 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Maske PDOs 37...40 Kanal 1	—
	01 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 4..7)	—
2015 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Maske PDOs 37...40 Kanal 2	—
	01 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 4..7)	—
2016 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Maske PDOs 37...40 Kanal 3	—
	01 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 4..7)	—
2017 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Maske PDOs 37...40 Kanal 4	—
	01 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 0..3)	—
	02 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Maske (Byte 4..7)	—
2020 _h	00 _h	S	RECORD	r	—	Lageregler	—
	01 _h	S	INTEGER8	r/w	—	Achstyp	POSCNFG
	02 _h	S	INTEGER32	r/w	—	In-Positionsfenster	PEINPOS
	03 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Schleppfehlerfenster	PEMAX
	04 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Positionsregister 1	SWE1
	05 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Positionsregister 2	SWE2
	06 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Positionsregister 3	SWE3
	07 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Positionsregister 4	SWE4
	08 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Auflösung Nenner	PGEARO
	09 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Auflösung Zähler	PGEAR
	0A _h	S	INTEGER8	r/w	—	Zählrichtung	DIR

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zu-griff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
2022 _h	00 _h	S	RECORD	r	—	Positionierdaten für den Betriebsmode: Lage	—
	01 _h	S	INTEGER32	r/w	☒	Position (Fahrsatz 0)	O_P
	02 _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Geschwindigkeit gewichtet s. ASCII VMUL (Fahrsatz 0, s.a. SDO 2022 _h Subindex0D _h)	O_V
	03 _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Fahrauftragsart (Fahrsatz 0)	O_C
	04 _h	S	INTEGER32	r/w	☒	Position für ext. Trajektorie	—
	05 _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Fahrauftragsnummer	—
	06 _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Anfahrzeit (Fahrsatz 0)	O_ACC1
	07 _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Bremszeit (Fahrsatz 0)	O_DEC1
	08 _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Ruckbegrenzung für Anfahrzeit (Fahrsatz 0)	O_ACC2
	09 _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Ruckbegrenzung für Bremszeit (Fahrsatz 0)	O_DEC2
	0A _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Nummer des Folgefahrauftrages	O_FN
	0B _h	S	UIINTEGER16	r/w	☒	Startverzögerung für Folgefahrauftrag	O_FT
	0C _h	S	2 x UIINTEGER16	r/w	—	Kopieren eines Fahrauftrages	OCOPY
	0D _h	S	UIINTEGER16	r/w	—	Wichtungsfaktor Geschwindigkeit (SDO 2022 _h Sub-index 02 _h)	VMUL
2024 _h	0E _h	S	UIINTEGER32	r/w	☒	Geschwindigkeit (Fahrsatz 0)	O_V
	00 _h	S	RECORD	r	—	Einrichtbetrieb für den Mode „Lage“	—
	01 _h	S	UIINTEGER8	r/w	—	Referenzfahrtart	NREF
	02 _h	S	UIINTEGER8	r/w	—	Referenzfahrtrichtung	DREF
	03 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Geschwindigkeit Referenzfahrt	VREF
	04 _h	S	UIINTEGER16	r/w	—	Beschleunigungsrampe [Tippen & Referenzieren]	ACCR
	05 _h	S	UIINTEGER16	r/w	—	Bremsrampe [Tippen & Referenzieren]	DECR
	06 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Referenzoffset	ROFFS
2026 _h	07 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Geschwindigkeit Tippbetrieb	VJOG
	00 _h	S	RECORD	r	—	Sonderobjekte für den Mode Position	—
	01 _h	S	UIINTEGER8	r/w	—	Aktivierung der internen Auswerteeinheit für das Speichern des Positionswertes	—
2050 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Hilfsvariablen der digitalen Eingänge	—
	01 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Triggervariable Eingang 1	IN1TRIG
	02 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Triggervariable Eingang 2	IN2TRIG
	03 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Triggervariable Eingang 3	IN3TRIG
	04 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Triggervariable Eingang 4	IN4TRIG
2051 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Konfiguration für Schwellenregister	—
	01 _h	S	UIINTEGER32	r/w	—	Überwachung (deaktivieren / aktivieren)	WPOSE
	02 _h	S	UIINTEGER32	r/w	—	Meldeart (umlaufend / einmalig)	WPOSX
	03 _h	S	UIINTEGER32	r/w	—	Polarität für Positionsmeldung	WPOSP
2052 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Positionsschwellenregister ABSOLUT (Aktualisierungszeit < 1ms)	POSRSTAT
	01 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P1
	02 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P2
	03 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P3
	04 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P4
	05 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P5
	06 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P6
	07 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P7
	08 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P8
	09 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P9
	0A _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P10
	0B _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P11
	0C _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P12
	0D _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P13
	0E _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P14
	0F _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P15
	10 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P16

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zu-griff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
2053 _h	00 _h	S	INTEGER8	r	—	Positionsschwellenregister RELATIV (Aktualisierungszeit < 1ms) ASCII: s.a.	POSRSTAT
	01 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P1
	02 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P2
	03 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P3
	04 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P4
	05 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P5
	06 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P6
	07 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P7
	08 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P8
	09 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P9
	0A _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P10
	0B _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P11
	0C _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P12
	0D _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P13
	0E _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P14
	0F _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P15
	10 _h	S	INTEGER32	r	—	Positionregister	P16
2060 _h	00 _h	S	INTEGER32	r/w	—	Drehzahl oder Stromsollwert	—
2070 _h	00 _h	S	RECORD	r	—	herstellerspez. Istwerte	—
	01 _h	S	INTEGER24	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Istlage (Drehwinkel, Auflösung: 20 Bit pro Umdrehung)	PRD
	02 _h	S	INTEGER24	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Drehzahl in Inkr. (1[Inkr] = 1875/262144 [Umd/min])	—
	03 _h	S	INTEGER32	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkr. Ist.-Position (Auflösung abhängig von PRBASE)	—
	04 _h	S	UIINTEGER16	r	<input checked="" type="checkbox"/>	gespeicherte Position (HW - LATCH positiv, 16 Bit pro Umdrehung)	LATCH16
	05 _h	S	INTEGER32	r	<input checked="" type="checkbox"/>	gespeicherte Position (HW - LATCH positiv, 32 Bit pro Umdrehung)	LATCH32
	06 _h	S	INTEGER32	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Position in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEAR1, PGEARO)	PFB
	07 _h	S	INTEGER32	r	—	Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEAR1, PGEARO)	PV
	08 _h	S	INTEGER32	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Schleppfehler in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEAR1, PGEARO)	PE
	09 _h	S	UIINTEGER32	r	—	eff. Strom	I
	0A _h	S	INTEGER32	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Drehzahl 1/min	V
	0B _h	S	INTEGER32	r	—	Kühlkörpertemperatur	TEMPH
	0C _h	S	INTEGER32	r	—	Innentemperatur	TEMPE
	0D _h	S	INTEGER32	r	—	Zwischenkreisspannung	VBUS
	0E _h	S	INTEGER32	r	—	Ballastleistung	PBAL
	0F _h	S	INTEGER32	r	—	I2t - Belastung	I2T
	10 _h	S	INTEGER32	r	—	Betriebsdauer	TRUN
	11 _h	S	INTEGER32	r	<input checked="" type="checkbox"/>	erw. Status für TPDO 33	—
2080 _h	00 _h	S	ARRAY	r	—	Statusinformationen	—
	01 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Input/Output/Latch	—
	02 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Sammelinfos (Warning/Error/Reserve)	—
	03 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	DRVSTAT LSB	DRVSTAT
	04 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	"	DRVSTAT
	05 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	"	DRVSTAT
	06 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	DRVSTAT MSB	DRVSTAT
	07 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	TRJSTAT LSB	TRJSTAT
	08 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	"	TRJSTAT
	09 _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	"	TRJSTAT
	0A _h	S	UIINTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	TRJSTAT MSB	TRJSTAT
2081 _h	00 _h	S	INTEGER8	r	—	Inkr Ist. - Position (byteweise/24 Bit)	—
	01 _h	S	INTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkr. Pos LSB	—
	02 _h	S	INTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	IstIncpo	—
	03 _h	S	INTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	IstIncpo	—
	04 _h	S	INTEGER8	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkrementelle Position MSB	—
	05 _h	S	INTEGER24	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkrementelle Position 24 Bit	—
	06 _h	S	INTEGER32	r	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkrementelle Position 32 Bit	—

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zu-griff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
2082 _h	00 _h	S	INTEGER8	r	—	Latch 32/24 Bit positiv Latch	—
	01 _h	S	INTEGER32	r	☒	Latch 32Bit	LATCH32
	02 _h	S	INTEGER24	r	☒	Latch 24Bit	—
2083 _h	00 _h	S	INTEGER8	r	—	Latch 32/24 Bit negativ Latch	—
	01 _h	S	INTEGER32	r	☒	Latch 32Bit	LATCH32N
	02 _h	S	INTEGER24	r	☒	Latch 24Bit	—
2084 _h	00 _h	S	INTEGER8	r	—	Latch 16 Bit positiv Latch	—
	01 _h	S	INTEGER16	r	☒	Latch 16 Bit	LATCH16
2085 _h	00 _h	S	INTEGER8	r	—	Latch 16 Bit negativ Latch	—
	01 _h	S	INTEGER16	r	☒	Latch 16 Bit	LATCH16N
2086 _h	00 _h	S	UIINTEGER16	r	☒	Positionstriggerwort	POSRSTAT
2600 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	1 st Receive PDO select	—
2601 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	2 nd Receive PDO select	—
2602 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	3 rd Receive PDO select	—
2603 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	4 th Receive PDO select	—
2721 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	Konfiguration Receive PDO 33	—
2A00 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	1 st Transmit PDO select	—
2A01 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	2 nd Transmit PDO select	—
2A02 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	3 rd Transmit PDO select	—
2A03 _h	00 _h	S	INTEGER8	r/w	—	4 th Transmit PDO select	—
3100 _h	00 _h	S	Visible String	r/w	—	ASCII-Zeichen Richtung	—
3500 _h	00 _h	S	RECORD	r	—	Beginn des Objektkanals	—
	01 _h	S	UNSIGNED16	r	—	Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal	MAXSDO
	02 _h	S	UNSIGNED16	r	—	unterer Grenzwert	—
	03 _h	S	UNSIGNED16	r	—	oberer Grenzwert	—
	04 _h	S	UNSIGNED16	r	—	Defaultwert	—
	05 _h	S	UNSIGNED8	r	—	Datenformat des Objektes	—
	06 _h	S	UNSIGNED32	r	—	Kontrolldaten	—
	07 _h	S	—	—	—	reserviert	—
3501 _h	00 _h	S	RECORD	r	—	Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung	—
	01 _h	S	UNSIGNED16	r	—	Wert	ACC
	02 _h	S	UNSIGNED16	r	—	unterer Grenzwert	—
	03 _h	S	UNSIGNED16	r	—	oberer Grenzwert	—
	04 _h	S	UNSIGNED16	r	—	Defaultwert	—
	05 _h	S	UNSIGNED8	r	—	Datenformat des Objektes	—
	06 _h	S	UNSIGNED32	r	—	Kontrolldaten	—
	07 _h	S	—	—	—	reserviert	—
6040 _h	00 _h	4	INTEGER16	w	☒	DS402 controlword	—
	00 _h	4	INTEGER16	r	☒	DS402 Status	—
605A _h		4	INTEGER16	r/w	—	Quickstop option code	—
6060 _h	00 _h	4	INTEGER16	w	☒	Mode of Operation	—
6061 _h	00 _h	4	INTEGER16	r	☒	Display Mode of Operation	—
6063 _h	00 _h	4	INTEGER32	r	☒	Inkr. Istposition	—
6064 _h	00 _h	4	INTEGER32	r	☒	Istposition (unter Berücksichtigung der Getriebefaktoren)	—
606C _h	00 _h	4	INTEGER32	r	☒	Istdrehzahl (Mode: pv)	—
607A _h	00 _h	4	INTEGER32	r/w	☒	Zielposition (Mode: pp)	—
607B _h	00 _h	4	ARRAY	r	—	position range limit	—
	01 _h	4	INTEGER32	r/w	—	min position range limit	—
	02 _h	4	INTEGER32	r/w	—	max position range limit	—
607C _h	00 _h	4	INTEGER32	r/w	☒	Referenzoffset	—
6081 _h	00 _h	4	UIINTEGER32	r/w	☒	Geschwindigkeit (Mode: pp)	—
6082 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	r/w	☒	Endgeschwindigkeit (Mode: pp)	—
6083 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	r/w	☒	Beschleunigung (Mode: pp pv)	—
6084 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	r/w	☒	Bremsbeschleunigung (Mode: pp pv)	—
6086 _h	00 _h	4	INTEGER16	r/w	☒	Art der Fahrsatzrampen (motion_profil_typ)	—
6089 _h	00 _h	4	INTEGER8	r/w	☒	Notationsindex Position (wird nicht unterstützt)	—
608A _h	00 _h	4	UNSIGNED8	r/w	☒	Dimensionsindex Position (wird nicht unterstützt)	—
608B _h	00 _h	4	INTEGER8	r/w	☒	Notationsindex Drehzahl (wird nicht unterstützt)	—
608C _h	00 _h	4	UNSIGNED8	r/w	☒	Dimensionsindex Drehzahl (wird nicht unterstützt)	—

Index	Sub-index	DEF	Datenformat	Zu-griff	PDO mappbar	Kurzbeschreibung	ASCII Objekt
608D _h	00 _h	4	INTEGER8	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Notationsindex Beschleunigung (wird nicht unterstützt)	—
608E _h	00 _h	4	UNSIGNED8	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimensionsindex Beschleunigung (wird nicht unterstützt)	—
6093 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	r/w	—	Positionsfaktor	—
	01 _h	4	UNSIGNED32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Numerator	PGEARO
	02 _h	4	UNSIGNED32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Vorschubkonstante (feed_constant)	PGEARI
6094 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	r/w	—	Geschwindigkeitsfaktor Encoder	—
	01 _h	4	UNSIGNED32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Numerator	—
	02 _h	4	UNSIGNED32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisor	—
6097 _h	00 _h	4	UNSIGNED32	r/w	—	Beschleunigungsfaktor	—
	01 _h	4	UNSIGNED32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisor	—
	02 _h	4	UNSIGNED32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschleunigungsfaktor	—
6098 _h	00 _h	4	INTEGER8	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzfahrtart	—
6099 _h	00 _h	4	ARRAY	r	—	Referenzfahrtgeschwindigkeit	—
	01 _h	4	INTEGER32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzfahrtgeschwindigkeit (bei Suche nach Referenzschalter)	—
609A _h	00 _h	4	UNSIGNED32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzfahrtbeschleunigung	—
60FF _h	00 _h	4	INTEGER32	r/w	<input checked="" type="checkbox"/>	Drehzahlsollwert	—

VI.4

Neukonfiguration des SERVOSTAR

Im SERVOSTAR gibt es eine Anzahl von Parametern, die erst in der Initialisierungsphase beim Einschalten des Geräts in das laufende Firmware-Programm integriert werden und dann ihre Wirkung entfalten. Daher erfordert eine Änderung dieser Parameter ein Speichern aller Parameter und einen anschließenden Neustart des Geräts. Dies kann über den CAN-Bus durch folgende SDOs ausgelöst werden:

1. Schreiben des SDO 35EB_h Subindex 01_h, Wert 0, Speichern - Kommando
2. Schreiben des SDO 3632_h Subindex 01_h, Wert 0, Neustart des Geräts

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

VI.5 Stichwortverzeichnis

A	Abkürzungen	7	L	Latchfunktion	78
	Abschlusswiderstand	11		Leitungslänge	11
	Achstyp	68	M	Mapping	41
	Anschlussstechnik	13	N	Network Management Object	19
	Ansprechüberwachung	36		Neukonfiguration	127
	Ansprechüberwachung quittieren	56		Nodeguard	25
	Antriebsprofil	27	O	Objektkanal	97
	Auflösung	70		Objektverzeichnis	122
B	Basisdatentypen	17		Operationsmodus	58
	Baudrate	13	P	Position Control Function	85
	Beispiele für die Inbetriebnahme	106		Positionierfunktionen	10
	Beschleunigungsrampe	76		Process Data Object	23
	Bestimmungsgemäße Verwendung	9		Profile Position Mode	90
	Bremsrampe	76		Profile Velocity Mode	84
	Busleitung	11	R	Remote Frame	15
C	COB-ID	16	S	Schleppfehler quittieren	56
	Controlword	55		SDO abort codes	23
D	Data Frame	15		Sende-PDOs	48
	Datentransferfunktionen	10		Service Data Object	21
	Datentypen	16		Stationsadresse	13
	Digitaler Sollwert	65		Statusword	56
E	Einrichtfunktionen	10		Symbole	7
	Emergency Message	27		Synchronisation Object	19
	Emergency Object	19		Systemvoraussetzungen	10
	Empfangs-PDOs	42	T	Time Stamp Object	19
	Erweiterte Datentypen	18		Triggermodus	25
F	Factor Groups	59	U	Übertragungsgeschwindigkeit	10
G	Gerätesteuerung	52		Übertragungsmodus	24
	Grundfunktionalitäten	10		Übertragungsverfahren	10
H	Homing Mode	87	W	Weiterführende Dokumentation	9
I	Inbetriebnahme	14	Z	Zusammengesetzte Datentypen	17
	Inhibit time	51		Zustandsmaschine	53
	Installation	13			
	Istwerte	78			
K	Kommunikationsobjekte	18			
	Kommunikationsprofil	15			
	Kommunikationsstörungen	11			
	Konfigurationsparameter	106			

Vertrieb und Service

Wir wollen Ihnen einen optimalen und schnellen Service bieten. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu der für Sie zuständigen Vertriebsniederlassung auf. Sollten Sie diese nicht kennen, kontaktieren Sie bitte den europäischen oder nordamerikanischen Kundenservice.

Europa

Besuchen Sie die europäische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.net. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Kundenservice - Europa

Internet www.DanaherMotion.net
E-Mail virtapp@danaher-motion.net
Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0
Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

Nordamerika

Besuchen Sie die nordamerikanische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.com. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Customer Support North America

Internet www.DanaherMotion.com
E-Mail customer.support@danahermotion.com
Tel.: (815) 226 - 2222
Fax: (815) 226 - 3148